
付属品

●イヤホン・ヘッドホン、ビデオデッキなどの接続コード類 Irシステムケーブル、アンテナ接続用の同軸ケーブルなどは別売です



設置や接続の前に、まず付属品をお確かめください。〈 〉は個数です。



- ●付属品の品番は予告なく変更する場合があります。(上記品番と実物の品番が異なる場合があります。)
- ●付属品を紛失された場合は、お買い上げの販売店へ上記品番でご注文ください。(サービスルート扱い)

58ページに記載の「B-CASカード」「ID表示」で確認できる 「カードID」と「デコーダーID」の番号を記入してください。 問い合わせのときに必要な場合があります。

カードID(B-CASカード番号)

デコーダーID

テレビセットを長期で使用になりますと、 **長年ご使用のテレビの点検を!** 内部の油煙、スス、ホコリ等の堆積によって 故障する場合があります。

ちょっとした 心づかいで テレビの安全



こんな症状は ありませんか

電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 映像が連続してチラついたりユレたりする。 ジージー・パチパチと異常な音がする。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。

内部に水や異物が入った。

故障や事故防止の ため、電源を切り、 で使用コンセントから電 中止 源プラグを抜いて 必ず販売店にご相 談ください。



便利メモ	お買い上げ日		年	月	日	品番	TH-
おぼえのため	販売店名						お客様ご相談窓口
記入されると 便利です。	双元石石	8 ()	_		8 () —

松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© 2008 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

VIECNETS



(イラスト:TH-32LX80)

Panasonic

取扱説明書(テレビ編) 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ

> 品番 TH-32LX80(32V型) TH-26LX80(26V型) TH-20LX80(20V型)



テレビ関連情報は、パナソニックホームページをご覧ください。ホームページで「ご愛用者登録」をして頂きますと、 本製品に関連した情報をメールなどでご案内いたします。http://club.panasonic.co.ip/

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●電子説明書(VIERA操作ガイド)および、取扱説明書(「テレビ編」と「かんたんガイド」、「ネットワーク編」)を よくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(124~127ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ●安全のため必ず転倒・落下防止処置をしてください。(10ページ参照)
- ●取扱説明書は、32V型(TH-32LX80)と26V型(TH-26LX80)と20V型(TH-20LX80)共用です。
- ●製造番号は、安全確保上重要なものです。

お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造番号をお確かめください。







保証書別添付

「安全上のご注意」を必ずお読みください (噫 124~127ページ)

設置する8

ご希望に合わせて設置オプションを取り付ける

- ●この取扱説明書や電子説明書のイラスト、画面などはイメージであり、 実際とは異なる場合があります。
- ●この取扱説明書の説明イラストは、TH-32LX80を元に作成しています。

こんなことがしたい

- ●各部のはたらきが知りたい ……………12
- ●付属品を確認したい……………………………………………………………裏表紙

テレビを見たい



まず、 _ 世上¬ 1/2 || アナログ || デジ列 || BS || CS || を選ぶのよね

地上アナログ

BS · CS · 地上デジタル

≸組表を使いたい



見たい番組の チャンネルが一目で わかるわ

見

る

地上アナログ放送の番組表を見る場合も 衛星アンテナの接続が必要です。

(ケーブルテレビの場合も衛星アンテナの接続が必要です)

DVDレコーダーやビデオデッキなどを使いたい

番組表から 選ぶだけだから カンタンね



ビエラリンク(HDMI)や Irシステムを使うと かんたんに録画設定が できます

録画する

予約する

再生する

ビエラリンク (HDMI) かんたん説明(©~6、7ページ)

パソコンやオーディオを使いたい







写真を見たい (SDメモリーカード)



テレビで 気になる話題をチェック (アクトビラ)



設置/接続

アンテナを接続する 60 組をご覧のときは

62

●ビエラリンク(HDMI

リモコンに電

を入れる

|処理をする、電源プラグをコンセントに差し込む

10 11

設定をする

番組表設定をするで

パソコンを接続する 93 98

接続をする 18

ネットワーク編

設定

... の設定 ... 84 88 92

カードを挿入する

49

ブラウザ

22

ネットワーク編

設定をする

使うとき ※詳しい解説は「電子説明書」を ご覧ください。(ネットワーク編を除く)

●電子説明書の使いかた…14

●基本的な画面操作について……19

テレビ放送を見る 20 22 データ放送を見る

番組表から見る 24 24 番組を探す

30 番組表から予約

時間指定予約 34

入力切換 20 ビエラリンク(HDMI)52

本機のリモコンでDVDを操作 56

オーディオ機器を使う 56 パソコンを使う 56

SDメモリーカード 50

デジタルカメラなどで撮影して保存した SDメモリーカードの写真が見られます。

ネットワーク編

インターネットを利用して、生活情報などを 入手できます。光ファイバー (FTTH) などの ブロードバンド環境が必要です。

「安全上のご注意」を必ずお読みください (🕼 124~127ページ)

型	詳しい説明は 「電子説明書」 をご覧ください。 (◆の項目は除く)
	明書」の使い方は 1~17ページ)
THE BRANCH	

ふたん

- ●「設置/接続」「設定」はお済 みですか?(2、3ページ)
- ビエラリンク(HDMI)かんたん説明 (2 6、7ページ)

ナレレで兄る)

▼本機で栄しめる放达」と
●テレビを見る ······20
(ボタン選局/順送り選局/お好み選局/チャンネル番号入力/ 入力切換/画面表示/戻る/元の画面/番組内容/オフタイマー)
●省エネ設定22
(無信号自動オフ/無操作自動オフ/消費電力)
●データ放送を見る(データ放送) ······22
●サブメニュー (ワンタッチで機能を呼び出す)22

番組を探す

●番組表から見る (今すぐ見る/見るだけ予約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
●お好みの番組を探す (番組ナビから探す)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
(今放送中から/おすすめ一覧/ジャンル別に/キーワードで/)	人名で
●お好みの番組を探す(関連情報で探す)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
/ 放送中止時の番組を探す/関連番組を探す/関連トピックスを探	
√人名で番組を探す/ジャンルで番組を探す/キーワードで番組を	
●広告の詳細を見る	26

●おすすめ番組機能 ……28

(おすすめ通知/おすすめ学習/おすすめ番組の設定など)

録画予約する

●予約の詳細設定	32
●予約のいろいろ	32
時間指定予約/予約一覧/予約変更/	
√予約取り消し/番組追従/探して毎回予	約/
◆録画予約の注意点	36

●番組表から録画予約する ……30

お好みに調整する

●画面サイズを変える/	
画面位置やサイズの微調整/	
画面の設定/2画面で楽しむ42	2
●画質や音質をお好みで調整する…44	1
●パソコンの画面を調整する44	1

●システム設定 ……46 字幕の設定/選局対象/右画面操作/ タイトル表示/表示スタイル/アニメーション/ 視聴可能年齢/暗証番号

接続した機器で楽しむ

●当社製レコーダー(ディーガ)を	
操作する	···56
●オーディオ機器を使う	····56

しょう インス 成品で 区 ノ	J
●パソコンを使う	56

いろいろな 情報を見る58 放送メール/双方向通信一覧/

B-CASカード/ID表示/ボード/

\ トピックスを見る

平行のた ふの引ウセビ



接続と設定 について

- ●引っ越しなどで受信地域が 変わるときは (チャンネル設定) (地域設定)
- ●番組表が映らないときは (番組表設定)
- ●アンテナを調整するときは (受信設定)

文信のにめの設定など
●アンテナ線の接続60
●かんたん設置設定64
●受信チャンネルの修正
●地上アナログ73
●衛星デジタル/受信対象設定/お好み設定74
●受信チャンネルの設定/修正
●地上デジタル ·······75
●番組表設定/地域設定76
●受信設定(地上デジタル) ·······77
●受信設定(衛星)78
●電話設定79
●クイックスタート/B-CASカードテスト80
●自動更新設定/設定リセット81

外部機器の接続・設定

●いろいろな機器との接続	გე
●録画・再生機器の接続の前に・	83
●HDMI対応機器の接続と設定 ·	84
●ビエラリンク(HDMI)について・	85

- ■ビエラリンク(HDMI)対応機器の接続…86 「レコーダー(ディーガ)、AVアンプ、CATVデジ⁾ \ タルSTB、パソコン、デジタルビデオカメラ
- ●ビエラリンク(HDMI)の設定 …88 ●Irシステムの接続と設定 ……90
- ■パソコンの接続と設定 ……93 ■DVDレコーダーなどの接続と設定 …94
- ●再生専用機器の接続と設定 ……96
- ●光デジタルケーブル対応 オーディオ機器の接続と設定 …98

放送チャンネルなどの一覧表

- ●地上アナログ放送チャンネル一覧表…100
- ●地上デジタル放送チャンネル一覧表…102 ●地上アナログ放送放送局コード一覧表…104
- ●Gガイド地域一覧表 ………105

必要なとき

- ●アイコン一覧 ………106 ■ビエラリンクQ&A集 …………116 ●メッセージ表示一覧 ……………118 ●工場出荷設定/用語解説 ………120
- ●使用上のご注意 ………122 ●お手入れ/上手な使いかた …123 Quick Reference Guide …128 ●什様 ………129 ●保証とアフターサービス ……130
- さくいん …………………132

ビエラリンク(HDMI)かんたん説明

■ビエラリンク (HDMI) とは

リモコン 1 つでここまでできる

見ている番組を すぐ録画

ディスクを すぐ再生

詳しくは 88 ペーミ

ボタン1つで 電源一斉「切」

「詳しくは 🖅 88ペーシ

接続した機器を 本機リモコン で操作する

(ディーガ)

デジタル ハイビジョン ビデオカメラ

CATVデジタル STB(セット トップボックス)

取扱説明書をご参照 ください。

レコーダー(ディーガ)の電源が自動で入り、録画がスタート。 レコーダー(ディーガ)のHDD(ハードディスク)などに録画します。 録りたいシーンを逃がしません。







ةَةً

「見ている番組 を録画 |を 選択する

「決定」を押す

見たいディスクをレコーダー(ディーガ)のトレーにセット。 本機の電源が自動で入り、再牛をはじめます。




● レコーダー(ディーガ)に ディスクをセットすると、 自動的に本機の電源が入り 再生開始(再生専用DVD ディスクのみ)

本機、レコーダー(ディーガ)、AVアンプを使用中、本機の電源を 「切」にすると同時にすべての機器の電源も「切」になり




- ■電源を押して、 本機の電源を 「切」にする
 - ▶すべての機器の 電源も「切」に なります。

レコーダー(ディーガ)、デジタルハイビジョンビデオカメラ、 CATVデジタルセットトップボックス*1を本機に接続すると、 本機のリモコンで基本的な操作ができます。




■ビエラリンク (HDMI) の接続

接続カンタン! 配線スッキリ!




接続例



■ビエラリンク (HDMI)の設定

ビエラリンク (HDMI) を使うには、本機や接続機器の設定が必要です




■ビエラリンクのQ&A(©〒116ページ)


ビエラリンク(HDMI)を使うときの参考、疑問などについて記載

設置について


■本機(テレビスタンド付)の設置




- ローボードや棚、ラックなど に設置した後でも、左右方向 に角度を変えられます。
- %TH-20LX80は上向きや 下向きにも角度を変えら れます。
- ●見やすい角度に合わせて お使いください。









お願い

- ●テレビ本体を左右いっぱいに回転しても、テレビスタンドがテレビ台などから はみ出さないように設置し、回転範囲内に手や物を置かないでください。 テレビを回転させたときの寸法は仕様ページ(でで129ページ)をご確認いただき、ご使用になる テレビ台などは()で記載された寸法よりも大きいサイズのものをお選びください。
- ●テレビスタンドをご使用の際は、回転時に電源コードや接続コードが断線しないように、 余裕をもって配線してください。

設置オプションについて(別売品)

お客様のご希望の設置スタイルに合わせて、以下の中からお選びいただけます。 本機を設置される前に、お求めの販売店にご相談ください。

■壁掛け設置するとき(壁掛け金具) 見やすい角度に合わせて、テレビを設置できます。



品 番)記載の品番は、2007年12月現在のものです。

TY-WK32LR2

●32V型、26V型共用です。 角度を0°(垂直)、下向き5°、10°、15°、20°に変えられます。


TY-WK23LR2

●20V型用です。 角度を上向き5°から下向き10°までお好みに変えられます。

お願い


- ●壁掛けの取り付け工事は、性能・安全確保のため、必ずお求め の販売店または専門業者に施工を依頼してください。
- ●本機に専用壁掛け金具(別売品)を取り付ける際は、専用壁 掛け金具に付属の取付ねじをご使用ください。
- ●取り外した部品類は、もとに戻される場合に必要となります ので大切に保存してください。
- ●一部のHDMIケーブル (PR-CDHG80 [8m]、PR-CDHG100 [10m]) や先端部が長いパソコン用のミニD-sub 15Pケーブ ルを使用時は、壁面にケーブル先端部が干渉し、本機の入力端 子を傷めることがあります。


このような場合は、ケーブルの先端が壁面に干渉しないよう、(イラストは TH-32LX80 です。) 壁掛け金具の角度を調整してください。



専用壁掛け金具取付用ねじ穴

ご使用の前に






場合は更に前方向(液晶パネル面を下方向)に傾けて前後の角度調整ができるように、取り付けてください。

電源プラグについて

本機にアンテナや外部機器をすべて接続した後、電源プラグを電源コンセントに差し込んでください。



ご使用の前に (その他の項目)

デジタル放送を見る ためには

☞ 62ページ

B-CASカード(付属品)の挿入が必要です。



デジタル放送*の デジタル録画は

☞ 40、122ページ

CPRMに対応したデジタル機器と記録メディアの組み合わせで、「1回のみ録画可能」です。

※ただし、「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられている場合。




テレビを見終わったら **リモコンで電源を切る**

最新の番組表や放送ダウンロードの受信のために、本体で電源を切らないことをおすすめします。(© 81、114ページ)




各部のはたらき(リモコン



- ●リモコンに液状のものをかけないでください。
- ●リモコンを落とさないでください。
- ●本体のリモコン受信部とリモコンの間に障害物を置かないでください。
- ●本体のリモコン受信部に直射日光や蛍光灯などの強い光を当てないでください。

本体前面



電源ランプ

(「入 | でリモコン操作が可能) ※TH-20LX80は電源ボタンが 右側面下部にあります。

回線使用中/データ取得中ランプ

- ●電話回線に接続時→赤色
- ●放送局から番組表や情報を 電波を通して受信中→橙色

明るさセンサー

- ●明るさオート「オン」のとき に、まわりの明るさに応じて 見やすい映像に自動調整する ための受光部
- ●明るさセンサーの前に物など を置かないでください。正常 に動作しなくなる場合があり ます。

リモコン受信部 明るさセンサー (TH-20LX80の表示部) 赤-電源/緑-受像/橙-機能待機 赤-回線使用中/橙-データ取得中 回線使用中/データ取得中ランプ 電源ランプ

出ます。(音声左右切換を


右画面の音声が出ます。)

「右画面」に設定中は、

正面で約7 m以内 上下各約20°

本体右側面

(イラストはTH-32LX80)



電子説明書の使いかた

■本機は電子説明書(VIERA操作ガイド)を内蔵しています。 テレビの操作がわからないとき、でを押すだけで、取扱説明書の内容を 画面で見ることができます。

●トップページから、見たい情報を探す(☞ 右ページ)



ポイント

^{ガイド} で 開く **?** で 閉じる



で選ぶ

[≅] ○ で1つ戻る

※電子説明書の表示中は上記のボタン以外を、押さないでください。 もし、メニュー画面が表示された場合は、 元の画面を押して、電子説明書を終了 して最初からやり直してください。

- 電子説明書を見て、すぐに実際の操作をする(🖙 16ページ)
- 実際の操作中、今の操作説明を見る(☞ 16ページ)
- 紙の説明書のさらに詳しい説明を見る(☞ 17ページ)
- ■電子説明書のトップページと1つ下のページでは、音声ガイドで 説明書の使いかたを案内します。
 - 音声ガイドを止めたいときは(© 右ページ)
 - 音声ガイドを聞き直したいときは 123 を押す
 - ※「音声ガイドを止める」が選択された とき(でするページ)は、聞き直しは できません。

チャンネルボタン

- ※音声ガイドはトップページのみ聞き 直しができます。
- ■本機にネットワークプリンターを接続しているときは、表示している 電子説明書を印刷することができます。
 - 電子説明書を印刷したいときは(© ネットワーク編 50ページ)

トップページから見たい情報を探す

テレビ画面のときに



ボタンを押す

●もう一度押すとテレビ画面に戻る






Wiff/ 操作ガイド Wiff/ 操作ガイド

●音声ガイドを止めたいときは 「音声ガイドを止める」を選び「決定」

目的でさがす




言葉でさがす



困ったとき



手順の通り覚えてから、 やってみましょう!




EF. BERTH

■ 27 66

探したい言葉の行を選ぶと、その行の 一覧を表示します。

●リモコンの数字ボタンを押して「行」や 「英」「数」を選ぶこともできます。

[′]紙の説明書(本書) (✍️ 108ページ〜) の「故障かな!?」「ビエラリンクQ&A集」 、「メッセージー覧」と同様の内容が見られます。



電子説明書の使いかた(つづき)

電子説明書(VIERA操作ガイド)を見て、 実際に操作してみたいときは

●テレビ画面上の「実際にやってみる| ボタンを選んで決定すると、実際の 操作画面に切り換わります。


テレビを操作していて、途中で わからなくなったときは

ガイド ●リモコンの **?**を押すと、今の画面に 関連した説明を表示します。

紙の説明書(本書)を読んでいて、さらに詳しい説明が見たくなったときは

●電子説明書のトップページで、本書に記載されている3桁の番号を 押すと、紙の説明書と関連した、さらに詳しい説明を表示します。

説明を見て実際に操作してみる









電子説明書



例:画質調整の説明



実際の操作画面



「画質の調整 | 画面

操作がわからなくなったとき

ガイド

を押す

実際の操作画面



例:番組表を出しているとき



電子説明書



番組表に関連した説明

■ガイドマークについて

●本書の説明中に右のマーク がある操作をしているとき ガネト だがを押すと、今の操作 に関連した説明を表示します。

エラーメッセージが表示されたとき

●エラーメッセージに ? マークが 表示されているときにできた。を押すと、 詳しい説明を表示します。 (118ページ)

紙の説明書のさらに詳しい説明を見たいとき

テレビ画面のときに、



を押す

テレビ放送の画面



テレビ操作画面や電子説明書 などが表示されている場合は、 元の画を押して、

テレビ画面の状態に戻してから ガイドを押してください






電子説明書の トップ画面を表示



→ 10端 → 3読 例:703と押す





(お知らせ)

●3桁番号は109・112ページ にも記載しています。

■やり直すとき

● を押す(1つ前の画面に戻る)

本機で楽しめる放送

B-CASカードを挿入しないとデジタル放送は映りません。

-地上デジタル-


●UHF帯の電波を使って行う放送で、関東、中京、近畿の 三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他 の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始 されました。今後も受信可能エリアは順次拡大されます。 高品質の映像と音声、更にデータ放送が特長です。現在の 放送内容は、地上アナログ放送と同じ放送や、それを ハイビジョン化したものが中心です。(2007年12月現在)

※本機では、ワンセグ放送は受信できません。



BSデジタル・

●放送衛星(Broadcasting Satellite)を使って行う放送で ハイビジョン放送やデータ放送が特長です。 BS日テレ、BS朝日、BS-i、BSジャパン、BSフジなどは 無料放送を行っています。WOWOW(ワウワウ)などの 有料放送は加入申し込みと契約が必要です。





●通信衛星(Communications Satellite)を使って行う 放送で、ニュースや映画、スポーツ、音楽などの専門 チャンネルがあります。ほとんどの放送は有料です。

●110度CSデジタル放送の放送事業者「e2 by スカパー!」 への加入申し込みと契約が必要です。 「e2 by スカパー!」にはCS1とCS2の2つの放送 サービスがあります。



●「e2 by スカパー!」カスタマーセンター **0570-08-1212**(ナビダイヤル) (PHS・IP電話のかたは**045-276-7777**) 受付時間 10:00 ~20:00(年中無休)

●「e2 by スカパー!」公式ホームページ http://www.e2sptv.ip/

-地トアナログ-

- ●従来からのVHF・UHF放送のことです。(2007年12月現在)
- ●地上アナログ放送は、2011年7月に終了することが国の方針として決定されています。
- ●地上アナログ放送終了後は、地上アナログ放送に関する機能は、お使いいただけません。
- ●本機では、地上アナログ放送で、電波のすきまで送られてくる文字放送(字幕)はご覧いただけません。
- ●BSアナログのWOWOW(ワウワウ)はBSデジタル放送のチャンネルの一部として、「スカパー!」は「e2 by スカパー!」として110度CSデジタル放送で、お楽しみいただけます。すでにご契約されている場合は、再契約が必要になり、専用デコーダーなどは不要になります。(放送の内容は異なりますので、再契約をされる場合はよくご確認ください)

デジタル放送には3種類の放送(サービス)があります

テレビ放送

電源

ー デ-タ **の** 18. 2h 3c

4th 5th 6th

7, \$ 8 to 9 5

10¹⁰ 11^{bh} 12^{hh}

元の画面 サウンド 消音

GSUDE

Panasonic

テレビ



従来からのテレビ放送です。

データ放送

テレビ放送 - が表示され ることもあ ります

お住まいの地域の生活情報や クイズ、天気予報、ニュース などの放送です。

ラジオ放送




♪♪♪ _{音楽など}

音声を主とした放送です。

- デ-タ ●テレビ放送で **⑦** を押すと、データ放送を表示できる場合があります。(*☞* 22ページ) この場合、現在のテレビ放送に関連した情報などが表示されます。
- ●番組表からの選局やチャンネル選局でご覧いただけるデータ放送では の操作は不要です。
- ●ラジオ放送は、BSデジタルと110度CSデジタルの一部でのみ、実施されています。(2007年12月現在)

基本的な画面操作について

画面上で選ぶとき





中央の決定 ボタンを押すと、 次の画面に なります

※上記のように取扱説明書上では、 押すボタンを拡大しています。

■やり直すとき

1 つ前の画面に戻る

元の画面

■数字などを入力するとき

リモコンボタン 入力文字(表示内容)


 $\mathbf{1}_{\text{@.}}^{\text{b}} \sim \mathbf{9}_{\text{WXYZ}}^{\text{b}} : 1 \sim 9$ $\mathbf{10}_{\text{@.}}^{\text{o}} : 0$

* 12^{数行}:

※この取扱説明書でのイラストや画面は、イメージであり、実際とは異なる場合があります。
例)録画予約の詳細設定画面の場合

画面上で灰色表示されている項目の設定や選択 はできません。取扱説明書の説明用画面イラス トでは灰色表示の区別はしていません。

アナログ放送時、実際の画面では灰色表示 (設定できない項目です)




●テレビを見る

〜テレビを見る

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。

テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 元の画面を押してから操作



空省エネ設定/データ放送を見る

/サブメニュー

テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 ^{元の画}を押してから操作





22 23

省エネ設定/データ放送を見る/サブメニュ

寧番組表から見る/お好みの番組 を探す

手順 ▷▷▷

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。

番組表から見る

テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 |元の画面||を押してから操作

関連情報

詳しい解説を見る



地上アナログ放送の番組表や検索機能を 使われるときも、衛星アンテナが必要です。 本機は、放送局から送られてきた番組デ ータに基づいて番組を探します。 そのため、実際の放送に該当する(キー ワードや人名)項目が含まれている番組 でも、番組検索の検索結果には表示され

ないことがあります。



でご覧になれます。







録画予約したいときは 30ページの手順で 録画予約する

寧お好みの番組を探す/広告の詳細

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。

を見る

テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 〒の画面を押してから操作



手順▷▷▷







決定(「番組内容」

画面を表示)

番組の内容が表示される。 関連情報メニューを表示 関連情報 放送中止時の番組を探す 関連番組を探す 関連トピックスを探す 人名で番組を探す ジャンルで番組を探す キーワードで番組を探す

ガイド **?** + 10^{**} 9^{**} 10^{**}

を見る

関連情報

ガイド **?** + 10 :: 9 ら 1 ぁ.

ガイド **?** + 10 👸 9 ら 2 が

詳しい解説

まず次の操作をする『一合

放送中止時の代替番組を探す



を押す

「放送中止時の 番組を探す」 を選び 決定

でご覧になれます。

野球中継番組が、雨天で 中止になった場合などの 番組情報が表示されます。

|放送中止時の番組を探す 選んでいる番組に関連した



「関連番組を探す」



メニューから 番組を選び


関連番組を探す 番組に関連したトピックスを探す

関連トピックスを探す



「関連トピックス を探す」 を選び





→トピックスの詳細を表示 ■テレビの画面に戻るには

元の画面を押す

「関連情報」

を選び決定

「番組内容」画面

(例:ジャンル検索)

NUR BELABELDEBSECSIECS2

番組の内容が表示されます

選んだ番組の内容を表示

情報のない

項目は表示

しません。

録画予約したいときは 30ページの手順で録画予約する

「番組表にない番組でも」 番組内容が表示されれば 録画予約できます

番組を見たい

ガイド **?** + **5**旒 **1**ぁ. **10**ஜ

ガイド **?** + 10 : 9 : 3 :

ガイド **?** + 10:: 9 ら 5 な

ガイド **?** + 10 :: 9 !! 9 !! 6 !!!

ガイド **?** + **10**ゅ**9**ゅ**7**ま

|詳しい解説を見る

番組を見たい とき

ガイド **?** + **5**旒 **1**ぁ. **10**歳

出演者などの人名で探す |人名で番組を探す

ジャンルで探す ジャンルで番組を探す

映画やスポーツなど

キーワードで探す

広告の詳細を見る



決定

「人名で番組を 探す」 を選び

「ジャンルで

番組を探す」

「キーワードで

番組を探す」

を選び

を選び







ジャンルを



を選び決定



検索結果から

番組を選び

キーワードで番組を探す

広告の詳細を見る

●番組内容が表示されれば、番組表に載っていない番組でも録画予約できます。

データを受信するためには、地上デジタルアンテナの接続 (cr 60、61ページ) が必要です。

■「関連情報」メニューからは、地上デジタル放送局から送られてきたデータに基づいて、番組やトピックスが検索できます。

広告の詳細を見る


手順 ▷▷▷

まず次の操作をする【ごご言





番組表に広告が表示 されているときに 押す





■広告のページを送りたいとき

■テレビの画面に戻るには 元の画面を押す

関連情報

広告に番組情報が あるときは、 30ページの手順で 録画予約できます。

上下ボタン で選び決定 上下ボタンで選ぶ

26

→広告の詳細を表示します

空おすすめ番組機能

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。

おすすめ番組機能とは… -

本機がお客様のお好みを学習して、おすすめの番組を一覧にしたり、 ガイド **7** + **7**^ま **1** * **3** * **5** DEF 番組の開始などを自動でお知らせします。

テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 〒の画面 を押してから操作

おすすめ番組機能を使う

手順 ▷▷▷

詳しい解説を見る

通知されたおすすめ番組 を見る

おすすめ通知



おすすめ通知の表示中に押す ★ おすすめ



おすすめ番組の紹介を 表示中に押す →おすすめ番組に 切り換わる

■おすすめ通知を消すには を押す

ガイド **?** + **7**gs **1** あ **4**た

「番組内容」画面から番組の お好みを登録する おすすめ学習

「番組内容」画面 を表示中



「**★**おすすめして ほしいですか?」の [はい][いいえ]を 選び決定

■終わったら

元の画面を押す

ガイド **?** + **7**^ま **1** * **5** だし

詳しい解説を見る

ガイド **?** + **7**^ま **1**^あ **6** は の MNO

おすすめ番組の設定を変える





「システム 設定」





ができますと、 電子説明書で ご覧になれます。 関連情報

関連情報

まず次の操作をする【ごご言

おすすめ番組機能の 「オフ」「オン」を設定する おすすめ機能



ナニュー

を押す

「おすすめ機能し を選ぶ




設定する

オンおすすめ機能を使用する

オフーおすすめ機能を使用しない

おすすめ通知を設定する 番組開始時のおすすめ通知





オン 視聴中におすすめ通知をする | オフ | 視聴中におすすめ通知をしない

■終わったら 元の画面

ガイド **?** + **7**歳 **1**ぁ **8**ゃ を押す

選局操作時の おすすめ通知を設定する 選局操作時のおすすめ通知



「選局操作時の おすすめ通知」

「通知する番組

の数」を選ぶ



オン 選局時におすすめ通知をする

オフ 選局時におすすめ通知をしない

少ない 最大5番組前後まで通知 設定する 標準 最大10番組前後まで通知 多い 最大20番組前後まで通知

ガイド **7** + **7**^ま **2**^か **10**^{*°}

ガイド **?** + 10端 5点 10端

おすすめ通知させたい 番組の数を設定する 通知する番組の数

おすすめして欲しい


語句を登録する



「おすすめ語句 一覧」を選び



を押す





「おすすめする」 「おすすめしない<u>」</u> を選び決定

●ジャンル:メインジャンル/サブジャンルから選び決定

●出演者:カテゴリー/読みの最初/名前から選び決定 ●フリーワード:文字を入力して「登録」を選び決定

■終わったら 元の画面 を押す

フリーワードの 文字入力に ついてはネット ワーク編 14ページに記載

おすすめして欲しい

学習をリセットし はじめからやり直すとき



「おすすめ対象 設定」を選び



各放送局 ごとに 設定する

オン
おすすめ対象に設定するとき オフ おすすめ対象に設定しないとき

■終わったら

元の画面 を押す

(お知らせ) ガイド **?** + **7**き **2**か **4**た H

放送を選ぶ

おすすめ対象設定

学習リセット

おすすめ語句一覧

(新規登録)



「学習リセット」 を選び 決定



[はい] 決定

を選び

28

おすすめ番組機能

空番組表から録画予約する

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。

テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 〒の画面 を押してから操作

手順▷▷▷

20:33 ○○○○ ○○テレビ 内容 詳細 属性

番組の内容が表示されます

録画予約 見るだけ予約

まず次の 操作をする

機器の接続と設定 (噫 82~99ページ)

24火 25米 26木 27全 28土 29日 30月 1火

前日の番組表 赤翌日の番組表 曜 表示チャンネル数 黄 チャンネル別表示 | 前項 | 恵後項(1) | 園

番組表

番組表 を押す

Pton Figur BS CS 録画したい放送を選ぶ

内容を確認し、

【 (対) ▶ 「予約する」「毎週予約する」

´▲ \「★探して毎回予約する」:

②を押すと、電子説明書でご覧になれます。 でご覧になれます。

左の手順で 接続機器 に応じて データオス

▼ を選び決定 設定する

(次ページ)

■設定を変更する場合

詳しい解説 関連情報 を見る

詳細設定画面の

ガイド **?** + **7**_{PQRS} **9**_{WXY2} **6** MNO

「予約方式」に

ついて

録画予約の注意 点(喧36~

ご注意事項は

録画についての

すでに予約設定 で「設定変更」 を選びます。

41ページ)

(2240ページ)

されている番組を 変更するときは、 「番組内容」画面

が

ら録画予約する

騒組表から 録画予約する

ビエラリンク(HDMI)やIrシ ステムを使って録画予約がで きます。

ビエラリンク (HDMI)対応機 器の接続と設定 (2 86~89ページ)

Irシステムの接続と設定 (2 90~92ページ)










番組内容で 選び決定

「録画予約」を








- ●暗証番号入力画面が表示されたときは(© 46ページ)
- ■終わったら 元の画面 を押す

|探して毎回予約する

●放送日や放送時間が一定ではないシリーズものの番組を、 一度「探して毎回予約する」に設定すると、次回以降の 放送は本機が自動的に毎回、予約設定します。 (番組表データの放送チャンネル・時間帯・番組名など から次回の放送を自動検索)




予約の注意点について ガイド **7** + **7** ま **9** ら **9** 以 **9** 以

予約する

選んでいる番組だけを予約する場合に選びます。

ビエラリンク (HDMI) での録画注意点

録画機器については ①「詳細設定」の画面にする ②[録画機器 | を「ディーガ(ビエラリンク) | にする





毎週予約する

連続ドラマなどを予約する場合に選びます。 (同じチャンネル・曜日・時間に放送される番組を自動で予約設定) 予約時の注意点

・ビエラリンク (HDMI) での予約以外は番組の放送時間が変更 された場合、対応できません。

ゆ予約の詳細設定

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。

テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 〒の画面 を押してから操作

詳しい解説を見る

「録画機器」

ガイド **?** + **7**まりられる。

について



(◆ 決定)

◆ 決定 ▶

Irシステムまたは ビエラリンク

連動予約 (HDMI) (Irシステムのみ可能)

を使って タイマー予約 録画する /ビエラリンク(HDMI)、

Irシステム共に可能 ※タイマー予約と連動予約を混在させ ないでください。 予約が実行されない場合があります。

Irシステムを使わずに 録画する (通常の予約録画)



前ページの 「録画機器」を



「ビデオ(連動)」 または「DVDレコー ダー(連動)」を選ぶ



「予約する」 を選び 決定

「録画モード」

▶を選び

設定する

■終わったら 元の画面 を押す

録画機器側で (電36ページ)

「予約する」

を選び

決定

録画の準備をする

「録画モード」 ■終わったら について 元の画面

ガイド 7ま 9ら 2か を押す

> (お知らせ) ガイド **?** + **7**ers **9** ら **4**た H GHI

「録画機器」で 選べる項目は ビエラリンク (HDMI)設定や Irシステム設定 の内容で変わり ます。 (© 88. 92ページ)

関連情報

|録画モードは 録画機器側で 予約の詳細設定

A の画面で ◆ 決定

前ページの

選び

「録画機器」を

A の画面で


前ページの A の画面で 「録画機器」を



★(決定) **▶**

「ビデオ(タイマー)」または 「DVDレコーダー(タイ マー)」または「ディーガ (ビエラリンク)」を選ぶ

「モニターアウト」を選ぶ



「予約する」 を選び 決定

■終わったら 元の画面 を押す

録画機器側を 操作して録画する

設定してください

予約の詳細設定(さらに詳しい設定)

手順 ▷▷▷

複数の映像、音声がある番組で 録画する信号を選ぶ (デジタル放送時のみ)

信号設定



前ページの A の画面で 「信号設定」を 選び決定

主番	組
映像	k 1
日本	語
オフ	オン
日本語	英語



各項目ごとに 録画する信号 (映像、音声)

設定したら

(を押す



「予約する」 を選び 決定

■終わったら 元の画面を押す

ガイド **?** + **8**が**10**に **7**gs

設定内容について

設定内容について

番組追従/開始時刻修正 /終了時刻修正/サイドカット その他の設定

(決定)

前ページの A の画面で 「その他の設定」を 選び決定

その他の設定 する しない 開始時刻修正 16:03 ±0分 終了時刻修正 16:49 ±O分 サイドカット



各項目ごとに 設定する

日時を指定して予約する

時間指定予約



前ページの A の画面で 「時間指定予約へ」

を選び決定

時間指定予約への変更確認 毎週予約の設定や時間指定予約で予約すると ・番組追従が行えません 信号設定やその他の設定が反映されません よろしいですか? いいえ



[はい]を 選び決定

時間指定予約の 設定画面が出ます (喧音 34ページ)

詳しい解説を見る 関連情報

テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 〒の画面 を押してから操作



手順▷▷▷





「番組を予約する」 を選び 決定

時間指定予約で 予約一覧 録画・視聴設定

各項目を 選んで設定する (下欄参照)

詳しい解説 を見る

関連情報

日時を指定して 予約する

まず次の

操作をする

時間指定予約



「時間指定予約で」 を選び決定

②を押すと、電子説明書 でご覧になれます。





各項目ごとに



「予約する」

●暗証番号入力画面が 表示されたときは (@ 46 ページ)

設定内容について ガイド **?** + **8** で **10** に **1** あ

■終わったら

元の画面

■終わったら

元の画面

を押す

を押す

お知らせ

7 + 8 to 10 to 10

予約の確認や変更、 取り消しをする

地上アナログ放送 でのタイマー予約 以外のとき

予約一覧

予約変更

予約取り消し

※ビエラリンク(HDMI)での タイマー予約の場合は、 履歴の確認と削除ができます。



「予約一覧」を 選び決定



「予約一覧」画面から 変更や取り消したい 予約を選び決定

> /確認のみの場合、 元の画面で終了

赤ボタンを押す 青ボタンを押す



予約一覧

■探して毎回予約の取り消し

- ①赤ボタンを押して探して毎回予約 の一覧を出す
- ②取り消したい予約の項目を選び決定 ③「はい」を選び決定









設定変更画面で内容を修正し









実行中の予約は本機からは変更できません





(詳細は40ページ)



「履歴削除」 を選び

予約件数について ガイド **?** + **8** *** **10** *** **2** ***

探して毎回予約に ついて

ガイド **?** +**7******9******8*******0**

お知らせ ガイド **?** + **8** * 10 * 3 き

「探して毎回予約」 を取り消すには、 本機側での取り消 し操作(左ページ) と、録画機器側で の取り消し操作が

タイマー予約の

変更・取り消し

「タイマー予約」

を変更したり、取

り消したい場合

変更や取り消しの

操作が必要です。

探して毎回予約の

取り消し

必要です。

放送時間が変わったとき自動で予約も 変更させる 番組追従

(デジタル放送のみ)

探して毎回予約の自動検索を 一時的に止める探して毎回予約



「録画·視聴 設定」を選び

録画・視聴設定		
番組追従	する	しない
探して毎回予約	オフ	オン



「番組追従」 を選び 「する」に設定する



「探して毎回予約」 を選び 「オフ」に設定する

■終わったら 元の画面 を押す

設定内容について

Irシステムの タイマー予約、 時間指定予約時 は働きません。

34

録画予約の注意点

本機から録画機器に予約設定します。(本機に録画機能はありません。)

「Irシステムでタイマー予約) Irシステムで連動予約



予約の方法について

■ 番組表から予約する

● (運動) を押して番組表を出し、録画したい番組を選べば、簡単に 予約設定できます。(番組表は最大8日分を表示)

ここでは次の4種類の予約方法について説明しています。

●Irシステムを使って予約

●HDMIケーブルを使って予約

タイマー予約

(喧声 右ページ)

ビエラリンク(HDMI)でタイマー予約

(電38ページ) 連動予約

●Irシステムやビエラリンク(HDMI)が使えない録画機器への予約

| Irやビエラリンク(HDMI)が使えない機器への予約 | (図書 38ページ)

■ 日時を指定して予約する (時間指定予約)

- ●1週間以上先の番組予約もできます。
- ●毎日、毎週などのくり返しの予約ができます。(© 34ページ)

「タイマー予約」「連動予約」対応機器 (2007年12月現在)

■ Irシステムの対応機器…対応機器は以下のとおりです。

対応機器	当社製 1995年製以降の ビデオデッキ _{または} DVDレコーダー	左記以前の 当社製 ビデオデッキ	他社製の ビデオデッキ	他社製の DVDレコーダー
タイマー予約	O *1	×	×	×
連動予約	0	0	O *2	O *:3

×印(対応外)の機器の場合は、テレビと録画機器の両方で通常の録画予約をしてください。

- ※ 】: NV-WV1、NV-WV10、NV-HV61、NV-H4K、DMR-E700BDを除く
- ※2:対応メーカー/ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、 日立、アイワ、NEC
- (ただし上記メーカーでも、一部使用できない機種あり)
- ※3:対応メーカー/パイオニア、三菱 (ただし上記メーカーでも、一部使用できない機種あり)
- ■ビエラリンク (HDMI) (HDAVI Control™)とは
- ●本機とHDMI ケーブル(別売品)を使って接続したビエラリンク対応機器を 自動的に連動させて、リモコン1つで簡単に操作できる機能です。 ※すべての操作ができるものではありません。
- ビエラリンク (HDMI) は、HDMI CEC (Consumer Electronics Control) と 呼ばれる業界標準のHDMIによるコントロール機能をベースに、当社独自機能を 追加したものです。他社製HDMI CEC対応機器との動作保証はしておりません。
- ビエラリンク(HDMI)に対応した他社製品については、その取扱説明書をご確認ください。
- ●本機はビエラリンク(HDMI) Ver.3に対応しています。 ビエラリンク(HDMI) Ver.3とは、従来の当社製ビエラリンク機器にも 対応した最新の当社基準です。(2007年12月現在)

詳しくはビエラリンク(HDMI) Ver.3に対応した接続機器の取扱説明書をご確認ください。

(お知らせ)

●ハイビジョン画質での録画に対応しているDVDレコーダーなどに録画予約する 場合、本機のモニター出力からの録画(Irシステムケーブルを用いた録画など)では、 ハイビジョン画質ではなく、地上アナログ放送と同程度の画質で録画されます。

当社製のビデオデッキ やDVDレコーダーの 録画予約設定を 本機から行う

タイマー予約

※他社製の録画機器では お使いいただけません。

●番組の時間変更に

合わせて録画したい

●他社製の機器にも


録画予約したい

連動予約

※当社製の録画機器にも

お使いいただけます。

(デジタル放送のみ)



本機側の操作など

録画機器側の操作など

①リモコンで電源を入れる

電源が切れる

②テープやディスクを入れる

本機側の操作(①、②、③、④)のまえに

まず右の録画機器側の操作(①、②)を行う

予約設定 と進備

になると

と準備

になると

- ●番組表で、録画したい番組を選び「決定」を押す
- 2画面左下の「録画予約」を選び「決定」を押す
- ❸「詳細設定」を選び「決定」を押す 4詳細設定画面で「タイマー予約」の設定を
- 行う(詳しくは 2 32ページ)

デジタル放送予約時は予約した番組の

映像と音声を本機が出力します


・地上アナログ放送の予約時は録画機器側の チューナーより録画が実行されます

/本機側の操作●、②、③、●のあと自動的に

デジタル放送の予約時は本機からの映像・ 音声信号により録画が実行されます

- ●深夜番組など日付をまたいで放送される番組は、正しく録画されない場合があります。また、24時間以上 の録画はできません。このような場合は、デジタル放送では連動予約をお使いください。
- ●予約の変更と取り消しは、録画機器側でも実施してください。





本機側の操作など

●番組表で、録画したい番組を選び「決定」を押す 2 画面左下の「録画予約 | を選び 「決定 | を押す

- 3「詳細設定」を選び「決定」を押す
- ④詳細設定画面で「連動予約」の設定を行う (詳しくは12 32ページ)
- 電源「入/切」・録画開始の信号および、

予約した番組の映像と音声を出力します (終了時刻には停止信号を出力します)

①テープやディスクを入れる

②本機から接続した外部入力に切り換える

録画機器側の操作など

③録画モードを設定する

4)録画可能状態であることを確認し、 リモコンで電源を切る (切らないと、録画開始できません)

電源が入り、録画が実行されます (終了時刻には電源が切れます)

●他社製の録画機器をお使いの場合や、デジタル放送番組の放送時間が変更になったときでも自動的に 追従して録画させたい場合などにご利用ください。(放送局から情報のあるときのみ)



ビエラリンク(HDMI)に対応した 当社製レコーダー (ディーガ)の録画予約 設定を本機から行う ビエラリンク(HDMI)で タイマー予約


※他社製のHDMI機器では

お使いいただけません。

lrシステムや ビエラリンク(HDMI) が使えないとき lrやビエラリンク(HDMI)が

使えない機器への予約

(デジタル放送のみ)



本機側の操作など

録画機器側の操作など

●番組表で、録画したい番組を選び「決定」を押す

2画面下の「録画予約」を選び「決定」を押す

❸「詳細設定」を選び「決定」を押す

4詳細設定画面で「タイマー予約」の設定を 行う(詳しくは ☎32ページ) 機器によっては、録画用のディスクを入れる必要があります

予約時刻になると

と準備

録画が実行されます

●予約した番組はレコーダー(ディーガ)側のチューナーで受信して録画されます。 (本機のHDMI端子から、予約した番組の映像や音声は出力しません。)

●有料番組や視聴制限、録画予約の重複については録画機器側の設定に依存します。 詳しくは、録画機器側の説明書をご覧ください。

- ロケットをおか出しまたち- ローロットをおか出しまた。 ローロット ローロッ

(1) 日本の (1) アンファット (1) アン

(ぼ 94ページ)

番組表

 外部入力端子へ

 ○○
 ○○

 映像、音声コードを接続

本機側の操作など

録画機器側の操作など

●番組表で、録画したい番組を選び「決定」を押す

2画面左下の「録画予約」を選び「決定」を押す

③「詳細設定」を選び「決定」を押す

④詳細設定画面で録画機器を「モニターアウト」 にする(詳しくは ☎32ページ) ①テープやディスクを入れる ②本機から接続した外部入力に切り換える

③録画モード、録画開始、終了時刻を設定する

予約時刻になると

予約した番組の映像と音声を出力します

録画が実行されます

●アナログ放送を録画予約される場合は、VHF/UHFアンテナを接続した録画機器側で予約設定してください。

●デジタル放送のチューナーを内蔵している録画機器をご使用の場合、デジタル放送はデジタル放送用アンテナを接続した録画機器側で予約設定してください。

۳

録画予約の注意点

録画予約の注意点(つづき)



録画についてのご注意事項

録画機器の 事前設定

●予約の日時、入力(チャンネルなど)以外の機能は、あらかじめ録画機器で設定してください。(例えば、HDD内蔵のDVDレコーダーでのDVDとHDDの切り換えなど)

録画機器の 雷源

- ●放送中または、開始直前の番組を予約録画した場合は録画機器は、電源「入」後、 録画可能になるまで準備時間が必要です。(当社製品での一例)
 - ●ビデオデッキ:約15秒
 - ●ハードディスクビデオレコーダー:約30秒
- ●DVDレコーダー:約90秒

視聴制限時

●年齢制限時は、暗証番号の入力が必要です。(☞ 46ページ)

録画予約後の 電源

●電源はリモコンで「切」にしてください。 デジタル放送の予約時に本体の電源を「切」にすると、録画予約は実行されません。 (地上アナログ放送のタイマー予約時やビエラリンク(HDMI)での予約は「切」に しても録画予約が実行されます)

番組表予約時 のデジタル放 送の予約開始

●連動予約で放送局から番組開始が遅れる情報があった場合には、本機の予約開始時刻は情報に追従して遅れます。(3時間まで)

タイマー予約時は、録画機器は遅れに追従しませんので最初の予約時刻から録画が始まります。

実行中の録画 予約の中止

- ●地上アナログ放送時のタイマー予約やビエラリンク(HDMI)での予約は録画機器側で中止してください。
- ●デジタル放送時は、別のデジタル放送を選び、「CHロック」を「解除する」にすると予約中止されます。
- ●デジタル放送のタイマー予約は、本機および録画機器側でも中止してください。

録画中のテレビ画面

●録画中は、現在録画中のチャンネルのみご覧いただけます。

デジタル放送 録画の制限

- ●デジタル放送には、原則として「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられ、 CPRMに対応したデジタル録画機器と記録メディアの組み合わせにおいてのみ、 1回だけ録画が可能になります。
- (ただし、コピー制御信号の実際の運用は、個々の放送局が判断します)
- ●当社製DVDレコーダーとCPRM対応のディスクの組み合わせでは、「1回だけ録画可能」でお使いいただけます。詳細は録画機器の取扱説明書をご覧ください。
- ●アナログ方式のビデオデッキでは、個人的に利用される場合に限って、これまで どおりに録画可能です。(☞ 122ページ)

ハイビジョン 放送の録画画質

●ハイビジョン放送の録画に対応しているDVDレコーダーなどを接続しても、本機のモニター出力から録画すると、地上アナログ放送と同程度の画質となります。

地上アナログ 放送の録画方法

- ●地上アナログ放送の録画予約は当社製のDVDレコーダーやビデオデッキによる「タイマー予約」のみ可能です。他社製のDVDレコーダーやビデオデッキには本機から録画できません。(録画機器側で設定してください。)
- ●録画機器の取扱説明書もあわせてよくお読みください。

予約の優先順位

- ●予約した番組の放送開始時刻が他の予約した番組と重なってしまったときは、本機内部で優先順位をつけ、自動的に予約動作を行います。
- ●予約開始時刻の早い番組を優先

	先に始まる番組		
予約開始時刻		終了	
(録画開始)		後から始まる番組	
	予約開始時	刻 録画開始	終了
	*	■部分は録画されません。	

- ●上記以外の場合は、予約一覧の順に録画します。
- ●タイマー予約と連動予約を混在させないでください。 予約が実行されない場合があります。

予約時のメッセージ

この番組は契約されていません。 予約できません。 契約が必要なチャンネルです。放送事業者に問い合わせて、契約を行ってください。

予約がいっぱいです。 予約を削除してから やり直してください。 ●実行前の予約は50件までです。

「探して毎回予約する」で、まだ次回分が予約されていない項目がある場合、その分の予約数は実行前の予約可能件数(50件)からあらかじめ 差し引かれます。

予約一覧で不要な実行前の予約を取り消してください。(©3 34ページ)

予約が完了しました。 予約が重複しています。予約が 実行されない場合があります。

予約できませんでした。

- ●すでに予約されている番組と同じ時間帯の番組を予約しています。
- ●地上アナログ放送の「タイマー予約」やビエラリンク(HDMI)での予約では、このメッセージは出ませんので録画機器側でご確認ください。

●過去の時間帯を予約しようとした場合などに表示されます。

🎾 画面サイズを変える/画面位置やサイズの微調整

/画面の設定/2画面で楽しむ

テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 元の画面を押してから操作


詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。 画面サイズを変える 手順 >>> 詳しい解説を見る 関連情報 (ハイビジョン映像以外のとき) 自動的に違和感の少ない映像に ガイド **7** + **3** き **2**か **10** に 77 + **8** to **2** to **5** kg 自動で拡大画面にする セルフワイド 拡大します 7 + 3 t 2 t 3 t 3 t 画面サイズの情報があるとき 手動で画面モードを 画面モードを表示中に押す セルフワイド ノーマル チ ジャスト チ ズーム チ フル お知らせ (D端子·S2映像·ID-1·ED2) 画面モード (押すたびに切り換わる) 切り換える (@~121ページ) 7 + 8 to 2 to 7 pors (ハイビジョン映像のとき) サイドカット 「フル」と表示中に再度押して切り換える 1回押す(「フル」と表示) お知らせ デャ + 8型2が8型 71 + 3 to 2 to 4 to 1 自動で拡大画面にする セルフワイド (約7秒間メッセージを表示) サイドカット セルフワイド フーマル サイドカット ブャスト サイドカット ズーム フル 外部入力時は「サイドカット 2画面時について 手動で画面モードを 画面モードを表示中に押す セルフワイド」には切り換わ ガイド ? + 3 き 2 か 8 や (押すたびに切り換わる) 切り換える (サイドカット) りません 画面位置やサイズの微調整/画面の設定 手順 ▷▷▷ 詳しい解説を見る 関連情報 「設定する」 を選び決定 を選び決定 「画面の設定」 「一定でででででででででででででででであれます。 まず次の操作をする『一台 ナニュー 画面のとき 垂直の位置やサイズを細かく調整する 画面を見ながら 「垂直位置/サイズ」 お知らせ) デャトを設る意10ミ 7+3 = 3 = 4 = (画面モードがノーマルおよび2画面以外のとき) 垂直位置/サイズ を選び決定 調整する | 水平表示領域」を 選び設定する ■テレビ画面に戻るには 水平表示領域の調整 ガイド **7** + **3** き **3** き **7** き お知らせ デャ + 8型3副1割 水平表示領域 (2画面以外のとき) 元の画面を押す 「HD表示領域」を 1080iや1080pのとき画面サイズを 7 + 3 th 4 th 7 s ■」選び設定する 調整する (2画面以外のとき) HD表示領域 ガイド + 8 章 5 意 5 意 セルフワイド セルフワイド NR(ノイズリダクション) 8型4個9题 ID-1検出 ID-1 検出 1/3 HDオプティマイザー 3/3 8型5型10端 ED2検出 各項目を選び設定する 合現日で歴し版へ」 ■終わったら 8型4型8型3次元Y/C分離 デジタルシネマリアリティ ED2検出 構成です。▼を繰り返し 元の画面を押す 8型5型2型 480p色マトリックス 3次元Y/C分離 押すと、次のページに **8**型 **5**型 **7**型 サイドカット固定 なります) 8型4個7個 NR(ノイズリダクション) 480p色マトリックス 2/3 8型4個7場 HDオプティマイザー サイドカット固定 8歳5歳1₺ デジタルシネマリアリティ 2画面で楽しむ 手順 ▷▷▷ 詳しい解説を見る 関連情報 ■本機でご覧になれる2画面の 組み合わせは 2画面にする 7/1 + 3 to 4 to 10 を押す もう一度押すと1画面に戻る ●デジタル放送と外部入力の組み合わせのみ2画面表示できます。 2画面 7 + 8 th 3 th 5 th 画面モードを選ぶ ガイド **?** + **3** き **4** た **1** あ 2画面のときに押すたびに切り換わる 画面モード 左右入換 左右の画面を入れ換える 左右入換 2画面のときに押すたびに切り換わる ●デジタル放送とビデオ入力/D端子入力の組み合わせのみ切り換わります。 71 + 3 th 4 th 2 th ■終わったら 戻る 「音声左右切換」 ガイド **?** + **3** き **4** た **4** た 左右の画面の音声を切り換える一音声左右切換 7=2-2画面のときに「メニュー」を押す ()を押す を選び決定 ■本機でご覧になれる ●右画面がデジタル放送時の選局操作 む 在画面操作 ■ の表示中に操作する ■右画面操作を優先したいとき 右画面を操作する 2画面の組み合わせは ガイド **?** + **3**き **4**た **3**き 右画面操作 や右画面がビデオ入力/D端子入力時 (約10秒間) (2246ページ) の入力切り換えなどができます。 711 + 8 1 3 1 5 1

画 面サイズを変える 画面位置やサイズの微調整 画面 の設定/2画面で楽

② 画質や音質をお好みで調整する/

パソコンの画面を調整する

テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 元の画面を押してから操作




手順 ▷▷▷



「画質を調整する」 を選び決定

\ 各項目ごとに



関連情報

番組に合わせて映像を選ぶ

|映像メニュー

テクニカル

映像メニューの調整

「映像メニュー」を選び 設定する

「テクニカル」を

●選び「入」にする

(ナニュー) 調整したい画面のときに押す

★(決定) ▶

 $\setminus \nabla$

スタンダード シネマ ユーザー(写真) ダイナミック

■テレビ画面 に戻るには

元の画面 を押す

ガイド **?** + **8** ゃ **1** ぁ **2** か

詳しい解説を見る

ガイド **?** + **8**^ゃ **1** ^あ **10** ^{**} **!**

ガイド **?** + **8** tw **1** a. **1** a.

ガイド **?** + **3**き **1**ぁ **7**寒 お知らせ

? + 8 to 2 to 1 to 1

●スタンダード:一般的にご家 庭でご使用される際のメーカー

推奨の画質設定モードです。 ●SDメモリーカード写真表示 中は、「ユーザー」は「写真」 と表示されます。

番組内の映像を切り換える 信号切換

上記の手順で

調整したい映像

メニューを選ぶ

デジタル放送を 視聴中に押す



を選び決定

「テクニカル」

画面にする

各項目ごとに調整する

/映像メニューの調整


は2ページ構成です



寒 ▶ 項目を選び設定する

音質をお好みで調整する

手順 ▷▷▷





「音声を調整する」 を選び決定



詳しい解説を見る 関連情報

まず次の操作をする

番組に合わせて音声を選ぶ サウンド



調整したい

「サウンド」を選び 設定する

スタンダード → スタジアム → ミュージック シネマ

■テレビ画面 に戻るには 元の画面 を押す

ガイト **?** + **8** で **1** か **7** ま お知らせ

ガイド **?** + **8**ゃり**1**ぁ **6**ゅ

(お知らせ) 7 + 8 to 2 to 10 to

詳しい解説を見る

ガイド **?** + **8** 型 **1** あ **5** な

サウンドの切り換えは [サウンド] ボタンでも可能です。

サウンドをお好みに調整する サウンドの調整

サウンドを選ぶ



各項目ごとに調整する / 音声の調整は 2ページ構成です

節機 現在の音声を表示中に押すごとに切り換わる (切り換えのできる音声があるときのみ)

音声を切り換える

音声切換

1回押すと、現在の音声を表示

パソコンの画面を調整する

手順 ▷▷▷









「設定する」 「画面の設定を選び決定



ガイド **?** + **3** き **7** ま **3** き **.** お知らせ)

関連情報

まず次の操作をする「上グラ

接続したパソコンに合わせて 調整する PC画面調整 インコンの接続 (☞ 93ページ) 決定

「PC画面調整 を選び決定





▲ 各項目ごとに

■調整したら 戻る

()を数回押す

ガイド **?** + **8** to **6** は **10** co

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。

テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 元の画面を押してから操作



※ 文字入力設定 は「おすすめ語句一覧」(でご 28ページ)やアクトビラで使用します。 →ネットワーク編(です14ページ)をご覧ください。



手順▷▷▷

まず次の操作をする『一合

視聴できる年齢を制限する



淀

「設定する」

を選び決定

\ 「視聴可能年齢」を選び



を選び決定





画面に従って再度

暗証番号を入力

●初めて入力するときは、 (番号は必ずメモしておく)

■終わったら

元の画面を押す

ガイド **?** + **3** き **8** だ **7** ま **7** PQRS 画面上の指示に従って 暗証番号を入力する(4桁) お知らせ 番号を2回入力して登録する。 ガイド **?** + **8**[†] **7**[‡] **6**th **1**

ガイド **7** + **8** で **7** ま **5** な **1**

ガイド **?** + **8**[†] **7**^ま **8**[†] UV 番組を選んだとき

ガイド 7 + 3 た 9 い 10 に

詳しい解説

を見る

ガイド **?** + **3**き **9**以 **1** あ

制限を越える番組を見るときの 暗証番号を変更する

暗証番号を取り消す

46

暗証番号変更

視聴可能年齢

暗証番号削除

「暗証番号削除」 を選び決定する

「暗証番号変更」

を選び決定する

設定する



「はい」を ノ選び決定

新しい暗証番号を

入力して決定

※ ブラウザ制限 はアクトビラで使用します。 →ネットワーク編(© 7ページ)をご覧ください。

SDメモリーカードを使う

■写真の再生について

本機の画面で、デジタルカメラやデジタルビデオカメラで撮影された写真データを見たり、写真現像店に出すプリント枚数を設定することができます。(ただし、プリント枚数が設定できるのはファイル名が半角8文字以下の画像データに限ります。)

- ■パソコンなどを使って下記の条件で編集したデータも見ることができます
 - ●JPEG形式の静止画ファイルを見ることができます。
 - 拡張子は「.JPG」にしてください。また、長いファイル名をつけると、一部省略して表示されます。
 - ●本機では最小160×120画素~最大約1200万画素までの写真データの表示を確認しています。 (2007年12月現在)
 - 例:4224×2376(10,036,224画素)
 - 3648×2736 (9,980,928画素)
- ●JPEG形式以外の静止画 (TIFF形式など)、音声、MOTION JPEGなどのデータは再生できません。
- ●当社製デジタルカメラ「LUMIX」シリーズなどに付属している編集ソフト以外で編集した写真データは正しく再生できない場合があります。
- ●SDメモリーカードのフォーマットはデジタルカメラなどの撮影機器で行うか、パソコンで行う場合は SDメモリーカード専用フォーマットソフトを使ってください。
- ●パソコンなどを使って編集・コピーした画像は、日付順に表示されない場合があります。
- ■作成されたファイルについて
 - ●作成した機器によっては、写真ファイルが本機で正しく再生されない場合があります。
 - ●ファイル数やフォルダ数が多い場合、表示に時間がかかる場合があります。
 - ●で使用のデジタルカメラなどによっては、編集後の画像を再生できない場合があります。 詳しくは、デジタルカメラなどの取扱説明書をご覧ください。
- ■SDメモリーカード(別売品) について
- ●24 mm×32 mm×2.1 mmの、切手とほぼ同じ大きさの半導体メモリーです。
- miniSDカードやmicroSDカードを本機にて使用する場合は、専用のアダプターに必ず装着してご使用ください。
- ●マルチメディアカードのご使用については保証いたしません。
- ●本機では、当社製の2 GB*¹までのSDメモリーカードおよび16 GB*²までのSDHCメモリーカードを動作確認しています。最新情報は下記サポートサイトでご確認ください。
- http://panasonic.jp/support/tv(2007年12月現在)
- ※1 使用可能領域は2 GBより少なくなります。※2 使用可能領域は16 GBより少なくなります。

■プロテクトについて

●スイッチを「LOCK」側にすると、写真現像店に出すときのプリント枚数設定 (DPOFプリント設定)ができなくなります。




SDメモリーカードを廃棄/譲渡するときのお願い

パソコンの機能による「フォーマット」や「削除」では、ファイル管理情報が変更されるだけで、メモリーカード内のデータは完全には消去されません。

廃棄/譲渡の際は、メモリーカード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ消去ソフトなどを使ってメモリーカード内のデータを完全に消去することをおすすめします。 メモリーカード内のデータはお客様の責任において管理してください。

■SDメモリーカードの出し入れ

- ●本編50~51ページおよび、ネットワーク編12~13、48~49ページの操作中は、電源を切ったり、カードを取り出したりしないでください。データが破壊されたり、本体が正常に動作しなくなる場合があります。
- miniSDカードやmicroSDカードを使用の場合はアダプターごと出し入れしてください。
- ●SDメモリーカード以外の物を挿入しないでください。故障や破損の原因となります。




入れるとき

SDメモリーカードのラベル面を 前面(画面側)に向けて、奥まで ゆっくりと差し込む

取り出すとき

カードの中央部を押す



JPEG形式(×××××××.JPGなど) で 記録された静止画

「DPOF」などの設定を持つ情報が入っていますので編集しないでください。

お知らせ

●本機は全フォルダ内のJPEGファイルを探して表示します。(ただし、DPOFプリント設定はファイル名が半角8文字以下の画像データのみ設定できます。)

:フォルダ XXXXXXXX.jpg :ファイル名 X:半角文字

■SDメモリーカードを使う

ロメモリーカードの再生/

プリント枚数の設定

テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 元の画面を押してから操作

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。

SDメモリーカードの写真を再生する まず次の

手順▷▷▷

SDメモリー カードを挿入 する (12749ページ)



|②を押すと、電子 説明書でご覧に なれます。

※スライドショーのときは 「スライドショー開始」 を選ぶ(下記)

関連情報 詳しい解説を見る

お知らせ アクトビラ中の操作は、 「ネットワーク編12ページ」を ガイド **?** + **7**^ま **5**な **6**は **6**は **8**00 **8** ご覧ください。

写真を連続して見る

操作をする

スライドショー開始

上記手順で



\「スライドショー開始」 を選び決定

再生が始まります

[画像表示間隔]

を設定する

◆ 決定



■終了するとき 戻る

()を押す

※SDメモリーカードの使用 上のご注意(2 48ページ)

スライドショーの設定を 変える

スライドショー設定

\「スライドショー 設定」を選び決定

■DPOF自動再生ファイルがある ときは、まず再生方法を選ぶ

ガイド **?** + **1** * **2** * **4** * GHI

■スライドショー を見るには

▲\「スライド 決定・ショー開始」 を選び決定

■止めるとき (本 (決定) /

■テレビ画面 に戻るには 元の画面 を押す

ガイド **?** + **1** * **2** * **4** た **4** た **4** た **4** た **4** た **4** た **6 H**

写真を12枚ずつ見る

写真一覧




を選び決定

写真を12枚ずつ 表示します

■画像を拡大するには

■画像を回転するには



■テレビ画面

に戻るには 元の画面 を押す

ガイド **?** + **1** * . **2** * . **3** * . **3** * . **5** * . .

(お知らせ)

ガイド **7** + **7**es **5**な **8**や TUW

ガイド **?** + **1** * **2** *

写真一覧

₫₽

写真を1枚ずつ見る

シングル表示

BGM再生

BGMタイプ



「シングル表示」 を選び決定

「BGM設定」

「BGM設定」 を選び決定

を選び決定



押すたびに ■画像が 切り換わる

押すたびに □ 歳 ▶ 90度ずつ ▼ 一時計回りに回転

「BGM再生」 を選び設定する

を選び設定する

■終了するとき 戻る ()を押す

BGMを選択する

BGMを再生する

写真現像店に出すプリント枚数を設定する

手順▷▷▷

「BGMタイプ」

写真の プリント枚数を設定する

DPOFプリント設定

※設定が可能な写真については (@ 49ページ)

上記「写真一覧」 画面で押す















「設定」を 選び決定

戻る

()を押す

■終わったら

■別の写真のプリント

枚数を設定するのも

左の手順を繰り返す

詳しい解説を見る

お知らせ

ガイド **ア**+ **7**歳 **6**は **1**ぁ

関連情報

SDメモリーカードの書込禁止 スイッチが「LOCK」側になって いると設定できません。 (12748ページ)

50

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。

テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 元の画面 を押してから操作

手順▷▷▷

ビエラリンク (HDMI) 対応機器の接続と設定 (2285~89ページ)

詳しい解説 を見る

関連情報

ビエラリンク(HDMI)とは

本機のリモコンで レコーダー (ディーガ) のメニュー 画面を操作する ディーガ(操作一覧)

ご確認ください

(ビエラリング)を押す



「ディーガの 操作一覧」 を選び決定

レコーダー (ディーガ) の 画面に従い操作する

レコーダー(ディーガ)の電源[切]時は自動的に[入]になります

■終わったら 元の画面を押す ガイド **?** + **4**た **8**や **1**あ

レコーダー(ディーガ)の画面

で使えるボタンについて ガイド **?** + **4**^t **8**^t **2**^t

レコーダー (ディーガ) の操作時に テレビ画面をレコーダー(ディーガ)の 画面に切り換える 自動入力切換

レコーダー(ディーガ)の ▶ 再生やメニュー操作 などを始める

自動的にレコーダー(ディーガ)の画面に 切り換わります。

ガイド **?** + **4**th **8**th **4**th

本機で予約設定してレコーダー (ディーガ)へ転送する

録画予約

番組表や検索結果など から予約したい番組を 選び決定

でエラリングを押す

32ページの手順で ▶「タイマー予約」の設定をする ※「ディーガ(ビエラリンク) | を選ぶ

予定の設定内容が

レコーダー(ディーガ)へ転送されます。

ガイド **?** + **2**か **5**な **1**®.

本機のリモコンで

まず

今見ている番組の録画を始める

見ている番組を録画

「見ている番組 を録画」を選び レコーダー(ディーガ)の 電源が入り録画が 始まります。

■録画を停止 させるときは (ビュラリング)を押して 「録画を停止する」 を選び決定

番組が終了しても、録画は 自動停止しません。

一時的にテレビから離れるときなどに 番組の視聴を一時停止/再生する を押す

見ていた番組が 一時停止し、 「再生操作パネルー

「決定」を押す (番組の一時停止 状態が解除 されます)

■番組キープを 停止するときは

ガイド **?** + **5**歳 4 続 **10**歳 を押す

番組キープの内容は、 レコーダー(ディーガ)の ハードディスクに一時的 に記録されますが、再生を 停止すると消去されます。

番組キープ/再生





「番組キーブ /再生」を 選び決定

を表示します。

(「番組キープ」ボタンでも 一時停止状態を解除できます)

■ビエラリンク(HDMI)(HDAVI Control™)とは

●本機とHDMI ケーブル(別売品)を使って接続したビエラリンク対応機器を自動的に連動させて、リモコン 1つで簡単に操作できる機能です。

※すべての操作ができるものではありません。

- ●ビエラリンク(HDMI)は、HDMI CEC(Consumer ElectronicsControl)と呼ばれる業界標準のHDMI によるコントロール機能をベースに、当社独自機能を追加したものです。他社製HDMI CEC対応機器との 動作保証はしておりません。
- ●ビエラリンク(HDMI)に対応した他社製品については、その製品の取扱説明書をご確認ください。
- ●本機はビエラリンク(HDMI) Ver.3に対応しています。

ビエラリンク(HDMI) Ver.3とは、従来の当社製ビエラリンク機器にも対応した最新の当社基準です。 (2007年12月現在)

詳しくはビエラリンク(HDMI) Ver.3に対応した接続機器の取扱説明書をご確認ください。

(お知らせ)

●「番組キープ/再生」メニューは、ビエラリンク(HDMI)Ver.3に対応したレコーダー(ディーガ)をHDMI端 子に接続しているときのみ操作できます。

52 53

ビエラリンク Ĥ D M ·)を使

空ビエラリンク(HDMI)を使う(つづき)

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。

テレビ操作画面や電子説明書が表示されている場合は、 元の画面を押してから操作

詳しい解説 手順▷▷▷ 関連情報 を見る まず ビエラリンク (HDMI) 対応機器の接続と設定 ご確認ください (12785~89ページ) 本機のリモコンで 本機の音声が消え、■テレビの音声に戻すには 「音声をAVアンプ 音声をAVアンプから出す (ビエラリング) を押す 「音声をテレビから出す」を選び決定 ガイド | **?** | + **4**を **8** * **8** AVアンプの電源が から出すし ■音量を調節するときは を選び決定 入ります。 AVアンプ 本機リモコンの音量ボタンで調整する ラックシアターがビエラリンク ラックシアターのサウンドを サウンパ を数回押して、 自動的に番組情報に応じた (HDMI) Ver.3に対応している場 番組情報に応じて自動的に切り換える 合に、本機リモコンのサウンドボタ サウンドを「オート」に切り換える 最適なサウンドに切り換わります。(オートサウンド連携) サウンド(オート) ンで「オート」に切り換えられます。 AVアンプのリモコンで 各機器の電源が入りDVD再生が始まります。 AVアンプのリモコンの「ワンタッチ再生 | ボタン ガイド **?** + **4**た **9** い **1** あ DVDを再生させる をレコーダー(ディーガ)へ向けて押す (音声はAVアンプから出ます) ワンタッチ再生 ■本機のリモコンでパソコンの 本機のリモコンで 画面を操作できます。 HDMI2端子 自動的にパソコンの 「パソコンを パソコンを操作する 詳しくはパソコンの に接続した ガイド **?** + 4点 9点 5点 操作画面に切り換 操作するし 取扱説明書をご参照ください。 パソコンの わります。 ■テレビ画面に戻るには を選び決定 |パソコンを操作する| 電源を入れる 元の画面を押す ■テレビ画面に戻るには 本機のリモコンで (ビェラリング)を押して CATVデジタルSTB 「ケーブルテレビを ケーブルテレビを操作する 「テレビに戻る」を選び決定 CATVデジタルSTBの画面で の電源が入り、画面が 使えるボタンについて ガイド ? + 5な3 ま10 に 切り換わります。 ■CATVデジタルSTBの ガイド **?** + **5**煮 **3**意 **3**意 メニュー画面を表示するには ※CATVデジタルSTB(セットトップボックス)を操作する ケーブルテレビを見る (ビェラリンク)を押して 場合は、STB側の設定が必要です。詳しくはSTBの取扱 「ケーブルテレビの操作一覧」 説明書をご覧ください。 を選び決定 ■本機のリモコンでデジタル 本機のリモコンで ハイビジョンビデオカメラ デジタルハイビジョンビデオ デジタルハイビジョン HDMI2端子に接続したデジタルハイビジョン の画面を操作できます。 ガイド **?** + **4**た **9**ら **2**か **2**か **2**か ビデオカメラの画面に カメラを操作する ビデオカメラの電源を入れる 詳しくはデジタルハイビ 切り換わります。 ジョンビデオカメラの取扱 デジタルカメラを操作する 説明書をご参照ください。

お願い

●DVDなどを再生中、手動でAVアンプの電源を「入」にした場合もアンプからの音声に自動的に切り換わりますが、本機のリモコンでの音量調整はできません。この場合、アンプ側で音量調整してください。

お知らせ

- ●ビエラリンクメニューには、くらし機器設定で設定された項目も表示されます。→ネットワーク編(で電 34ページ)をご覧ください。
- ●「ケーブルテレビを見る」「ケーブルテレビの操作一覧」メニューは、ビエラリンク(HDMI)Ver.3に対応した CATVデジタルSTBをHDMI端子に接続しているときのみ表示します。
- ●ビエラリンク(HDMI)Ver.3に対応しているラックシアターについては、販売店にご相談ください。

(お知らせ)

- ●ビエラリンク(HDMI)でDVDなどを見たりAVアンプから音声を出しているときに、手動でレコーダー (ディーガ)やアンプの電源を「切」にしても、本機の電源は「入」のままです。
- ●音声をAVアンプやラックシアターから出しているときに、本機リモコンの「サウンド」ボタンで選べるサウンドはAVアンプやラックシアターがビエラリンク(HDMI)Ver.2に対応している場合は代表的な5つ、ビエラリンク(HDMI)Ver.3に対応している場合は6つのサウンドモードだけです。それ以外のサウンドモードを使いたい場合は、AVアンプやラックシアター側でサウンドモードを選択してください。
- ●「パソコンを操作する」メニューは、ビエラリンク(HDMI)Ver.2、Ver.3に対応したパソコンをHDMI端子に接続しているときのみ表示します。対応したパソコンの最新情報は下記サポートサイトでご確認ください。http://panasonic.jp/support/tv/(2007年12月現在)

)ビエラリンク(HDMI)を使う

迎接続した機器で楽しむ

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。

テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 「元の画面」を押してから操作



■本機リモコンでレコーダー(ディーガ)が操作できない場合

本機リモコンのディーガボタンには3種類のリモコン設定があります。 動かない場合は、次の手順でリモコン設定を変えて動作を確認してください。

① **電**源 を押したまま、**1** * **2** * (または **1** * **3** *)の順に押す

ディーガ ② 電源 をはなす

③本機リモコンをレコーダー(ディーガ)へ向けて動作を確かめる

リモコン設定 設 **1** 点 と **1** 点 (初期設定) す ボ る タ

シ 1まと 3章

お知らせ)


- ●当社製レコーダー(ディーガ)/プレーヤーのみ操作できます。
- ●録画操作や特殊な機能には対応していません。

●接続した機器で楽しむ

空いろいろな情報を見る

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。


テレビ操作画面や電子説明書 が表示されている場合は、 「元の画面」を押してから操作



アンテナ線の接続

アンテナ線の接続





- 「お知らせ)●本機には、2つのアンテナ端子がありますので、間違えないように接続してください。
 - ●映像や音声が乱れる場合は、お求めの販売店にご相談ください。
 - ●レコーダー (ディーガ) などの録画機器を接続される場合は、録画機器を経由してアンテナ 接続してください。(詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。)
 - ●接続図は一般的な例であり、お客様によって新たにご準備いただくもの(ケーブル、分配器、 分波器、アンテナプラグなど) は変わります。 詳しくは販売店にご相談ください。

■地上デジタル放送について

- ●受信するためには、地上デジタルの送出局に向けてアンテナを設置する必要があります。
- ●専用のUHFアンテナやデジタル対応のブースター、混合器などが必要になる場合があります。
- ●受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できないことがあります。
- ●放送の開始時は地上アナログ放送との混信を避けるために、小さい出力で放送されるため、 受信できるエリアが限定されます。
- ●放送出力が増大された場合に、受信設備(ブースターなど)の再調整、変更が必要になる 場合があります。

■ケーブルテレビ(CATV)を受信する場合

- ●ケーブルテレビの受信は、サービスが行われている地域のみ可能で、使用する機器ごとに ケーブルテレビ会社との受信契約が必要です。
- ●さらにスクランブル放送(有料)はアダプター(ホームターミナル)が必要です。
- ●詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。
- ●地上デジタル放送がケーブルテレビで「CATVパススルー方式」により配信されている場合は 「受信帯域選択」を確認して設定してください。(© 68ページ)

■衛星(BS·110度CS)放送について

- ●衛星アンテナには電源供給が必要です。共同受信時や個別受信により、電源の供給設定が 異なります。本機での電源設定は78ページをご参照ください。なお、個別受信で 複数のテレビやチューナーをお使いの場合、分配器は、全端子電流通過型をご使用ください。
- ●既設のBSアンテナでも一部受信できる場合がありますが、環境・条件により受信が 不安定になることがありますので、110度CSデジタル放送対応のアンテナおよび受信設備を お使いください。
- ●本機に110度CSデジタル放送に対応していないレコーダーなどを接続する場合は、 接続機器を経由せず直接本機の衛星アンテナ端子へ接続してください。 レコーダーなどの接続機器との分配が必要な場合は、110度CSデジタル放送対応の分配器を お使いください。

B-CASカードの挿入


- ●カードの説明書に記載の文面をよく お読みのうえ必ず挿入してください。
- ●挿入しないとデジタル放送が映りません。
- ●「使用許諾約款」を、よくお読みください。:

BS/地上デジタルテレビ放送は、放送番組の著作権保護のため、2004年4月から原則として1回だけ録画可能のコピー制御信号を加えて放送されています。コピー制御を有効に機能させるためにB-CASカードが必要です。


■B-CASカードについて

B-CASカード (添付)

●デジタル放送の視聴や録画のために | 必要なカードです。



- ユーザー登録はがき
- ●はがきまたはWebでユーザー登録を してください。(登録は無料です)



- B-CASカード番号
- ●有料番組の契約内容などを管理する ための大切な番号です。問い合わせの 際にも必要です。裏表紙のID番号記入 欄にメモしておいてください。

■B-CASカード取り扱い上の留意点


- ●折り曲げたり、変形させない。
- ●重いものを置いたり踏みつけたりしない。
- ●水をかけたり、ぬれた手でさわらない。
- ●IC(集積回路)部には手をふれない。
- ●分解加工は行わない。
- ■B-CASカードについての お問い合わせ(紛失時など)は
- (株)ビーエス・コンディショナルアクセス システムズ カスタマーセンター TEL 0570-000-250

電話回線の接続


双方向サービスのあるデータ放送や視聴者参加番組 を楽しむときに必要です。

本体の電源ボタンで電源を切る

↑ 右側面の扉を開ける



→ B-CASカードを挿入し、扉を閉める



カードの矢印表示 面を前面(画面側) に向けて、矢印方 向へ止まるまで押 し込む



- ●B-CASカード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となります。
- ●ご使用中は抜き差ししないでください。 視聴できなくなる場合があります。
- ■B-CASカードのテストをするときは (© 80ページ)


■B-CASカードを抜くとき

- → (1) 本体の電源ボタンを「切」にする。(2) B-CASカードを抜く。
- ●B-CASカードには、IC (集積回路) が組み込まれているため、画面にメッセージが表示されたとき以外は抜き差ししないでください。(©〒118ページ)
- ●B-CASカードを抜き差ししたときは、3秒以上 経ってから、B-CASカードテストを行ってください。 (☞ 80ページ)

■まず、電話回線コンセントを 確認してください

●モジュラーコンセントでない場合は 工事が必要です。

例: 埋込み型 プレートの とき



■工事をされる場合は


●電話回線に関する工事は資格を受けた人(工事担任者)でなければ行えません。ご購入の販売店もしくはNTT営業所へご相談ください。

■次の電話回線には接続できません

- ●ISDN回線(ただし、ISDNのターミナルアダプ ターにアナログポートがあれば接続できます)
- ●デジタル方式の構内交換機に接続されている 電話回線。
- ●「内線設定」が、9桁以上必要な構内交換機の 電話回線。
- ●ホームテレホンやビジネスホンが接続されている電話回線。(主装置、ターミナルボックス、ドアホンアダプターが接続)


■光IP電話をお使いの場合

●光IP電話では、データ放送の双方向サービスが利用できない場合があります。詳しくは、ご契約のIP電話業者に問い合わせください。




■接続上のお願い

- ●モジュラー分配器について
- ●本機の回線接続端子に差し込まないでください。取り外せなくなる場合があります。
- ●1つの電話回線に3つの機器を接続する場合は、市販の3分配用モジュラー分配器をご使用ください。
- ●モジュラーケーブルについて
- ●設置場所によっては壁に沿わせるなどして、邪魔にならないように十分配慮してください。
- ●市販のモジュラーケーブルをお買い求めください。
- ●ISDN回線でターミナルアダプターのアナログポートに接続している場合は、「回線設定」で「プッシュ」 を選んでください。(©〒79ページ)



まずで確認ください。


- ●アンテナの接続はお済みですか? (12760ページ)
- ●B-CASカードは挿入されていますか? (曜62ページ)
- ■電話回線の接続はお済みですか? (12763ページ)
- ●リモコンの電池は入っていますか? (曜12ページ)



郵便番号や市外局番の入力

ご購入後初めて電源を入れたときは 画面の指示に従って、設置設定を行って ください

●引っ越しなどでやり直すときは(© 71ページ)



「かんたん設置設定」は最後の手順まで終了させてください。 終了させないと、次回電源を入れたときにも「かんたん設置 設定」の画面が表示されることがあります。

お住まいの地域の郵便番号を入力し、「決定」を押す

1あ。 10%号

かんたん設置設定 お住まいの地域の郵便番号を入力してください。 データ放送時の地域限定情報を表示させるために 必要です。



お住まいの都道府県を選び、「決定」を押す

数字[0]は、10点 を押します。



地域の情報を受信するために

地域を登録する

地域設定

お住まいの都道府県を選択してください。 データ放送時の地域限定情報を表示させるために 東京都(島部除く)



- ●伊豆、小笠原諸島地域は → 「東京都島部」
- ●南西諸島鹿児島県地域は → 「鹿児島県島部」

お住まいの地域の市外局番を入力し、「決定」を押す

(一覧表 © 100ページ)

1 m かんたん設置設定 お住まいの市外局番を入力してください。 地域に合った地上アナログチャンネル設定、地 アナログ放送と地上デジタル放送の番組データの 受信を行うために必要です。 10%号

決定



- ご購入後に初めて電源を入れられた場合は→表示内容をご確認の上、「決定」を押してください。
- ●メニューからかんたん設置を実行された場合は→表示内容をご確認の上、「はい」を選び、 「決定」を押してください。
- ●「1111」と入力すると工場出荷時(下記)のチャンネル設定になり手順7へ。

(次ページへ続く ©)

■工場出荷時の地上アナログ放送のチャンネル設定

リモコン ボタン	受信 チャンネル	表示 チャンネル	放送局名	リモコン ボタン	受信 チャンネル	表示 チャンネル	放送局名
1]	1		予備5	52	スキップO	
2	2	2		予備6	62	スキップO	
3	3	3		予備7	C16	スキップO	
4	4	4		予備8	C22	スキップO	
5	5	5		予備9	C24	スキップO	
6	6	6		予備10	C25	スキップO	
7	7	7		予備11	C35	スキップO	
8	8	8		予備12	C36	スキップO	
9	9	9		予備13	C37	スキップO	
10	10	10		予備14	C38	スキップO	
11	11	11		予備15	C39	スキップO	
12	12	12		予備16	55	スキップO	
予備1	13	スキップO		予備17	56	スキップO	
予備2	38	スキップロ		5	5	5	
予備3	48	スキップO		予備23	62	スキップO	
予備4	50	スキップO					

んたん設置設定

● か

地上アナログ放送の受信設定を確認する


■入力した市外局番の設定(100ページ)で良い場合

➡「次へ」を選び、「決定」を押す









共同受信でチャンネルがずれているときなど

■修正したい場合 ➡「修正する | を選び、「決定 | を押す







かんたん設置設定						
リモコン	CH	表示	放送局名			
1	1	1	NHK総合東京 合			
2	14	14	MXテレビ			
3	3	3	NHK教育東京			
4	4	4	日本テレビ			
5	16	16	放送大学			

修正・変更する方法を選ぶ

|受信できる放送局を自動で探して「予備」に追加したい場合|

※「リモコン」の1~12に「スキップ0」が設定されている場合は、「スキップ0」に先に 上書き追加します。(「スキップ0」については 愛 右ページ)

青ボタンを押す

かんたん設置設定					
リモコン	CH	表示	放送局名		
1	1	1	NHK総合東京		
2	14	14	MXテレビ		
3	3	3	NHK教育東京		
4	4	4	日本テレビ		

オートサーチの画面になり数分 程度乱れた映像になります。

順番に受信内容を確認する



かんたん	かんたん設置設定					
リモコン	CH	表示	放送局名			
1	1	1	NHK総合東京			
2	14	14	MXテレビ			
3	3	3	NHK教育東京			
4	4	4	日本テレビ			

- ■この設定で良い場合

 た押す (68ページの手順9へ)
- ■リモコンの行を入れ換えたいときや 個々に修正したいときは下欄参照

|行(リモコン)を入れ換えたいとき|



を押す(☞ 73ページへ)

「CH」「表示」「放送局名」個々に修正したい場合

① 修正したい行(リモコン)を選び、「決定」を押す



	かんたん設置設定					
١	リモコン	CH	表示	放送局名		
	1	1	1	NHK総合東京		
	2	14	14	MXテレビ		
	3	3	3	NHK教育東京		
	4	4	4	日本テレビ		
				1 T-7 DC		



例リモコン1の修正 ●リモコンの番号は修正 できません。

② 修正したい 「CH | 「表示 | 「放送局名 | のいずれかを選ぶ



リモコン番号設定 1	
CH	1
表示	1
放送局名	NHK総合東京

例表示を選んだ場合

(右ページへ続く『電)

「CH」「表示」「放送局名」個々に修正する(つづき)

③ リモコンのチャンネルボタンに割あてられたCH(チャンネル番号)を修正する



の修正

表示の修正

受信チャ

(つづき)

放送局名の

▼
■
●
で、チャンネルを選ぶ

→ 終わったら
○ を押す

●続けて他の「CH」も修正するときは、 手順①~③をくり返してください。

③ 選局時、画面に表示されるチャンネル番号を修正する



◀戀▶で、番号を選ぶ

→スキップ0〈飛び越し〉→1~99→C13~C63-- 表示なし←BS1~BS15←VTR1~VTR9←VTR←---の順に変化。

●うまく受信できなかったチャンネルは「スキップO」が 設定され、順送り選局時は飛び越し(スキップ)ます。

→ 終わったら ○ を押す

●続けて他の「表示」も修正す るときは、手順①~③を くり返してください。

③ 放送局名を修正する

されません。



で、修正したい放送局を選ぶ


→ 終わったら
() を押す

●続けて他の「放送局名 |も修正 ●正しい放送局名が設定されていない場合は番組表で表示 するときは、手順①~③を くり返してください。

●Gガイド地域一覧表でお住まいの地域にない放送局名は 設定しても番組表に表示されません。(© 105ページ)

■放送局コード(104ページ)を入力して修正するとき

「決定」を押す(入力モードになります)



(1) 左記手順②で「放送局名」の欄を選んだ後、(2) 放送局コードを入力する

10% 5な 2か 4た 0524

例:「0524」テレビ東京

(3)入力したら、「決定」を押す 手順②の画面に戻り、放送局名を表示

修正が終わったら



④ 手順①の画面で、「戻る」を押して終了する

夏る	かんたん	い設置設	定	
	リモコン	CH	表示	放送局名
	1	1	1	NHK総合東京 △
	2	14	14	MXテレビ
	3	3	3	NHK教育東京
	4	4	4	日本テレビ

(次ページへ続く©で)

66

が

んたん設置設定

「決定」を押す (B-CASカードテストが開始される)



かんたん設置設定
B-CASカードテストを行います。
これは、デジタル放送を視聴するために
必要です。B-CASカードが挿入されているか
確認してください。

▲ 「OK」の表示を確認し、「決定」を押す




かんたん設置設定 テストが正しく終了しました。 デジタル放送やデータ放送を利用することができます。 次へお進みください。 B-CASカードテスト: OK

■「NG Iが出たときは

- ▶B-CASカードを正しく挿入し(© 62ページ)「はい」を選び、再度テストを行ってください。
 - ●再度テストしない場合は「いいえ」を選び、「決定」ボタンを押し手順**11**へ。
 - 「NG | では、デジタル放送をご覧いただけません。

◀ 「はい」を選び、「決定」を押す







- ●設定しないときは
- →「いいえ」を選び、「決定」 ボタンを押し手順15へ

▲ ↑ お住まいの地域を選び、「決定」を押す



地域設定
地域にあった地上デジタルチャンネル設定を行うために必要です。
地域設定を変更すると、これまでの地上デジタルチャンネル設定が
開除されます。
これよりチャンネルスキャンを開始します。
チャンネルスキャンを中断すると、スキャン内容が無効になります
ので、ご注意ください。
地域選択
東京



┫ ☐ 「UHF」または「全帯域」を選び、「決定」を押す





お住まいの地域で受信できる地上デジタル

放送のチャンネルを調べて設定しますので、

しばらくお待ちください。



- ●通常は「UHF」を選択して ください。
- ●ケーブルテレビをお使いの場合で、ケーブルテレビ局からの信号が「CATVパススルー」方式の場合は「全帯域」を選んでください。(VHF、UHF、C13~C63の帯域をスキャンします)

VHF帯などは、現在地上アナログ放送で使用されておりますが、2011年7月に地上アナログ放送は終了し、テレビ放送以外の用途に使用されることが国の方針で決定されています。このため、UHF帯以外で地上デジタル放送の受信を継続される場合に受信障害が発生する可能性があります。

■地上デジタル放送について

●物理チャンネルについて

地上デジタルの放送は、UHFの電波を使って行われています。この電波は放送局ごとに割り当てられており(13~62ch)、このチャンネルを物理チャンネルと呼んでいます。

●3桁チャンネル番号

デジタル技術により、1つの物理チャンネルの中に、複数のチャンネルをのせることができます。 例えば、ある放送は物理チャンネルの25chを使って「101」~「103」の3つの放送を提供します。 この「101」「102」「103」を3桁チャンネル番号と呼びます。この内、下位1桁が「1」の放送が、その放送局の代表チャンネルと呼ばれます。(この場合「101」)

●リモコンのチャンネルボタン

テレビ放送の場合、3桁チャンネル番号の上位2桁(上記の場合は「10」)は、リモコンのチャンネルボタンの番号と同じとする割り当てになります。(本機はできる限り自動でこの割り当てを行います)即ち、この場合であれば 10論 を押すと、3桁チャンネル番号の「101」(その放送局の代表チャンネル)が

選局されるように設定されます。この割り当てはお住まいの地域により異なります。(© 102ページ)

●3桁チャンネル番号に枝番がつく場合

多くの地域で地上デジタル放送が開始され、同じチャンネル番号に割り当てる放送が複数受信できた場合に枝番がつきます。例: [011-0]、[011-1]、[011-2]

●地上デジタル放送の送信状況が変わったとき

「地上デジタル放送の送信状況が変わりました。」という放送メール(です 58ページ)が届くことがあります。このときは、地上デジタル放送のチャンネル修正(です 75ページ)の「再スキャン」を実施してください。実施後のチャンネル割り当てが、お好みでないときなどは「初期スキャン」を実行してください。

●代表チャンネル以外の選局

下の手順**14**で「修正する」を選ぶと代表チャンネル以外の放送を設定できます。 また、チャンネル設定してない場合でも、 かチャンネル番号入力で、選局できます。

14

受信チ

ヤ

ル設定

(つづき)

設定内容を確認しない場合は、

修正確認画面で「次へ」を選び、「決定」を押す

■設定内容を確認する場合は

- ①「修正する」を選び、「決定」を押す
- ②▲▼で内容を確認し、「戻る」を押す



3桁チャン 放送サービスの種類 ネル番号 (テレビ、データなど)

リモコンの選局ボタン (13~36に設定のチャンネルは、



- ●受信エリア外の場合などは受信できません (☎61ページ)
- ■修正をしたいときは

75ページの「マニュアル」の項目を参照

■入れ換えをしたいときは

- (1) 左図の画面で緑ボタンを押す
- (2)▲▼で入れ換えたい番号を選び、 「決定」を押す
- (3) ▲▼で入れ換え先の番号を選び、 「決定」を押す
- (4) 「戻る | を押す

(次ページへ続く©で)


68

69

か

んたん設置設定


かんたん設置設定(つづき)



の

衛星アンテナへの電源供給を選び、 「決定」を押す







▲ 「正しく設定されました」の表示を確認し、 | 決定」を押す




正しく設定されました。 次へお進みください。

■正しく設定されない場合は

「衛星アンテナのレベルが不足しています。」または「衛星アンテナのレベルが取得できま せん。」と表示されます。アンテナの接続や調整を確認し、「再設定」を選び、「決定」を押し て再設定してください。(再設定しない場合は「次へ」を選び、「決定」を押してください。)

一7 「はい」を選び、「決定」を押す






※この設定画面は64ページ の手順1から操作時のみ 表示します。

- ●テレビを見ているときおすすめ番組の開始を自動的にお知らせします
- ●設定後でも、「番組開始時のおすすめ通知」「選局操作時のおすすめ通知」で設定を変更で きます。(喧~28ページ)
- ●「はい」に設定した直後はおすすめ番組の通知はしません。 視聴状態にもよりますが、おすすめ通知するまで数日かかる場合があります。

お知らせ

●「おすすめ通知」はおすすめ番組機能の中の1つの設定です。 おすすめ番組機能を便利にお使いいただくには(© 28ページ)をご覧ください。

○ 「はい」を選び、「決定」を押す(電話テストが開始される)



同じ回線で電話が話し中になっていないか



■電話テストの画面が表示され 最大約3分間かかります。

■電話回線を接続していない場合は、「いいえ」を選び、「決定」を押してそのまま手順20に 進んでください。

「OK」の表示を確認し、「決定」を押す



(つづき)

「かんたん設置設定」を終了する


かんたん設置設定 テストが正しく終了しました。 データ放送を利用することができます。 次へお進みください。 電話テスト: 0 K

■「NG」が出たときは

- →そのまま「決定」を押して手順20に進み、手順21終了後に 電話設定を行う。(🖙 79ページ)
- 視聴者参加番組や双方向のデータ放送を利用しないときは、電話回線接続は不要です。 このときは、「NG」が出ますが問題ありません。

番組表の注意事項を確認し、「決定」を押す





「決定」を押して、終了する



設定はこれで終わりです。 どうぞごゆっくりご覧ください。 なお、アクトビラの利用にはネットワーク、ブラウ ザ設定が別途必要です。

●実行結果によっては、追加のメッセ ージが表示される場合があります。 表示された場合は、表示内容を確認 の上、その内容に従ってください。

本体右側面の設置設定ボタンを3秒

以上押しても、かんたん設置設定が

できます。このときは、画面上の指示

に従って操作してください。


:(リモコンは使えません。)

●「衛星デジタル放送の受信ができないため、地上アナログ番組表データが受信できません。」 と表示された場合は、まず衛星アンテナの電源(です78ページ)を「オフ」にしてアンテナ線 の接続(で 60ページ)をご確認ください。

引っ越しなどで「かんたん設置設定」をやり直したいとき

- ■メニューから「かんたん設置設定」をする
- → (1)「メニュー」を押す。
 - (2) 「設定する |を選び、「決定 |を押す。
 - (3)「初期設定」を選び、「決定」を押す。
 - (4)「かんたん設置設定」を選び、「決定」を3秒以上押す。
 - (5) 65ページの手順4に続く。
- ■メニューから一部の項目を設定する
- → やり直したい項目を選ぶ。(© 72~80ページ)
- ■電源「入」時で「かんたん設置設定」を最初からやり直すには (お買い上げ時の状態にしたいとき)
- ➡ (1) 上記の『メニューから「かんたん設置設定」をする』の手順(1)~(5)を行う。
 - (2) 65ページ手順6の市外局番入力で「0000」と入力し、「決定」を押す。
 - (3) 確認の画面で「はい」を選び、「決定」を押す。
 - (4) 電源を「切」にし、再度「入」にする。(64ページの「かんたん設置設定」手順1の画面を表示) ※リモコンの電源ボタンではなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。

このページの裏面には 次ページ以降の項目で設定画面を出す ための共通手順を記載しています。



「設置設定」・「接続機器関連設定」

画面の出しかた 次のような場合は、下記の手順で設定をしてください。 ③引っ越しでテレビ放送の受信地域が変わったとき

設置設定 2/2

ネットワーク設定

ブラウザ設定

プリンター設定


くらし機器設定

以降の操作(手順5~)は、各ページをご覧ください。

●ブロードバンド環境の接続状況などが変わったとき ●接続している機器を変更したとき


HDMI1スキップ「オフ」オン

HDMI2スキップ オフ オン




- (喧音ネット

ワーク編)



73ページの手順5へ、つづく




地上アナログ放送の チャンネル修正

- ●引越しなどで放送局を設定したいときは、
- 左ページの手順3で「かんたん設置設定」を選び、65ページの手順4で設定してください。
- ●チャンネルを修正したいときは、
- 下記の「マニュアル」の手順で、修正してください。(地上デジタル放送の普及で地上アナログ放送の受信 状況が変わったときなどは、「オート」の手順で再設定してください。)

チャンネル設定を修正したいときマニュアル 映りが悪いとき 微調整

72ページの手順1~4で「チャンネル設定」画面を出す 設定する ⇒ 初期設定 ⇒ 設置設定 ⇒ チャンネル設定

- **5** 「チャンネル設定」画面で 「地上アナログ」を選び、「決定」を押す
- 6「マニュアル」を選び、「決定」を押す





7 修正したい行(リモコン)を選び、 | 「決定」を押す



地上アナログチャンネル設定 リモコン CH 表示 放送局名

1 1 1 1 NHK総合東京
2 1 4 1 4 MXテレビ
3 3 3 NHK教育東京
4 4 4 日本テレビ



○ 66・67ページの手順②3 を行う

9 修正が終わったら を押して 終了する

- ■リモコン番号ごとに設定した項目 (「CH」や「表示」など) **を全て入れ換え** たいときは
- (1) 手順**7**の画面で緑ボタンを押す。
- (2)▲▼で入れ換えたい番号を選び、 「決定 |を押す (3) ▲▼で入れ換え先の番号を選び、
- 「決定 |を押す
- (4)「戻る」を2回押して、終了する。
- ■映りが悪いときは(微調整)
- (1) 手順7の画面で、微調整したいチャンネル を選び、「メニュー」を3秒以上押す。
- (2) ◀▶で見やすくなるように調整する。 (約10秒間、ボタン操作しないと手順7 の画面に戻ります。)
- (3) 「戻る」を押すと、手順7の画面に戻ります

(終わったら 元の画 を押す)

地上アナログ放送の受信状況が変わったとき 受信できる局を自動で探す

オート

72ページの手順1~4で「チャンネル設定」画面を出す 設定する ⇒ 初期設定 ⇒ 設置設定 ⇒ チャンネル設定

5 「チャンネル設定」画面で 「地上アナログ」を選び、「決定」を押す

6 「オート」を選び、「決定」を押す



マニュアル オート

オートサーチの画面になり 数分程度、乱れた映像になります。

●「オート」を選ぶとこれまでの設定をリセットし、 受信可能な放送局を設定しなおします。 ※別途、放送局名の設定が必要です。(🖙 67ページ)

7 内容を確認する



● 確認したら を押して

(終わったら 元の画面を押す)

●「設置設定」・「接続機器関連設定」画面の●地上アナログ放送のチャンネル修正 出し か

- ●よくご覧になるチャンネルは、リモコンの数字ボタンや、お好み選局に登録すると便利です。
- ●チャンネル設定のリモコン1~12に登録したチャンネルはリモコンの数字ボタン1~12で選局できます。また、お好み選局 の1ページ目に表示します。(同様にリモコン13~24はお好み選局の2ページ目、リモコン25~36は3ページ目に表示します)

リモコンのボタンに割り当てられた 衛星デジタルのチャンネルを変える (デジタル放送)

(BS·CS1·CS2)

72ページの手順1~4で「チャンネル設定」画面を出す 設定する ⇒ 初期設定 ⇒ 設置設定 ⇒ チャンネル設定

□「チャンネル設定」画面で、「BS」または う「CS1」または「CS2」を選び、 「決定 |を押す

ヘ 「変えたい |行(リモコン番号)を選び、 ◯「決定」を押す







「CH」のチャンネル番号を変えて、 「戻る |を押す



●リモコンの13~36に設定したチャンネルは、お 好み選局表に登録され、その表から選局できます。

●選局対象(です46ページ)を「お好み」にすると、上記の 手順で設定したチャンネルでの順送り選局ができます

(終わったら 元の画面を押す)

使わない放送を操作できないようにする ※テレビ本体とリモコンの両方で設定が必要です。

受信対象設定

地上アナログ BS·CS

72ページの手順1~4で「受信対象設定」画面を出す | 設定する | ⇒ | 初期設定 | ⇒ | 設置設定 | ⇒ | 受信対象設定



戻る

テレビ本体の設定

受信しない放送を選び、「使わない」に設定する





●「使わない」に設定した放送は、放送切換ボタンで、 その放送を選べません。

(テレビ本体の設定が終わったら 元の画面 を押す)

リモコンの設定

下側を同時に約3秒間押す

- ●リモコンの設定が完了すると、リモコンの放送切換ボタンが3回点滅します。
- ●この操作を行うと、設定した放送へのリモコンを使った放送切換 ○電源 + アナログ BS CS + や、選局の操作ができなくなります。
 - ●設定を解除するときは、「♥」の代わりに ぬ を押してください。

使わない放送の

(お好み選局)

BS·CS1·CS2 地上デジタル


登録したいチャンネルを受信中に

₩₩ を3秒間押して「お好み設定」画面にする

▩▩ でお好みのチャンネルを登録するとき

登録したい場所を選び、「決定」を押す





- ●受信中のチャンネルが選んだ場所に登録されま
 - ●登録したチャンネルを削除するとき

(終わったら「元の画」を押す)

地上デジタル放送のチャンネル設定

●地上デジタル専用のアンテナ接続はお済みですか?(☞ 60ページ

っ越しなどで受信地域が変わって再設定したいときや、新しく地上デジタル放送をご覧になりたいとき 放送局とチャンネル番号の 改めて自動で受信設定する 初期スキャン 組み合わせは(©で102ページ)

72ページの手順1~4で「チャンネル設定」画面を出す 設定する → 初期設定 → 設置設定 → チャンネル設定

- ▼「チャンネル設定」画面で ● 「地上デジタル」を選び、「決定」を押す
- 「初期スキャン」を選び、「決定」を押す







お住まいの地域を選び、「決定 |を押す







○「UHF」または「全帯域」を選び、「決定」を押す





●「全帯域」を選ぶと、VHF、UHF、C13~ C63の帯域をスキャンします。 ●10分程度かかり、乱れた映像になることがあります

●通常は「UHF」を選んでください。

示します)

(今までの設定はすべてリセットされます)

(受信できるチャンネルを調べて新しく一覧表

設定内容を確認し、「戻る」を押す



■修正したいときは(© マニュアルの手順7へ) (終わったら 元の画面を押す)

地上デジタル放送のチャンネル修正

地上デジタル放送の受信状況が変わったとき 受信できる局を自動で追加

72ページの手順1~4で「チャンネル設定 |画面を出す |設定する | ⇒ |初期設定 | ⇒ |設置設定 | ⇒ |チャンネル設定

□「チャンネル設定 | 画面で

「地上デジタル」を選び、「決定」を押す 「再スキャン」を選び、「決定」を押す







●新たに受信できた放送局は自動的に追加されます

設定内容を確認し、「戻る」を押す



■修正したいときは(©電マニュアルの手順7へ)

(終わったら 元の画面 を押す)

修正したいとき 自動で設定したチャンネル設定を

■10分程度かかり、乱れた映像になることがあります。

マニュアル 72ページの手順1~4で「チャンネル設定」画面を出す 設定する → 初期設定 → 設置設定 → チャンネル設定

【「チャンネル設定」画面で

「地上デジタル」を選び、「決定」を押す ☆「マニュアル」を選び、「決定」を押す





修正したいチャンネルを選び、「決定」を押す





- ❷ 修正したいチャンネル番号に変えて 「戻る」を2回押す
 - リモコン番号設定 1 チャンネル名 NHK総合・東京 2回押す

■設定した項目 (「放送局名」や「CH」など) を 他のリモコン番号と入れ換えたいときは (© 69ページ手順14の(1)~(4)へ)

(終わったら 元の画面を押す)

衛星デジタル放送のチャンネル地上デジタル放送のチ ザ/受信対象設定/お好み ソネル設定/修正 設定

- ●番組表を使うために必要な設定です。
- ●Gガイド地域設定と地域設定は、「かんたん設置設定」を実行すると自動的に設定されます。 変更が必要な場合のみ設定してください。

番組表設定


お住まいの地域に合った 番組表を表示させる

Gガイド地域設定

72ページの手順1~4で「番組表設定」画面を出す 設定する ⇒ 初期設定 ⇒ 設置設定 ⇒ 番組表設定

□ 「Gガイド地域設定」を選び、お住まいの地域を選ぶ







●設定を変更すると、番組情報が表示されなくなる ことがあります。表示されなくなった場合は、 かんたん設置設定を最初からやり直してください。 (愛 64ページ)

お願い

●選んだ地域に登録されていない放送局 は、実際に受信できる場合でも番組表 に表示されません。Gガイド地域一覧表 (🕝 105ページ) で必ずお確かめくだ

(終わったら 元の画面 を押す)


番組表設定

番組表データの受信スケジュールを確認する ■Gガイド受信確認


72ページの手順1~4で「番組表設定」画面を出す 設定する ⇒ 初期設定 ⇒ 設置設定 ⇒ 番組表設定


5 「Gガイド受信確認」を選び、「決定」を押す











●受信スケジュールが表示 されないときは(「番組 データの受信ができま せん と表示) アンテナ の接続および上記の 設定をご確認ください。

(終わったら 元の画 を押す)

地域設定


データ放送でお住まいの地域の情報を受信するために 地域を変更する

地域設定

72ページの手順1~4で「地域設定」画面を出す

結果の表示に最大で6分かかります。







□ 「県域設定」を選び、お住まいの地域を選ぶ



| 県域設定 | 東京都(島部を除く) 郵便番号 100-0011



- (お知らせ)
- ●伊豆、小笠原諸島地域は→「東京都島部」

郵便番号を入力し、「決定」を押す

● 南西諸島鹿児島県地域は→「鹿児島県島部 |

▶「郵便番号」を選び、「決定」を押す













■間違えたときは → (草) を押す。

確認画面で「はい」を選び、「決定」を押す



- ■「県域設定」と「郵便番号」を削除するには
 - (1)▼で「地域設定削除」を選び、「決定」を押す。 (2) ◀で「はい」を選び、「決定」を押す。

(終わったら 元の画 を押す)

受信設定(地上デジタル)

●アンテナを調整するときに受信設定をしてください。

地上デジタルアンテナ(UHF)が個別のとき アンテナのレベルを最大にする

アンテナレベル (地トデジタル)

●共同アンテナの ときは不要。

72ページの手順1~4で「受信設定」画面を出す

「地上デジタル | を選び、「決定 | を押す



「決定」を押す

受信設定

受信状況

受信レベル

受信中の放送局名

物理チャンネル選択

アンテナレベル





OOCH

一〇〇〇〇受信中

現在 45 最大 50

最大感知レベル

●地上デジタルの放送は、UHFの電波を使って 行われています。この電波は放送局ごとに割 り当てられており(13~62ch)、このチャン ネルを物理チャンネルと呼んでいます。

設定する → 初期設定 → 設置設定 → 受信設定

アンテナレベルについて

物理チャンネルについて

- ●アンテナレベルはアンテナ設置方向の最適値 を確認するための目安です。表示される数値 は、受信している電波の強さではなく、質(信 号と雑音の比率)を表します。
- ●アンテナレベルは天候、季節、地域、チャンネ ルなどにより異なります。またアンテナシス テムの条件などによって、変動する場合があ りますので、十分な余裕を取ることをおすす めします。
- ●現在受信中のデジタル放送のアンテナレベル は、「サブメニュー」を押して「アンテナレベ ル | を選んでも確認できます。

「物理チャンネル | を入力し、「決定 | を押す

現在のアンテナ入力レベル

(受信の目安は44以上)



物理チャンネル入力 D-·⑩、圏ボタンを使って、物理チャンネル 20CH



|例|受信帯域選択が「UHF」



入力した物理チャンネルの アンテナレベルを表示



- ●間違えたときは ➡ (黄ボタン)を押す。
- ●CATV経由の地上デジタル信号のレベルも表示でき ます。例えば、「全帯域1(68、75ページ)を選んで、 CATVでの「C20|チャンネルを選択する場合は、



(「C」は、リモコンの → (緑ボタン)で入力/削除)

アンテナの向きを調整し、 アンテナレベルを最大値にする

(終わったら「元の画」を押す)

●アンテナを調整するときに受信設定をしてください。

衛星アンテナが個別のとき アンテナのレベルを最大にする

アンテナ |電源

アンテナレベル●共同アンテナの (衛星)


ときは不要。

72ページの手順1~4で「受信設定」画面を出す

設定する → 初期設定 → 設置設定 → 受信設定

「衛星 | を選び、「決定 | を押す







▶ 「アンテナ電源 | を選び、「オン | を選ぶ



●「オン」にすると衛星アンテナのコンバーターへ 電源を供給します。(ブースターなどからコン バーターへの電源を供給しているときは「オフト にしてください。)

「お知らせ)

●アンテナの向きの調整は、アンテナの取扱 説明書をご覧ください。


アンテナレベルについて

- ●アンテナレベルは、アンテナ設置方向の最 適値を確認するための目安です。表示さ れる数値は、受信している電波の強さでは なく、質(信号と雑音の比率)を表します。
- ●アンテナのレベルは、天候、季節、地域、チ ャンネルなどにより異なります。またア ンテナシステムの条件などによって変動 する場合がありますので、十分な余裕を取 ることをおすすめします。
- ●現在受信中のデジタル放送のアンテナレ ベルは、「サブメニュー」を押して「アンテ ナレベルトを選んでも確認できます。

「トランスポンダ選択」「衛星周波数」は変えると 視聴できなくなることがあります。放送局など からの案内がない限り、変えないでください。

アンテナの向きを調整し、 アンテナレベルを最大値にする

再度、アンテナの向きを調整してください。



●BSや110度CSデジタル放送以外の衛星電波を受信中は「他の衛星受信中」と表示されます。

(終わったら 元の画面 を押す)

- ●双方向通信を利用した番組を楽しむために必要な設定です。
- ●電話回線の接続はお済みですか?(© 63ページ)

電話設定

電話回線を設定する

回線設定

トーン検出

72ページの手順1~4で「電話設定」画面を出す

設定する → 初期設定 → 設置設定 → 電話設定

「回線設定 | または 「トーン検出 | を選び、設定する



トーン検出

●通常で使用のとき→「する」

●受話器を上げても『ツー』音が

聞こえないとき→「しない」





回線設定

- ■電話テストで自動的に選ぶとき→「自動」
- ●自動でうまく設定できないとき→
 - ダイヤルボタンを押すと『ピッポッパ』と音が 出る場合は「プッシュ」
 - ●出ない場合は「ダイヤル20(20pps) | か 「ダイヤル10(10pps) | を選ぶ。

(終わったら「元の画」を押す)

電話設定

外線使用時に О発信などが必要な電話のとき

内線設定

72ページの手順1~4で「電話設定」画面を出す

設定する → 初期設定 → 設置設定 → 電話設定

O発信の電話のときは「O」を入力し、決定を押す

「内線設定」を選び、「決定」を押す













確認画面で「はい」を選び、「決定」を押す





■間違えたときは → □ (黄ボタン)を押す。

● 0発信の後、外線につながるまで時間のかかる電話のとき

→ (青ボタン)を押す。

(画面に「. | を表示。1つで3秒の待ち時間) (終わったら 元の画 を押す)

電話設定

電話設定が正しく設定されているか 確認する

電話テスト

72ページの手順1~4で「電話設定」画面を出す 設定する → 初期設定 → 設置設定 → 電話設定

「電話テスト」を選び、「決定」を押す







OK 下常終了。 |画面の指示に従ってください。 テスト中 テスト中。(最大約3分間かかります) (終わったら 元の画 を押す)

電話設定

相手に電話番号を通知するか決める

発信者番号通知

72ページの手順1~4で「電話設定」画面を出す

設定する → 初期設定 → 設置設定 → 電話設定

「発信者番号通知」を選び、設定する 電話設定2/2

電話会社設定

発信者番号通知 指定なし

◆(決定) ▶

通知する 相手に常に通知する。 **通知しない** 相手に常に通知しない。 指定なし電話会社との契約に従う。

※この設定が有効に なる放送(サービス は、2007年12月 現在ありません。

(終わったら「元の画」を押す)

78

本機から電話をかけるときのみ 電話会社を変えたいとき

電話会社設定*

マイラインプラス※

72ページの手順1~4で「受信設定」画面を出す

設定する → 初期設定 → 設置設定 → 電話設定


「電話会社設定」を選び、「決定」を押す



確認画面で「はい」を選び、「決定」を押す



電話会社の番号を入力し、「決定」を押す



マイラインプラスを契約のとき、 「マイラインプラス | を選び、 「解除する|を選ぶ



電話会社設定 マイラインプラス 解除する 解除しない



※この設定が有効になる放送(サービス)は、2007年12月現在ありません。

■間違えたときは → (黄ボタン) を押す。

(終わったら 元の画 を押す)

クイックスタート/B-CASカードテスト

電源を入れてからの出画時間を早める

クイックスタート

72ページの手順1~3で「設置設定」画面を出す 設定する → 初期設定 → 設置設定

「クイックスタート|を選び、「入|にする





リモコンで電源「切」のとき、 出画時間が早くなります。

● 1 日以上本機を使用しなかったとき は、通常の出画時間となります。

通常の出画時間となります。

(終わったら 元の画を押す)

B-CASカードの動作を確認する

B-CASカードテスト

※B-CASカードを挿入(©〒62ページ)して3秒以上たってから行ってください。

72ページの手順1~3で「設置設定」画面を出す 設定する → 初期設定 → 設置設定

「B-CASカードテスト」を選び、「決定」を押す









● 「NG」が出たら、B-CASカードの挿入を 確認してください。(愛 62ページ)

(終わったら | 元の画 を押す)

|動更新設定/設定リセット

自動更新設定

●デジタル放送で送られる新しい情報の ダウンロード方法を選びます。

●本機を初期状態にするための設定です。

自動更新設定

デジタル放送で送られる新しい情報の 放送ダウンロードの方法を選ぶ

ダウンロード予約

72ページの手順1~3で「自動更新設定」画面を出す

設定する → 初期設定 → 自動更新設定

「自動」または「手動」を選ぶ



ダウンロード予約 自動 手動

放送ダウンロードについて

●デジタル放送からの情報を本機に取り込む ことにより本機の制御プログラムを最新の ものに書き換えます。

情報が届いた場合は、リモコンで電源「切」時に自動的にダウンロードを実行します。 情報が届いた場合、メールでお知らせします。

|通常は「自動 | をおすすめします。

➡ メールを確認し、「ダウンロード予約」を「する」か「しない」を選ぶ。

(© 「放送メール | 58ページ)

(終わったら「顽画」を押す)

設定リセット


アンテナ電源(衛星デジタル)、電話設定の設定値を 工場出荷状態に戻す

設定項目リセット

72ページの手順1~3で「設定リセット」画面を出す

設定する → 初期設定 → 設定リセット

「設定項目リセット」を選び、「決定」を押す 設定リセット



設定項目リセット





●「アンテナ電源(衛星デジタル)」「電話設定」 項目が、工場出荷状態に戻ります。

(終わったら 元の画のを押す)


設定リセット

本機を廃棄されるときなどに 情報をすべて削除する

個人情報リセット

72ページの手順1~3で「設定リセット」画面を出す 設定する → 初期設定 → 設定リセット

「個人情報リセット」を選び、「決定」を押す





3秒以上押す

【「はい」を選び、「決定」を押す





●本機に記録されているお客様の操作に関する 個人情報(メールやデータ放送のポイント 暗証番号など)が、すべて削除されます。

●本操作後は、本体の電源を「切」にしてください。


お願い

●廃棄などで本機を手放される以外には、実行しないでください。

■双方向データ放送やアクトビラをご利用の場合、本機からの操作により、 放送局やインターネットのホームページに登録された情報は、この操作で は削除されませんので、ご注意ください。それぞれのサービスで情報の 削除操作(退会手続きなど)を行ってください。

(終わったら 元の画 を押す)

いろいろな機器との接続




お願い 接続機器の接続・ご使用方法については、接続される機器側の取扱説明書もご確認ください。

録画・再生機器の接続の前に

録画機器の接続と設定 ビエラリンク(HDMI)対応の機器ですか?

●ビデオデッキ、DVDレコーダーなどの接続と設定は、下記の通り行って ください。



再生専用機器の接続と設定

●DVDプレーヤーやビデオ カメラ、デジタルカメラ などの接続と設定は、下記の 通り行ってください。

TH-32LX80/TH-26LX80 の場合は、

右側面に接続する機器を決める (頻繁に取り外しをする機器)

> 再生専用機器の接続 (127 96ページ)

再生専用機器の設定 (127ページ)

▶ 高画質

接続のご注意

●本機への入力接続について

アナログビデオ入力は3種類あります。一般的に画質の優れている順番は下記の通りです。 お使いの状況に合わせてお選びください。

ビデオ入力端子 S2映像入力端子 D端子(D4映像入力端子)

- ●本機からのモニター出力について
- ●地上アナログ放送は、本機のS2映像出力端子からは、出力されません。地上アナログ放送を録画される 場合は、本機のS2映像出力端子を録画機器に接続しないでください。
- ■コピーガードがかかっている番組の映像を本機の映像出力端子から出力し、録画機器を経由して他の録画 機器およびテレビを接続した場合、正常に録画・視聴できないことがあります。
- ●ハイビジョン放送の録画について 地上アナログ放送と同程度の画質で録画されます。

● 映像/音声コード(長さ2 m)

品番: RP-CVP3G20

● D端子映像コード(長さ1.5 m)

品番: RP-CVDG15A

4


● ステレオ音声コード(長さ2 m)

映像コード(長さ2 m)

品番: RP-CVP0G20

品番: RP-CAP3G20

D端子-ピン映像コード(長さ1.5 m)S映像コード(長さ2 m)



品番: RP-CVCDG15




品番: RP-CVS0G20

HDMIケーブル(© 86ページ)

い録

HDMI対応機器の接続と設定

→は、信号の流れを示します。



HDMI端子について


- ●HDMI端子とは、テレビと接続機器のデジタル映像/音声信号を直接つなぐインターフェイスです。
- ●HDMI端子とテレビを1本のケーブルで接続するだけで、高画質な映像とデジタル音声をお楽しみいただけます。アナログ音声をお使いになる場合、HDMI2に接続時はビデオ入力4(TH-20LX80はビデオ入力3)の音声入力端子、HDMI1に接続時はビデオ入力2(TH-20LX80はビデオ入力3)の音声入力端子に接続し、「HDMI音声入力設定」が必要です。
 - ●対応している映像信号
 - 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p (24 Hz/59.94 Hz/60 Hz)
 - ●対応している音声信号
 - 種類: リニアPCM、サンプリング周波数: 48 kHz/44.1 kHz/32 kHz

´お知らせ`

- ●本機はHDMIおよびDVI機器との接続ができますが、一部の機器では映像や音声が出ないなど正常に動作しない場合があります。
- ●右側面のHDMI2端子にHDMI機器を接続しているときに、本機の入力をHDMI2以外に切り換えると、HDMI接続機器が正常に動作しなくなることがあります。この場合は、入力をHDMI2に戻すと直ります。

お願い

- ●HDMIケーブルは、HDMIロゴのついているケーブルをご使用ください。
- DVI対応機器と接続する場合は、DVI-HDMI変換用のケーブルを使い、アナログ音声端子に音声コードを接続してください。



ビエラリンク(HDMI)について

ビエラリンク(HDMI)(HDAVI Control™)とは

- ●本機とHDMI ケーブル (別売品) を使って接続したビエラリンク対応機器を自動的に連動させて、リモコンで簡単に操作できる機能です。 ※すべての操作ができるものではありません。
- ●ビエラリンク(HDMI)は、HDMI CEC (Consumer Electronics Control)と呼ばれる業界標準のHDMI によるコントロール機能をベースに、当社独自機能を追加したものです。他社製HDMI CEC対応機器との動作保証はしておりません。
- ●ビエラリンク(HDMI)に対応した他社製品については、その取扱説明書をご確認ください。
- ●本機はビエラリンク(HDMI) Ver.3に対応しています。ビエラリンク(HDMI) Ver.3とは、従来の当社製ビエラリンク機器にも対応した最新の当社基準です。(2007年12月現在) 詳しくはビエラリンク(HDMI) Ver.3に対応した接続機器の取扱説明書をご確認ください。

詳しい接続方法は 🖅 86~88ページ

ビエラリンク(HDMI)の簡単操作とは…

- ●本機のリモコン1つでレコーダー(ディーガ)の操作ができます。
 - 簡単再生(画面をレコーダー(ディーガ)に切り換え、再生します)
 - レコーダー (ディーガ) のメニューの操作
 - 今見ている番組を簡単録画
 - 本機の番組表から録画予約
- ●本機の電源を「切」にするとレコーダー (ディーガ) やAVアンプの電源も連動して「切」にできます。
- ●本機のリモコンでAVアンプの音声に切り換え、音量調整ができます。
- ●AVアンプのリモコンで簡単シアター再生ができます。 (ワンタッチでレコーダー(ディーガ)の映像、AVアンプの音声に切り換え、再生します)

詳しい操作方法は 🖅 52~55ページ

で使用の際のご注意点

- ●電源オフ連動を「する」に設定しても録画中など、接続機器の状態によっては、すべての機器の電源が「切」にならない場合があります。
- ●電源オン連動を「する」に設定時は、リモコンで本機の電源を「切」にするとテレビ本体の電源ランプは橙色になります。これは、電源オン連動の機能が待機状態であることを示すためで、消費電力は電源ランプが赤色のときとほとんど変わりません。 (回線使用中/データ取得中ランプ点灯時は除く)
- ●ビエラリンク(HDMI)が正しく動作しなかった場合は、下記をご覧ください。


ビエラリンク(HDMI)に対応した機器を取り替えたり、接続・設定を変更したときなどは本機が接続されている機器を正しく認識しない場合があります。そのようなときは、HDMIケーブルが正しく接続されていることを確認の上、下記の操作をしてください。

- ①すべての接続機器の電源を入れた状態で、本体の電源ボタンで電源を入れ直す。
- ② を押して入力を切り換え(cg 20ページ)、接続・設定を変更したHDMI入力ごとに映像を確認する。
- ③52~55ページの手順で機器が操作できることを確認する。

●ビエラリンク(HDM-)対応機器の接続

ビエラリンク(HDMI)対応機器の接続 レコーダー(ディーガ)、CATVデジタルSTB、AVアンプ

■本機とレコーダー (ディーガ) または CATVデジタルSTB (セットトップボックス) を接続する場合



接続後の本機の設定 (🖙 88ページ)

●上記の接続後、「ビエラリンク (HDMI) 設定 | の 「ビエラリンク (HDMI) 制御 | を 「する | に設定してください。


CATVデジタルSTB

●レコーダー(ディーガ)や、CATVデジタルSTBを操作したときに連動して本機の電源を「入」にしたいときは「電源オン連動」を「する」にしてください。

お知らせ

- ビエラリンク (HDMI) 対応機器を最初に接続したときは、 を押して接続したHDMI入力に切り換えてください。
- 当社製HDMIケーブルを推奨します。
- HDMI規格に準拠していないケーブルでは動作しません。
- ビエラリンク (HDMI) を使うには、接続したレコーダー (ディーガ) 側、CATVデジタルSTB側の設定も必要です。 詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。
- 同じ種類のビエラリンク (HDMI) 対応機器 [レコーダー (ディーガ) など] を何台か接続した場合は、番号の小さいHDMI端子に接続された機器がビエラリンク (HDMI) の操作対象になります。

- ●→は、信号の流れを示します。
- ■本機とレコーダー(ディーガ)とAVアンプを接続する場合



接続後の本機の設定(22 88ページ)

●上記の接続後、「ビエラリンク (HDMI) 設定」の「ビエラリンク (HDMI) 制御」と「電源オン連動」を「する」に設定してください。

(お知らせ)

●ビエラリンク(HDMI)を使うには、接続したAVアンプ側とレコーダー(ディーガ)側の設定も必要です。 詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。


当社製レコーダー(ディーガ)

●ビエラリンク(HDMI)で本機とAVアンプを接続時、ビエラリンク(HDMI)で接続した他の機器からの音声が5.1chのときは、本機のデジタル光音声出力端子より、5.1chで出力します。 (レコーダー(ディーガ)はビエラリンク(HDMI) Ver.2、Ver.3に対応している機種のみ対応)

89

ビエラリンク(HDMI)対応機器の接続 /ビエラリンク(HDMI)の設定

パソコン、デジタルビデオカメラ





接続後の本機の設定

- ●上記の接続後、「ビエラリンク (HDMI) 設定」の「ビエラリンク (HDMI) 制御」を「する」に設定してください。
- ●デジタルビデオカメラを操作したときに連動して本機の電源を「入」にしたいときは「電源オン連動」を 「する」にしてください。

が知らせ)

- ビエラリンク (HDMI) 対応機器を最初に接続したときは、 を押して接続したHDMI入力に切り換えてください。
- 当社製デジタルビデオカメラを接続するHDMIケーブルについては、デジタルビデオカメラの取扱説明書 をご覧ください。
- ビエラリンク(HDMI)を使うには、接続したデジタルビデオカメラ側の設定も必要です。 詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。





本機の電源を「入」にしたとき AVアンプに音声を出力する

電源オン時の音声出力

72ページの手順1~4で「ビエラリンク(HDMI)設定」画面を出す 設定する → 初期設定 → 接続機器関連設定 → ビエラリンク(HDMI)設定

「電源オン時の音声出力」を選び、 「AVアンプ」を選ぶ 電源オフ連動 する しない

テレビ … 本機の電源を「入」にしたとき、音声を (工場出荷時) テレビから出力する | AVアンプ | … 本機の電源を [入] にしたとき、音声を

淀 電源オン連動 する しない 電源オン時の音声出力「テレビ」AVアンプ

AVアンプに出力する

(終わったら 元の画面 を押す)

本機の電源を「入」にしたとき

CATVデジタルSTBの電源も「入」にする


ケーブルテレビ電源オン連動

72ページの手順1~4で「ビエラリンク(HDMI)設定」画面を出す 設定する → 初期設定 → 接続機器関連設定 → ビエラリンク(HDMI)設定

··· 本機の電源を「入」にしたとき、CATV デジタルSTBの電源も「入」にする

「ケーブルテレビ電源オン連動 | を選び、 「する」を選ぶ

●ケーブルテレビを主にお使いの場合におすすめします。 しない … 連動させないとき



(工場出荷時)

(終わったら 元の画面を押す)

接続したレコーダー(ディーガ)の

動作を確認する

│ テスト(ディーガ電源オン)

テスト(ディーガ電源オフ)

72ページの手順1~4で「ビエラリンク(HDMI)設定」画面を出す 設定する → 初期設定 → 接続機器関連設定 → ビエラリンク(HDMI)設定

「テスト(ディーガ電源オン)」または「テスト(ディーガ電源オフ)」を選び、「決定」を押す



テスト(ディーガ電源オン) テスト(ディーガ電源オフ)



レコーダー (ディーガ) の電源が [入] または [切] すれば、 正常です。※動作しない場合は、接続をご確認ください。

(終わったら 元の画 を押す)

本機のビエラリンク(HDMI)バージョンを確認する ビエラリンク(HDMI)バージョン表示

72ページの手順1~4で「ビエラリンク(HDMI)設定」画面を出す 設定する → 初期設定 → 接続機器関連設定 → ビエラリンク(HDMI)設定


ビエラリンク(HDMI)のバージョンを確認する


テスト(ディーガ電源オン) テスト(ディーガ電源オフ) バージョン ピエラリンク(HDMI) Ver.3

●本機のビエラリンク (HDMI) のバージョン情報 を表示します。

(終わったら 元の画面を押す)

便利な録画予約をするために(lrシステム)






※録画時間やチャンネルなどの基本以外の設定はDVDレコーダー(またはビデオデッキ)側で設定が必要です。 (HDD付きDVDレコーダーでの、DVDとHDDの切り換えなど)

「番組タイトル情報」について

●当社製のDVDレコーダーで録画予約を行うと録画予約情報の他に番組タイトルの情報が送られます。 (番組表で番組タイトルが取得できていない場合は送られません) 〈対応機種〉

当社製DVDレコーダー(含むHDD/ビデオ複合機)の機種すべて。 ただし、2002年以前に発売されたレコーダーおよび以下の機種については、Irシステムでの 番組タイトル受け付けはできません。(2007年12月現在)

- · DMR-E90H(2003年モデル)
- ●番組タイトルが、正しく表示されないときは(© 113ページ)



Irシステムケーブル、Irシステムの延長ケーブルは販売店でお買い求めいただけます。 松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

Pana Sense http://www.sense.panasonic.co.jp/

Irシステムの設定

パソコンの接続と設定

※パソコンは接続例です。

●→は、信号の流れを示します。

Irシステムで接続した機器を**使えるように設定する Irシステム設定**

72ページの手順 1 ~4で「Irシステム設定」画面を出す | 設定する | ⇒ | 初期設定 | ⇒ | 接続機器関連設定 | ⇒ | Irシステム設定

「Irシステム」を選び、「オン」にする







「メーカー」を選び、接続した機器の メーカーを選ぶ



Irシステム設	定
Irシステム	オフーオン
メーカー	松下



設定できるメーカー(録画機器)

ビデオデッキ:松下、ビクター、東芝、三菱、三洋、NEC、 シャープ、ソニー、日立、アイワ DVDレコーダー:松下、パイオニア、三菱

※一部、使用できない商品もあります。

「リモコン種別」を選び、種別を選ぶ ●メーカーによってはリモコン種別が複数あります。








- 手順9のテストを実行しても機器が動作しない場合 は、他のリモコン種別に切り換えてみてください。
- ●当社製DVDレコーダーの場合は、「DVDレコーダー 1 の設定から、お試しください。

「外部入力」を選び、設定する








当社製の録画機器で「タイマー予約」を するときのみ設定してください

- ※他メーカーの機器では設定できません
- →接続したビデオデッキやDVDレコーダー側の外部 入力の番号(1、2、3)に合わせる。
- 「テスト|を選び、「決定|を押す ●「送信中」と表示され、電源「入」「切」のリモコン 信号がくり返し送信されます。

(録画機器の電源が「入」「切」するか、確認する)





- ■正しく動作したときは
- →●「決定 | を押して設定終了(くり返し送信が終了)
- ■録画機器の電源が「入」「切」しないときは
- →●Irシステムケーブルの接続、取り付けを確認する。(car 91ページ)
- →●リモコン種別を変える。(手順**7**)

(終わったら「元の画」を押す)

- ●タイマー予約を行うときは録画機器の時刻とチャンネル設定は、本機に合わせてください。
- 「Irシステム設定」を変更する場合は、事前に予約を全て取り消してください。 (© 34ページ)
- ●DVDレコーダーとビデオデッキの複合機の場合、「DVDレコーダー1」に設定すると、ビデオ機能に 対してはIrシステムを使っての予約はできません。
- ※2003年以降発売の当社製DVD/ビデオ/(HDD)複合機すべて (2007年12月現在)

パソコン ピンプラグ 音声出力のあるパソコンの場合 パソコンの音声出力端子に合う ケーブルで接続(市販品) 市販の変換アダプター . ≳_D-sub15P (必要なときのみ) ケーブル(市販品)

音声はビデオ入力3の 音声端子に接続

※ビデオ入力3に他の機器を 接続すると、入力をパソコン に切り換え時、ビデオ入力3 に接続している機器の音声 が出ますのでご注意ください。

■本機が対応しているパソコン信号(単位:水平周波数 kHz、垂直周波数 Hz)

信号名	表示解像度	水平周波数	垂直周波数	ビデオクロック	信号名	表示解像度	水平周波数	垂直周波数	ビデオクロック
VGA60	640×480	31.47	59.94	25.18	WVGA60	852 × 480	31.44	59.89	33.54
VGA70	640×400	31.47	70.07	25.18	XGA60	1024 × 768	48.36	60.00	65.00
VGA75	640×480	37.50	75.00	31.50	XGA70	1024 × 768	56.48	70.07	75.00
MAC13	640×480	35.00	66.67	30.24	XGA75	1024 × 768	60.02	75.03	78.75
SVGA60	800×600	37.88	60.32	40.00	XGA85	1024 × 768	68.68	85.00	94.50
SVGA75	800×600	46.88	75.00	49.50	MAC21	1152 × 870	68.68	75.06	100.00
SVGA85	800×600	53.67	85.06	56.25	SXGA60	1280 ×1024	63.98	60.02	108.00
MAC16	832 × 624	49.73	74.55	57.28	WXGA60	1366 × 768	48.39	60.04	86.71

- ●一覧表の信号以外の入力信号は画面が映っても適正な状態で映すことができない場合があります。
- ■WXGA (WVGA) については「PC画面調整 | で「入力解像度 | の設定が必要です。(© 44ページ)

■本機の画面モードによる表示画素数

		- パソコンかにのえも
画面モードが「ノーマル」のとき	画面モードが「フル」のとき	パソコンからの入力
国田に 「カーノ イル」のこと		- 信号は、左記の画素数
1024×768	1266~760 (16:0両西)	一百ケは、江乱ツ凹糸奴
1024 × 700	1366×768(16:9画面)	」に拡大表示されます。

■パソコン入力端子(ミニD-sub15P)の信号名

ピン番号	信号名	ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
1	R	6	GND(アース)	11)	GND(アース)
2	G	7	GND(アース)	12	NC(無接続)
3	В	8	GND(アース)	13	HD
4	GND(アース)	9	NC (無接続)	(14)	VD
(5)	GND(アース)	10	GND(アース)	(15)	NC (無接続)



パソコン入力端子のピン配列

お知らせ

- ●パソコンのモデルによっては、本機と接続できないものもあります。
- ●D-sub15P端子のパソコンと接続する場合は、必要に応じて変換アダプター(市販品)をお使いください。 ※パソコンのミニD-sub15P端子がDOS/Vに対応している機種は、変換アダプターは必要ありません。
- ■MACを接続する場合は、変換アダプター(市販品)の取扱説明書をご覧のうえ接続してください。
- ●ミニD-sub15Pケーブルは確実に取り付けてください。

入力自動スキップ オフ オン

PCスキップ オフ オン

| HDM | 1スキップ | オフ | オン |

●接続するパソコンの取扱説明書もご覧ください。

入力切換ボタンを押したとき PC入力を飛ばす PCスキップ 72ページの手順1~3で「接続機器関連設定」画面を出す 設定する → 初期設定 → 接続機器関連設定 「PCスキップ」を選び、「オン」を選ぶ **オン** … **太** を押したときPC (パソコン) には 切り換わりません。 接続機器関連設定 2/2 **オフ** … **娅** を押したときPC (パソコン)へ モニター出力停止設定 □ 切り換わります。

(丁場出荷時)


(終わったら「元の画」を押す)

93

D端子付きの録画機器の接続 (例)


D端子のない録画機器の接続 (例)


本体背面



D端子


映像出力





ハウリングや映像発振 が気になる場合は、 モニター出力停止設定 をしてください。 (喧声 右ページ)

です古ページ)




|r システム デジタル 音声出力 (光)

•

 (\bullet)

(ullet) (\bullet)



映像/音声

ACA# 0 0 0

例:VHSビデオデッキ背面

例:DVDレコーダー背面

お願い

出力

●ビデオデッキなどの「映像 | と 「音声 | の 入力端子に接続します。

音声出力

●以下の信号を視聴時に出力します。

■モニター出力端子(1組)

- ●本機で受信できる放送 (ハイビジョン放送はアナログ放送 と同程度の画質になります)
- ●ビデオ入力に接続した機器の映像、音声
- ●D端子に接続した機器の音声 (映像信号は出ません)
- ●HDMI入力に接続した機器の音声 (映像信号は出ません)
- ●録画予約の実行中は、そのチャンネル の映像、音声を出力します。

●S2映像出力端子からは、地上アナログ放送およびビデオ 入力の「映像」端子に入力した信号は出力されません。こ れらを録画される場合は、本機のS2映像出力端子を録画 機器に接続しないでください。(デジタル放送時はID-1 信号を重畳したS出力となります)

お知らせ

- ●SDメモリーカードの写真を見ているときは、映像信号は 出力されません。
- ●地上アナログ放送の予約は録画機側のチューナーで録画 されます。
- ●ハイビジョン放送も地上アナログ放送と同程度の画質で出力されます。
- ●接続機器にD端子がなく、コンポーネント(色差)端子のみ の場合は、別売のD端子-ピン映像コード(で 83ページ) で接続できます。

入力端子に接続した 機器に合わせて表示を変える

ビデオ入力 表示書換

72ページの手順1~3で「接続機器関連設定」画面を出す

設定する → 初期設定 → 接続機器関連設定

「接続機器関連設定」画面で 「ビデオ入力表示書換」を選び、「決定」を押す





決定

録画(再生)機器を接続した**ビデオ入力端子を ●▶**を押すたびに切り換わります。 選び、機器に合わせて表示を選ぶ





元の表示 → DVD1 → DVD2 → ブルーレイ ゲーム 表示なし ディスク ← VTR ← チューナー ← CATV

●PC入力時は ▶ を押すたびに切り換わります → パソコン -

※TH-20LX80にはビデオ4はありません。 (終わったら 元の画面を押す)

接続した録画機器 (☞ 左ページ)の モニター出力を停止する

モニター出力

●ハウリング(ブー音) や映像発振の防止 のため

●モニター出力 端子については (『雪左ページ) ロレコー

ダ


などの接続と設定

72ページの手順1~3で「接続機器関連設定」画面を出す

|設定する| ➡ |初期設定 | ➡ |接続機器関連設定

「接続機器関連設定」画面で 「モニター出力停止設定」を選び、「決定」を押す





録画機器を接続したビデオ入力端子を選び、「する」を選ぶ



Eニター出力停止設定										
ビデオ1/D端子	する	しない								
ビデオ2	する	しない								
ビデオ3	する	しない								
ビデオ4	する	しない								
HDMI1	する	しない								
HDMI2	する	しない								



%TH-20LX80にはビデオ4はありません。

(終わったら 元の画面 を押す)


再生専用機器の接続と設定

- → は、信号の流れを示します。
- ●接続コードは別売です(© 83ページ)
- ●音声コードは必ず接続してください。


ビデオカメラ、デジタルカメラなどの接続例 (右側面)

TH-32LX80/TH-26LX80の場合

●TH-20LX80の場合は背面のビデオ入力3をご使用ください。



DVDプレーヤーやビデオなどの接続(例)(背面端子部)





「入力切換」を押したとき 接続のない外部入力を飛ばす

入力自動 スキッブ

●PC入力、HDMI 入力は除きます。

72ページの手順1~3で「接続機器関連設定」画面を出す

正しく動作しません。

設定する → 初期設定 → 接続機器関連設定

「接続機器関連設定」画面で 「入力自動スキップ|を選び、「オン|を選ぶ



接続機器関連設定 2/2 モニター出力停止設定 入力自動スキップ オフ オン オフーオン PCスキップ HDMI1スキップ 「オフ | オン | HDMI2スキップ オフ オン

●接続コード類がしっかり差し 込まれていないと入力切換が

▼ (決定) ▶

を押したとき、 オン · 接続のない入力には切り換わりません。

オフ…接続にかかわらず、 (大力) 棚 を押すごとに、 (工場出荷時) 全ての入力を選択できます。

が知らせ

●接続機器にあった入力切換の表示は、 95ページの「ビデオ入力表示書換」 で変更ができます。

(終わったら 元の画面を押す)

- **■ビデオ入力端子**(背面:ビデオ1~3、右側面:ビデオ4)
- ●ビデオデッキなどの映像と音声の出力端子に 接続します。

S2映像入力端子

- ●「映像」入力端子よりも、色のにじみが少なく、 高画質に再生できます。
- ●再生機器の「S」「S1」「S2」出力端子と接続します。
- ●S端子 : 色のにじみが少ない
- ●S1端子:Sにワイドテレビ対応を追加
- S2端子: S1にワイドクリアビジョン対応を追加
- ●「S2映像」入力端子と「映像」入力端子を両方接続 すると、「S2映像」の画像が優先されます。
- ●「S2映像 | 入力端子に接続するときは、音声入力 端子にも同時に接続してください。

D4映像入力端子


- 「S2映像」入力端子よりも、さらに色のにじみ が少なく高画質に再生できます。
- ●DVDプレーヤーなどの「D1~D4映像」出力の いずれかの端子と接続してください。
- ●ビデオデッキなどの「Y、PB、PRI「Y、CB、CRI「Y」 B-Y、R-Y」などの出力端子とはD端子ピンケー ブル (RP-CVCDG15: 別売品) で接続できます。
- ●対応している信号: 480i、480p、1080i、 720p
- 「D4映像 | 入力端子に接続するときは、音声入力 端子にも同時に接続してください。

お知らせ

- ●ビデオ入力1、2には、「S2映像」入力端子はありません。
- ●ビデオ入力2~4には、「D4映像 | 入力端子はありません。
- ●TH-20LX80にはビデオ入力4はありません。
- ●ビデオ入力端子を同時に接続したときの優先順位は、①D4映像入力 ②S2映像入力 ③映像入力 の順となります。

光デジタル ケーブル対点 オーディオ機器の接続と設定

➡ は、信号の流れを示します。



- ●デジタル音声入力(光)端子を持ち、PCMまたは AAC対応でサンプリングレートコンバーター内蔵 のMDやアンプなどのオーディオ機器。
- ■デジタル音声出力(光)端子について

■接続できるオーディオ機器

- ●デジタル音声出力(光)端子からは、本体スピーカー と同じ音声信号を出力します。 (予約録画実行中を除く)
- ●HDMI入力時のDVDオーディオで暗号化されている 場合は出力されません。
- ●本機のデジタル音声出力(光)端子は、デジタル放送 の信号をそのまま出力していますので、サンプリング レートコンバーターのないオーディオ機器は使用で
- ●オーディオ機器の説明書も、よくお読みください。

録画予約でデジタル音声出力(光)端子から録音中に チャンネルを変えても確実に録音する

デジタル音声 予約録画連動

72ページの手順1~3で「接続機器関連設定」画面を出す |設定する | ⇒ |初期設定 | ⇒ |接続機器関連設定

「デジタル音声予約録画連動」を選び、「する」を選ぶ



デジタル音声出力設定 デジタル音声予約録画連動 する しない



一録画予約実行中は、録画番組の音声を出力。

●右ページの「デジタル放送 | を「PCM | にしてください。 (「自動」にしていると、3ch以上のステレオ放送ではAAC出力になります)

しない 選局中の番組の音声を出力。

(工場出荷時)

(お知らせ)

●デジタル放送の番組によっては、録音できない場合があります。

(終わったら「顽画」を押す)

AAC対応の オーディオ機器を接続したとき

デジタル音声出力設定

72ページの手順1~3で「接続機器関連設定」画面を出す 設定する ⇒ 初期設定 ⇒ 接続機器関連設定

「デジタル音声出力設定」を選び、「決定」を押す



ビデオ入力表示書換 デジタル音声出力設定 デジタル音声予約録画連動 する しない



「AAC」または「自動」を選ぶ



デジタル音声出力設定 デジタル放送 PCM

デジタル放送の視聴時に出力する音声を設定します。

PCM オーディオ機器がAACフォーマットに

(丁場出荷時) 対応していないとき。

AAC AACの番組時は常に「AAC 出力。 (AAC以外の番組のときは「PCMI)

自動 サラウンド・ステレオ番組のときのみ 自動的に「AAC |出力に切り換える。

PCM、AACについては(@~121ページ)

(お知らせ)

- ●「AAC |にすると、字幕放送やデータ放送の効果音が、デジタル音声出力(光)端子から 出力されません。「PCM」にするか、モニター出力の音声端子をご使用ください。
- ●地上アナログ放送や、ビデオ入力端子、D端子に接続した機器を視聴中は、設定とは関係なく 常時「PCM|出力します。
- ●AAC対応の機器を接続する場合「PCM」と「AAC」の入力に対し自動切換機能のあるものを おすすめします。
- ●ビエラリンク(HDMI)以外のHDMI接続で接続した機器の視聴中は、常時「PCM |出力します。
- ●ビエラリンク(HDMI)で接続した場合は、ビエラリンク(HDMI)で接続した機器からの音声が 「AAC」の場合は、本機の光デジタル音声出力端子より「AAC」で出力します。(ビエラリンク (HDMI) Ver.2、Ver.3に対応している機器を接続時のみ。)

■予約実行中の音声出力について

- ●デジタル放送の録画予約実行中は、録画中の番組の音声を出力します。
- ●上記の「デジタル放送 | を「PCM | にしてください。 (「自動」にしていると、3ch以上のステレオ放送ではAAC出力になります)

(終わったら「顽画」を押す)

地上アナログ放送チャンネル一覧表 (市外局番)

- ●チャンネル設定で入力された市外局番は、自動的に以下66地域の中で近い市外局番に変換され、その地域 の各放送局が設定されます。例えば大阪府茨木市(072)を入力すると、一覧表の大阪市(06)の内容が自動 的に設定されます。※一部の地域は自動変換されない場合があります。
- ●お住まいの地域の受信チャンネルが表に記載の都市名(市外局番)に一致しない場合は、ふだんご覧になる 放送局が最も多く含まれる市外局番を入力してください。

■表の見かた



- ·■リモコンボタン リモコンのチャンネルボタンの番号
- ■表示チャンネル テレビ画面に表示されるチャンネルの番号
- ■受信チャンネル


■交信ノドンネル 放送局からの電波を受信するために合わせるチャンネルの番号 (2007年12月現在)

以达问刀值	X U 9 \ L 0	אין כינון שי	同番を入力して		15-2 · · · · · · · · · · · · ·								(2)	307年12月現在)
初苦		ᆂᄸ	1	リモコンホタンと覚	を信チャンネル・表示 st	トャンネル・放送局名	5	6	7	リモコンホタンと	党信ナヤンネル・表示: 	チャンネル・放送局名 10	11	12
都道 府県	都市	市外局番	ᇒᆮᆂᅳ		#= ==	4 ====			/ = ±=	= 5 = ±=	9 == '== '			we'=-
心乐		心田	受信表示 CH CH 放送局名	受信表示: 放送局名	党信·表示 放送局名	受信表示 CH CH 放送局名	受信·表示 放送局名	受信·表示 CH·CH· 放送局	3名 安信·表示: 放送局名	ス 受信・表示: 放送局名 CH·CH· 放送局名	受信表示 放送局名	受信表示 CH CH 放送局名	受信 表示 放送局名	名 安信 表示 放送局名
北海道	札幌	011	1 1 HBC テレビ		3 3 NHK 終合札 榅	17¦17¦TV 北海道	5 ¦ 5 ¦STVテレビ	SIT SIT	011 011	27¦27¦UHBテレヒ		35 35 HTBテレヒ	7 011	12,12,NHK教育札幌
	旭川	0166	1 1 1 1100 7 0 2	2 · 2 · NHK教育札幌		33:33:TV 北海道	1 1	1 1	7 : 7 :STV=1/	ビ 37:37:UHBテレヒ				
	北見	0157		2 2 NHK教育札幌		00 00 1 1 10/19/2			7 17 STVテレ	ビ 59¦59¦UHBテレビ	9 9 NHK総合札崎	現 61,61,HTBテレト	53,53,HBC FL	<u> </u>
	帯広	0155	34:34:HTBテレビ		i i	4 ! 4 !NHK総合札幌	i i	6 ! 6 !HBC 7		32:32:UHB = VE		10:10:STVテレヒ		12:12:NHK教育札幌
	釧路	0154		2 2 NHK教育札幌		29 29 TV 北海道				ビ 41,41,0HBテレヒ	. 9 1 9 NHK総合札帳	現 39 39 HTBテレヒ	<u>: 1 1 1 1 1 HBC テレ</u>	
	室蘭	0143	1 1	2 2 NHK 教育札幌		29,29,TV 北海道	1 1	1 1	7 ¦ 7 ¦STVテレ	ビ 37¦37¦UHBテレヒ	. 9 ¦ 9 ¦NHK総合札帧	風 39¦39¦HTBテレヒ	1 1 1 1 1 HBC テレ	Ľ ! !
	函館	0138	21 21 TV 北海道	27i27iUHBテレビ	35,35,HTBテレビ			6 6 HBC 7	レビー i i	i i	i i	10·10·NHK教育札帧		12:12:STVテレビ
青森		017	1 <u> </u>		3 ¦ 3 ¦NHK総合青森		5 ¦ 5 ¦NHK教育青森			27¦27¦UHBテレヒ		34 34 青森朝日放送		ビ 38,38,青森テレビ
	<u> </u>	0178	1 1	1 1	1 1	31、31、青森朝日放送	1 1		フ ₁ フ ₁ NHK教育青		9 9 NHK総合青森		11:11: 青森放	送 33,33,青森テレビ
岩手	盛岡	019		33¦33¦めんこいテレビ				6 ¦ 6 ¦ IBC 7	ノビ 34 34 ミヤギテレ	ビ 8¦8¦NHK教育盛園		32¦32¦東日本放送		12:12:仙台放送
宮城	仙台	022	1 1 東北放送		3 3 NHK総合仙台		5 · 5 · NHK教育仙台	1 1	32:32:東日本放	达	34:34:ミヤギテレヒ		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12:12:仙台放送送 37:37:秋田テレビ
秋田	秋田	018 0186	1 1 主本 4 字	2 2 NHK教育秋田	1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	31¦31¦秋田朝日放送 59'59'秋田朝日放送	C.C.M.M.t	7 送	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	9 1 9 NHK総合秋日	1 1	Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅳ Ⅳ Ⅲ Ⅳ	
山形	<u>大館</u> 山形	023	1 1 青森放送				30,30,さくらんぼ	6 ¦ 6 ¦秋田が 36,36,テレビュ		8 8 NHK教育秋日 8 8 NHK総合山田		10:10:山形放送		<u> 57,57,秋田テレビ</u> 38,38,山形テレビ
	4 日	0235		1 1	3 ! 3 !NHK総合山形	4 1 4 INTN 教月山ル	24:24:さくらんぼ	6 ! 6 ! NHK教育		22!22!テレビュー山州		「しいし」田形成と	1 1	39!39!山形テレビ
福島		0233		2 · 2 · NHK教育福島		31、31、テレビュー福島					A A NIHK 松合塩目	25.35.福良放送		ビ 12:12:仙台放送
шш		0242	1 1 1 NHK 総合福島	- こ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 1 3 NHK 教育福皇	47.47.テレビュー福島			ノビ 32:32:東日本放	送 37 37 福島中央テレビ	1 34:34:5カギテレル	4141 福島放足		12:12:仙台放送
	いわき	0246		32,32,テレビュー福島		4 · 4 · NHK総合福島		34,34,福島中央		8 · 8 · 福島テレド		10·10·NHK教育福島		36:36:福島放送
茨城	水戸	029		14¦14¦MXテレビ	46 3 NHK教育東京			40, 6, TBS 7				(36,10,テレビ朝日	il ; ;	32,12,テレビ東京
栃木	宇都宮	028	5 1 · 1 · NHK 総合東京	14:14:MXテレビ	49:3 NHK教育東京	53:4 日本テレビ	31,31,とちぎテレビ	55: 6:TBS テ	ノビー・・	57 8 フジテレヒ	ì i	41·10·テレビ朝E	3	44:12:テレビ東京
群馬	前橋	027		14¦14¦MXテレビ	50,3 NHK教育東京	54,4 日本テレビ	48 48 群馬テレビ	56¦ 6 ¦TBS 7	ルビ 40 16 放送大学	学 58¦8¦フジテレヒ	38¦38¦テレヨ			62,12,テレビ東京
埼玉	さいたま	048	1 <u>1 NHK</u> 総合東京	14:14:MXテレビ	3 ! 3 !NHK教育東京	4 4 日本テレビ	16:16:放送大学	6 ! 6 !TBS テ	バ 38¦38¦テ レ i			ご 10:10:テレビ朝E		
千 葉	千 葉	043					16 16 放送大学							玉 12,12,テレビ東京
東京	<u>東京</u>	03	1 1 NHK 総合東京		3 ¦ 3 ¦NHK教育東京					k 8 8 フジテレヒ				
神奈川	横浜	045	1 1 NHK 総合東京	14 _: 14 _: MXテレビ	3 3 NHK教育東京			6 1 6 1 TBS ₹	ノビ 42i42it v	k 8 8 フジテレヒ		10,10,テレビ朝E		12:12:テレビ東京
新潟	新潟	025	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 400 =1 18	21 21 新潟テレビ21	29 29 テレビ新潟	5 ¦ 5 ¦ 新潟放送	00.00	→	8 8 NHK総合新潟	 	35 35 新潟総合テレビ		12 12 NHK教育新潟
富山	金沢	0764 076			3 3 NHK総合富山	3/13/14川テレビ 4	1 1	323271-1			1 1	10·10·NHK教育富L		34:34:富山テレビ
石川 福井	並 バ 福 井	076	1 1 北日本放送		34 ₁ 34 ₁ 畠山テレヒ 3 1 3 1NHK教育福井		1 1	6 · 6 ·MR0 7	レビ 25¦25¦北陸朝日放 レビ - -	区 O O INTRX月並/		33¦33¦テレビ金沢 		<u>37</u> ¦37¦石川テレビ 送 39:39:福井テレビ
山梨	甲府	055	1 1 NHK 総合甲府	 			5 5 山梨放送	37 37 FL/ビ	レニョー・・・ 山梨 6 6 TBS テレ			† ; ; ; 10¦10¦テレビ朝E		12 12 テレビ東京
長野		026		2 · 2 !NHK総合長野		20:20:a b n		30:30:テレビ				图 38 38 長野放送		送 ー ー
	飯田	0265	44,44 a b n			4 4 NHK総合長野		6 6 6 信越放		42,42,テレビ信州	I O NINTERE	40,40,長野放送		
岐阜	岐阜	058	1!1!東海テレビ	1 !	39! 3!NHK総合名古屋		5!5!CBC テレビ	25!25!テレビ	愛知 37:37 岐阜テレ	ビ 33:33!三重テレビ	9 ! 9 !NHK教育名古原	星 !!!	11!11!メ〜テ	レ 35:35:中京テレビ
静岡	静岡	054	1 1	2 · 2 · NHK教育静岡		31、31、静岡第一テレビ		33,33,8507	レビー・・	iii	9 9 NHK総合静岡		11111静岡放	送 35,35,テレビ静岡
	浜 松	053	1 ¦ 1 ¦東海テレビ	30,30,静岡第一テレビ			5 ¦ 5 ¦CBC テレビ		て送 25¦25¦テレビ愛			28,28,あさひテレヒ	,	34,34,テレビ静岡
愛 知	名古屋	052	1 1 東海テレビ		3 · 3 · NHK総合名古屋		5 5 CBC テレビ		ノビ 35:35:中京テレ				1111メ~テ	レ 25,25,テレビ愛知
三重	津	059			31 3 NHK総合名古屋				ノビ 33,33,三重テレ					レ 35,35,中京テレビ
滋賀	<u>大津</u>	077	1 1	28·28·NHK総合大阪		36: 4: 毎日放送			ノビ 34:34:京都テレ					46·46·NHK教育大阪
京都	京都	075	1 1		19,19,テレビ大阪				ノビ 34,34,京都テレ					12,12,NHK教育大阪
<u>大阪</u> 兵庫	大 阪 神 戸	06 078	 		19 _! 19 _! テレビ大阪 36¦36¦サンテレビ	4 4 毋口放达	10101=1,ビナ阪	41, 6 ABC 7	ノビ 34:34:京都テレ	43,8 関西テレビ		47,10 読売テレビ		12:12:NHK教育大阪 45:12:NHK教育大阪
奈良	奈良	0742	1 1		19:19:テレビ大阪	<u>31 4 時口灰达</u> <u>4 4 </u> 毎口放送			ノビ 34!34!京都テレ					
		0742		32: 2: NHK総合大阪		42.4.每日放送		44, 6, ABC 7		46:8 関西テレビ		48:10 読売テレビ		25.12.NHK教育大阪
鳥取	鳥取	0857	1 1 日本海テレビ	. 1		4 4 NHK教育鳥取		1 1		I I		22 22 山陰放送		24 24 山陰中央テレビ
島根	松江	0852	30:30:日本海テレビ		I I	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		6 6 NHK総合	松江	34、34、山陰中央テレビ		10:10:山陰放送		12:12:NHK教育松江
, , , , , ,	浜 田	0855		2 ! 2 !NHK総合松江	54:54:日本海テレビ	! !	5 ¦ 5 ¦山陰放送			58,58,山陰中央テレビ	1 9 1 9 1 NHK教育松江	II		! !
岡山	岡山	086	35:35:0HKテレビ	23,23,テレビせとうち	3 · 3 · NHK教育岡山	i i	5 · 5 · NHK総合岡山	1 1	25,25,瀬戸内海放	送 i i	9 9 西日本放送	<u> </u>	11111山陽放	送
広島	広島	082	31¦31¦テレビ新広島		3	4 4 中国放送			フ フ トフ NHK教育広	島	35,35,広島ホーム	۱ ۱		12 12 広島テレビ
	福山	084	54:54:テレビ新広島	1 1	3 · 3 · NHK教育広島	1 1	5 · 5 · NHK総合広島	1 1	フリフリ中国放送	<u> </u>	57:57:広島ホーム		11:11:広島テレ	
山口	<u> </u>	083					5 5 大分放送		38 38 テレビ山	コ 8 ; 8 ; RKB 毎日放送	9 ; 9 ;NHK総合山口	↓ 10,10,テレビ西日本	<u> </u>	送 35,35,FBSテレビ
徳島	徳島	088		19	3 3 NHK総合徳島			6 6 ABC 7	ノビ 36,36,サンテレ	<u>に 8 8 関西テレヒ</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10:10:読売テレビ	Z 00 00 1 7 7 7 1	38:12:NHK教育徳島
香川	高松	087	19,19,70,005				37 37 NHK総合高松	6 6 ABC 7	ノヒ ろろうろう 瀬戸り海収	达 ひ ひ 関四アレビ	9 9 四日本放送	<u>は I U i I U i 読売ナレと</u>	_ 29:29:山陽放;	送 31,31,0HKテレビ
愛媛	松 山 新居浜	089 0897	23,23,7724635		12:12:広島テレビ	30 30 仏島ホーム	31;31;テレビ新広島	D D NHK	仏山 (20,20,変族朔日ナレ	と 27.27. おいテレビ				送 37¦37¦テレビ愛媛 送 36;36;テレビ愛媛
高知	高知	0888			「こ」こ」仏局ノレし	4 4 NHK 級合高知	ロー・ロー・フレー			8 8 高知放送		38¦38¦テレビ高知 38¦38 テレビ高知	- ・・・・・・・ 山)物成に	<u> </u>
福岡	<u> </u>	092	1 1 1 KRC=1/ビ	36,36,##771/	3 · 3 · NHK総合福岡	4 4 RKR 毎日前洋	19i19iTV0 九州放洪	6 · 6 · NHK教育			9 9 5 レビ西日本		1 1 1 1 1 1 RKK テル	:// :ビ 37:37:FBSテレビ
Щ Ш	北九州	093	T T KDO J D L	2 2 KRC=1/F	35.35.FRSテレビ	36:36:サガテレビ	23¦23¦TVQ九州放送	6 6 NHK		8	3 · 3 ·) VCMU4	10:10:テレビ西日オ	11111 RKK =1	ビ 12,12,NHK教育福岡
佐賀	佐賀	0952	57:57:KBCテレビ	40·40·NHK教育佐智	52:52:FBS71/F	36:36:サガテレビ	14:14:TVQ九州放送	34:34:71/	[本 5 5 長崎放z	关 48·48·RKB 每日放送	38·38·NHK総合佐祉	8 60 60 テレビ西日2	11111RKK 71	ビ 37:37:テレビ長崎
長崎	長崎	095	1 1 NHK教育長崎	57,57,KBCテレビ	3 13 NHK総合長崎	4 4 RKB 毎日放送	5,5,長崎放送	34 34 テレビ	熊本 25,25,長崎国際テレ	ビリタ・ターテレビ西日本	27,27,長崎文化放送	美 11,11,RKK テレド	37,37,テレビ長	崎 22,22,KKTテレビ
熊本	熊本	096	1 ! 1 !KBCテレビ	2 ! 2 !NHK教育熊本	16:16:熊本朝日放送	22!22!KKTテレビ	5!5!長崎放送	34:34!テレビ	熊本 37:37!テレビ長	崎 36:36:サガテレヒ	. 9 ! 9 !NHK総合熊本			ビ 4 ! 4 ! RKB 毎日放送
大分宮崎	大 分	097	1 1 KBCテレビ	i	3 3 NHK総合大分	4 4 RKB 毎日放送	5 5 大分放送	10 10 南海加	(送 36,36,テレビ大	分 37 37 FBSテレヒ	24,24,大分朝日放送	★ 19,19,TVQ九州放送	9 9 ラーテレビ西日	本 12 12 NHK教育大分
宮崎	宮崎	0985	1 1 南日本放送	! !	35,35,テレビ宮崎	! !	!!!	!!!	32:32:鹿児島放	送 8 ¦ 8 ¦ NHK総合宮崎	38,38,鹿児島テレヒ			12¦12¦NHK教育宮崎
	延岡	0982	i	2 2 NHK教育宮崎	i	4 4 NHK総合宮崎		6 6 宮崎加	(送	39,39,テレビ宮崎	i	i i	i i	
鹿児島	鹿児島	099				35 35 テレビ宮崎	5 ¦ 5 ¦ NHK 教育鹿児島	10 10 宮崎カ	7送 32,32,鹿児島放					
沖縄	阿久根	0996	17-17-鹿児島読売	34,34,テレビ熊本	1 1	23,23,鹿児島放送			VE 22,22,KKT=V					ビ 12:12:NHK教育鹿児島
	那覇	098	128,28,琉球朝日放送	2 2 NHK総合沖縄	III i i	II i i			l i i	8 8 沖縄テレヒ	JI i i	10 10 琉球放送		12¦12¦NHK教育沖縄

地上デジタル放送チャンネル一覧表 (地域名)

- ●かんたん設置設定(©〒68ページ)や初期スキャン(©〒75ページ)で選択された地域の、放送局とチャンネル番号の 組み合わせは、下表のようになります。他地域の放送を受信されたときは、下表のようにならない場合があります。
- ●割り当てられた放送が実際に開始される時期は地域により異なります。また放送の開始時は地上アナログ 放送との混信を避けるために、小さい出力で放送されるため受信できるエリアが限定されます。

. –							
お住まい の地域	北海道(札幌)	北海道(函館)	北海道(旭川)	北海道(帯広)	北海道(釧路)	北海道(北見)	北海道(室蘭)
放送局名	3 NHK総合·札幌 2 NHK教育·札幌 1 HBC札幌 5 STV札幌 6 HTB札幌 8 UHB札幌 7 TVH札幌	3 NHK総合·函館 2 NHK教育·函館 1 HBC函館 5 STV函館 6 HTB函館 8 UHB函館 7 TVH函館	3 NHK総合·旭川 2 NHK教育·旭川 1 HBC旭川 5 STV旭川 6 HTB旭川 8 UHB旭川 7 TVH旭川	3 NHK総合·帯広 2 NHK教育·帯広 1 HBC帯広 5 STV帯広 6 HTB帯広 8 UHB帯広 7 TVH帯広	3 NHK総合·釧路 2 NHK教育·釧路 1 HBC釧路 5 STV釧路 6 HTB釧路 8 UHB釧路 7 TVH釧路	3 NHK総合·北見 2 NHK教育·北見 1 HBC北見 5 STV北見 6 HTB北見 8 UHB北見 7 TVH北見	3 NHK総合·室蘭 2 NHK教育·室蘭 1 HBC室蘭 5 STV室蘭 6 HTB室蘭 8 UHB室蘭 7 TVH室蘭
お住まい の地域	宮城	秋田	山形	岩手	福島	青森	東京
放送局名	3 NHK総合・仙台 2 NHK教育・仙台 1 TBCテレビ 8 仙台放送 4 ミヤギテレビ 5 KHB東日本放送	1 NHK総合・秋田 2 NHK教育・秋田 4 ABS秋田放送 8 AKT秋田テレビ 5 AAB秋田朝日放送	1 NHK総合・山形 2 NHK教育・山形 4 YBC山形放送 5 YTS山形テレビ 6 テレピュー山形 8 さくらんぽテレビ	1 NHK総合・盛岡 2 NHK教育・盛岡 6 IBCテレビ 4 テレビ岩手 8 めんこいテレビ 5 岩手朝日テレビ	1 NHK総合・福島 2 NHK教育・福島 8 福島テレビ 4 福島中央元化 5 KFB福島放送 6 7化*1-福島	3 NHK総合・青森 2 NHK教育・青森 1 RAB青森放送 6 ATV青森テレビ 5 青森朝日放送	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテルピジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 9 TOKYO MX 1 2 放送大学
お住まい の地域	神奈川	群馬	茨城	千葉	栃木	埼玉	長野
放送局名	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 プ゚テルピジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 tvk 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フン゙テレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 群馬テレビ 12 放送大学	1 NHK総合・水戸 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フン゙テレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 プラレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 チバテレビ 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテルビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 とちぎテレビ 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フン゙テレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレ玉 12 放送大学	1 NHK総合・長野 2 NHK教育・長野 4 テレビ信州 5 abn 6 SBC信越放送 8 NBS長野放送
お住まい の地域	新潟	山梨	大阪	京都	兵庫	和歌山	奈良
放送局名	1 NHK総合・新潟 2 NHK教育・新潟 6 BSN 8 NST 4 TeNYテレビ新潟 5 新潟テレビ21	1 NHK総合·甲府 2 NHK教育·甲府 4 YBS山梨放送 6 UTY	1 NHK総合·大阪 2 NHK教育·大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 7 テレビ大阪	1 NHK総合·京都 2 NHK教育·大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 5 KBS京都	1 NHK総合・神戸 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 3 サンテレビ	1 NHK総合・和歌山 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 5 テレビ和歌山	1 NHK総合・奈良 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 9 奈良テレビ
お住まい の地域	滋賀	広島	岡山	香川	島根	鳥取	ЩП
放送局名	1 NHK総合·大津 2 NHK教育·大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 1 0 読売テレビ	1 NHK総合·広島 2 NHK教育·広島 3 RCCテレビ 4 広島テレビ 5 広島ホームテルド 8 TSS	1 NHK総合・岡山 2 NHK教育・岡山 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 デルビとうち	1 NHK総合・高松 2 NHK教育・高松 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 デルビせとうち	3 NHK総合・松江 2 NHK教育・松江 8 山陰中央テレビ 6 BSSテレビ 1 日本海テレビ	3 NHK総合:鳥取 2 NHK教育:鳥取 8 山陰中央テレビ 6 BSSテレビ 1 日本海テレビ	1 NHK総合・山口 2 NHK教育・山口 4 KRY山口放送 3 TYSテレピ山口 5 YAB山口朝日



(2007年12日租左)

+)/-) + 1 1						(200)/年12月現在 <i>)</i>
お住まい の地域	愛知	三重	岐阜	石川	静岡	福井	富山
放送局名	3 NHK総合・名古屋 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メーテレ 4 中京テレビ 10 テレビ愛知	3 NHK総合・津 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メーテレ 4 中京テレビ 7 三重テレビ	3 NHK総合・岐阜 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メーテレ 4 中京テレビ 8 岐阜テレビ	1 NHK総合・金沢 2 NHK教育・金沢 4 テレビ金沢 5 北陸朝日放送 6 MRO 8 石川テレビ	1 NHK総合・静岡 2 NHK教育・静岡 6 SBS 8 テレビ静岡 4 静岡第一プル* 5 静岡朝日プル*	1 NHK総合・福井 2 NHK教育・福井 7 FBCテレビ 8 福井テレビ	3 NHK総合・富山 2 NHK教育・富山 1 KNB北日本放送 8 BBT富山テレビ 6 チューリップ* テレヒ*
お住まいの地域	愛媛	徳島	高知	福岡	熊本	長崎	鹿児島
放送局名	1 NHK総合・松山 2 NHK教育・松山 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛	3 NHK総合·徳島 2 NHK教育·徳島 1 四国放送	1 NHK総合・高知 2 NHK教育・高知 4 高知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテレビ	3 NHK総合·福岡 3 NHK総合·北九州 2 NHK教育·福岡 2 NHK教育·北九州 1 KBC九州朝日放送 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送 8 TNC元比*西日本	1 NHK総合・熊本 2 NHK教育・熊本 3 RKK熊本放送 8 TKUテレビ熊本 4 KKTくまもと県民 5 KAB熊本朝日放送	1 NHK総合·長崎 2 NHK教育:長崎 3 NBC長崎放送 8 KTNテレビ長崎 5 NCC長崎文化放送 4 NIB長崎国際テレビ	3 NHK総合・鹿児島 2 NHK教育・鹿児島 1 MBC南日本放送 8 KTS鹿児島元化。 5 KKB鹿児島放送 4 KYT鹿児島讀賣TV
お住まいの地域	宮崎	大分	佐賀	沖縄			
放送 局名	1 NHK総合·宮崎 2 NHK教育·宮崎 6 MRT宮崎放送 3 UMKテレビ宮崎	2 NHK教育·大分 3 OBS大分放送	1 NHK総合・佐賀 2 NHK教育・佐賀 3 STSサが・テルヒ*	1 NHK総合・那覇 2 NHK教育・那覇 3 RBCテレビ 5 QAB琉球朝日放送 8 沖縄テレビ(OTV)			

■物理チャンネル一覧表(物理チャンネルについて © 69ページ)

		東京			愛知	大阪			
物理 CH	物理 表示 放送局名		物理 表示 放送局名		物理 CH	表示 CH	放送局名		
2 7	1	NHK総合·東京	2 0	3	NHK総合·名古屋	2 4	1	NHK総合·大阪	
2 6	2	NHK教育·東京	1 3	2	NHK教育·名古屋	1 3	2	NHK教育·大阪	
2 5	4	日本テレビ	2 1	1	東海テレビ	1 6	4	MBS毎日放送	
2 2	6	TBS	1 8	5	CBC	1 5	6	ABCテレビ	
2 1	8	フシ゛テレヒ゛シ゛ョン	2 2	6	メ〜テレ	1 7	8	関西テレビ	
2 4	5	テレビ朝日	19	4	中京テレビ	1 4	1 0	読売テレビ	
2 3	7	テレビ東京	2 3	1 0	テレビ愛知	1 8	7	テレビ大阪	
2 0	9	TOKYO MX							
2 8	1 2	放送大学							

		富山			次城				
物理 表示 放送局名			物理 CH	表示 CH	放送局名	物理 CH	表示 CH	放送局名	
2 7	3	NHK総合·富山	2 0	1	NHK総合·水戸	2 9	3	NHK総合・岐阜	
2 4	2	NHK教育·富山	1 3	2	NHK教育·東京	3 0	8	岐阜テレビ	
2 8	1	KNB北日本放送							

		兵庫	神奈川					
物理 CH	表示 CH	放送局名	物理 CH	表示 CH	放送局名			
2 2	1	NHK総合·神戸	18	3	tvk			
2 6	3	サンテレビ						

- ●お住まいの場所によっては、中継局を経由するために、本表の物理チャンネルと異なる場合があります。
- ●掲載外の地域については、販売店にご相談ください。

地上アナログ放送放送局コード一覧表

●地上アナログ放送の設定(©で66、73ページ)で「放送局名」を変更するときに、 下表の放送局コード(4桁の数字)を直接入力することもできます。

(2007年12月現在)

1点形は 1点の 1.0 1	ţ	也区	放送局名	放送局コード	t	也区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード
大田 1987				0336							6224
169章 169章				0346	Шэ	₹		0549		NHK教育高松	6234
出海道				0257				3920	香川	而口木放送	0265
世界子レビ	コレ治	元''		0261				3030			1560
中部テレビ	JU/P	妲		0201				1201			F060
1872年 1873 1873 1874				0203	静田	3		1291	/士 白		3900
おいた 日本語				0291	133 1	-			徳島		5978
南森 古				02/3				5153			1/93
特殊			NHK総合青森				静岡第一テレビ	4895		NHK総合松山	6480
南京子レビ				0602	一中立	7	NHK総合名古屋	4176		NHK教育松山	6490
南京子レビ	吉森	*		0513	一十二)			TT 150		1290
対照	-344	1		10294				1281	変媛		1317
NHK総合地面 1360 中部 愛知 メーテレ 5643 東京レビ 1871 NHK総音画型 6746 NHK教育国 1370 中			主杰胡口が送	1386				1020			05/1
秋田 1970 1571				1000	中立	7 (惡和)		FG42			1000
秋田 秋田 秋田 秋田 秋田 秋田 秋田 秋田)(发和)					4009
秋田野上ビ		_		13/0				15/1			6/36
新田朝日放送	秋出	Ⅎ		0267						NHK教育高知	6/46
おけん 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日			秋田テレビ	0293	中	岐阜	岐阜テレビ	1061	高知	高知さんさん	0296
別・			秋田朝日放送	4383	部	三重	三重テレビ	1313			1574
田子レビ			NHK総合感岡	0848				3152		高知放送	0776
日子 テレビ岩手 0547 1025 2049 1028 2050				0858				3162			6992
日子 テレビ岩手 0547 1025 2049 1028 2050				0036				1610			7002
10.2 10.2	岩手	€		102/0	一曲山	1					7002
Mont				0547				1025	+= m		2049
NHK数合山形 1616				0262				0802	備岡		1028
NHK教育山形 1626 カード 2026 カード 2026 カード 2028 カード 2029 カー			めんこいテレビ				NHK総合金沢				0521
NHK教育山形 1626 カード 2026 カード 2026 カード 2028 カード 2029 カー			NHK総合山形	1616			NHK教育金沢	3418		FBSテレビ	1573
世形				1626				0805		TVQ九州放送	0531
出版		,	山形放送	0266	石川			0801			7760
デレビュー山形 0292 MROテレビ 0774 MRY ME	山北		さくらんげ	0286				1377	佐智		
山形彩台組台 104				0200				0774	匹貝		0004
国				0292				0774			0500
国			川形テレビ					3004			8528
宮城 東北放送 0769 1144 1148 1159 11820 1820					福士	t					8538
京城 東上水波 0268 1872 10546 東日本放送 0268 1872 1058 10516 1050			NHK教育仙台		1Ш/	ı	福井放送	1035	曲旧自	南日本放送	2305
出合放送		.t,	東北放送	0769			福井テレビ	0295	此儿田	鹿児島テレビ	1830
京北 13 10 10 10 10 10 10 10	一百兆	K.		0268			NHK総合大阪	4432			0800
東日本放送				0546							1310
福島				<u> </u>				0516			8272
福島 1882				1972		- 					8282
福島				1000				0530	宮崎		1546
福島中央テレビ 4641 テレビ大阪 0523 京都、部子レビ 1058 京都、京都テレビ 1058 京都、京都テレビ 1058 京都、京都テレビ 1058 京都、京都テレビ 1058 京都、京都テレビ 0548 奈良 奈良・デレビル分 1060 大分朝日放送 0280 大分前日放送 0280 大分放送 1541 大分成送 1541 大分前足 1541 大分成送 1541 大分前足 1541 大分前足 1541 大分前足 1541 大分前足 1541 大分前足 1541 大分成送 1541 大分前足 1541 大分前足 1541 大分成送 1541 大分成送 1541 大分成送 1541 大分成送 1541 大分成送 1541 大分成送 1541 大分前足 1541 大成式				1002	88			0520			1346
横島中央ナレビ	福阜	₫.		0803	関			0//8			
横島テレビ 0523		U	福島中央テレビ		凸		テレビ大阪	02/5		NHK総合大分	
RHK総合東京 2128 RHK教育東京 2138 AHK教育東京 2138 AHK教育 20260 AHK			テレビユー福島	0543		京都	京都テレビ	1058			8026
RHK総合東京 2128 RHK教育東京 2138 AHK教育東京 2138 AHK教育 20260 AHK			福島テレビ	0523		兵庫	サンテレビ	0548	大分	テレビ大分	1060
東京			NHK総合東京	2128		奈良		0311			0280
東京				2138				5150			1541
東京 TBSテレビ 0264				0260				0708			
関東								6700			
大学 - 1		東京		10010							7014
東				0264				5210	能太		
テレビ東京	関		テレビ朝日	0522		_	山陽放送		711C-T		
埼玉 テレ玉 0806 下葉 チバテレビ 0302 神奈川 tvk 4394 本部川 tvk 4394 本部川 tvk 4394 本部川 tvk 4631 本とちぎテレビ 4631 本とちぎテレビ 4631 本とちぎテレビ 4631 本語 2384 NHK総合新潟 2394 新潟放送 0517 新潟総合テレビ 5155 テレビ新協 0285 新潟テレビ21 0533 NHK総合長野 2640 NHK総合長野 2650 長野放送 1062 由版	東		テレビ東京	0524			OHKテレビ	1827		KKTテレビ	
埼玉 テレ玉 0806 下葉 チバテレビ 0302 神奈川 tvk 4394 本部川 tvk 4394 本部川 tvk 4394 本部川 tvk 4631 本とちぎテレビ 4631 本とちぎテレビ 4631 本とちぎテレビ 4631 本語 2384 NHK総合新潟 2394 新潟放送 0517 新潟総合テレビ 5155 テレビ新協 0285 新潟テレビ21 0533 NHK総合長野 2640 NHK総合長野 2650 長野放送 1062 由版			MXテレビ	0270			テレビせとうち	4375		テレビ熊本	1570
千葉		埼玉									
本奈川 tvk				10302				5466			
大田		カム!!!		1301				10700			5115
### は		141年		1004	広島	=			長崎		1605
NHK総合新潟 2384				10004				15,50			4033
NHK教育新潟 2394 新潟放送 0517 新潟総合テレビ 5155 テレビ新潟 0285 万レビ新潟 0285 新潟テレビ21 0533 山陰放送 1034 NHK総合県野 2640 NHK教育長野 2650 長野放送 1062 abn 4628 テレビ信州 0542 信越放送 0779 NHK総合甲府 2896 NHK総合甲府 2896 NHK総合甲所 2896 NHK総合用の 4688 NHK教育馬取 4698 日本海テレビ 5633 山陰放送 1034 小規・教育・神縄 18794 京球放送 1802 京球朝日放送 0540 京球前日放送 0540 京球朝日放送 0540 京球朝日放送 0540 京球朝日放送 0540 京球朝日放送 0540 京球朝日放送 1802 京球朝日放送 0540 京球前日 0074 京球朝日 0074 京球前日 0074 京球前日 0075 京球		栃木						5151			1829
新潟放送 0517 新潟総合テレビ 5155 テレビ新潟 0285 新潟テレビ21 0533 NHK総合長野 2640 NHK教育長野 2650 長野放送 1062 abn 4628 テレビ信州 0542 信越放送 0779 NHK総合甲府 2896			NHK総合新潟				広島ホーム			長崎放送	
新潟放送 0517 新潟総合テレビ 5155 テレビ新潟 0285 新潟テレビ21 0533 NHK総合長野 2640 NHK教育長野 2650 長野放送 1062 abn 4628 テレビ信州 0542 信越放送 0779 NHK総合甲府 2896			NHK教育新潟	2394			NHK総合鳥取	4688		NHK総合沖縄	8784
新潟総合テレビ 5155	+r`E	=		0517	_ 	7		4698			8794
長野 1085 新潟テレビ21 0533 NHK総合長野 2640 NHK教育長野 2650 長野放送 1062 abn 4628 テレビ信州 0542 信越放送 0779 島根 NHK総合松江 4944 NHK教育松江 4954 山陰中央テレビ 5410 NHK総合山口 5712 NHK教育山口 5722 山口放送 2059 テレビ山口 1318 山口朝日放送 4380 金国 0074 衛星第1 0074 衛星第2 0076 WOWOW 0073 放送大学 0272 ハイビジョン 0075 108 108 NHK総合山口 5712 NHK教育山口 5722 山口放送 2059 テレビ山口 1318 山口朝日放送 4380	新冻	บ			局即	X		5633	沖縄		
長野 新潟テレビ21 0533 NHK総合長野 2640 NHK教育長野 2650 長野放送 1062 abn 4628 テレビ信州 0542 信越放送 0779 島根 NHK総合松江 4944 NHK教育松江 4954 山陰中央テレビ 5410 NHK総合山口 5712 NHK教育山口 5722 山口放送 2059 テレビ山口 1318 山口朝日放送 4380 本国 沖縄テレビ 1032 衛星第1 0074 衛星第2 0076 WOWOW 0073 放送大学 0272 ハイビジョン 0075				0100				1034	711111111111111111111111111111111111111		05/10
長野 NHK総合長野 2640 NHK教育長野 2650 長野放送 1062 abn 4628 テレビ信州 0542 信越放送 0779 NHK総合申府 2896 NHK教育松江 4954 山陰中央テレビ 5410 第星第1 0074 衛星第2 0076 WOWOW 0073 放送大学 0272 山口放送 2059 テレビ山口 1318 山口朝日放送 4380				0500							
NHK教育長野 2650 山陰中央テレビ 5410 有星第2 0076 1062 1062 NHK総合山口 5712 2570 257					⊢	9					
長野放送 1062 abn 4628 プレビ信州 0542 山口 MHK総合山口 5712 全国 WOWOW 0073 放送大学 0272 山口放送 2059 プレビ山口 1318 山口朝日放送 4380 MHK総合甲府 2896 ステレビ山口 1318 山口朝日放送 4380 MHK総合甲府 2896 ステレビ山口 1318 山口朝日放送 4380 MHK総合甲戸 2896 MHK総合山口 5712 全国 WOWOW 0073 放送大学 0272 0075 MHK総合甲戸 1318 MHK M			NHK総合長野	2040	局性	7					
Abn 4628				2650							
Abn 4628	■■	₹,	長野放送	1062			NHK総合山口	5712	全国		0073
テレビ信州 0542 山口 山口放送 2059 信越放送 0779 山利 山口朝日放送 4380	区主	J		4628				5722			0272
信越放送 0779 テレビ山口 1318 1144				0542]		2059			0075
NHK総合甲府 2896								1318		1/1/2/2/	, 50/0
山梨 NHK教育甲府 2906 ロロ射ロ放送 4300								1000			
NHK教育甲桁 とSUO	山季	Á		2000			山口州口以达	1400U			
			INMK教育甲桁	1 2300							

Gガイド地域一覧表

- ●「Gガイド地域設定」(©電 76ページ)で、お住まいの地域を選んだときに地上 アナログ放送の番組表に表示される放送局は、下表の通りに決められています。
- ●選んだ地域に登録されていない放送局は、実際に受信できる場合でも 番組表に表示されません。

	-女小C116							(2007年	12月現在)
札幌 小樽 旭川 名寄 稚内 室蘭 苫小牧 函館 釧路	帯広 網走 北見	青森 八戸 むつ	盛岡 釜石 二戸	仙台 石巻 気仙沼	秋田 大館 大曲	山形 鶴岡 米沢	福島 いわき 会津若松	水戸 日立	宇都宮 矢板
HBC テレビ NHK 総合札幌 STV テレビ UHB テレビ HTB テレビ TV 北海道 NHK 教育札幌	UHB テレビ NHK 総合札幌 HBC テレビ HTB テレビ STV テレビ NHK 教育札幌	青森放送 NHK 総合青森 青森朝日放送 NHK 教育青森 青森テレビ	NHK 総合盛岡 IBC テレビ NHK 教育盛岡 テレビ岩手 IAT テレビ めんこいテレビ	東北放送 NHK 総合仙台 NHK 教育仙台 東日本放送 ミヤギテレビ 仙台放送	NHK 教育秋田 秋田朝日放送 NHK 総合秋田 秋田放送 秋田テレビ	NHK 教育山形 テレビュー山形 NHK 総合山形 山形放送 さくらんぼ 山形テレビ	NHK 教育福島 テレビュー福島 福島中央テレビ NHK 総合福島 福島放送 福島テレビ	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ東 テレビ東京 MX テレビ チバテレビ	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ東京 とちぎテレビ MX テレビ
前橋 桐生	さいたま	熊谷 秩父	千葉	銚子	横浜 平塚秦野 小田原	23区 八王子 多摩	新潟 上越	甲府	長野 松本 飯田 岡谷・諏訪
NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テテレン TBS デテレン デレー アレン アレー アレー アレー アレー アレー アレー アレー アレー アレー アレー	NHK 総合東京 MX テレビ NHK 教育東ビ 日本テレビ京 TBS テレビ フジテレビ玉 テレビ玉 テレビ テレビ テレビ テレビ テレビ テレビ	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ テレビ玉 テレビ東京	NHK 総合東京 MX テレビ NHK 教育東ビ TBS テレビ フジデビリア テレビ テレビ テレビ アレビ アレビ アレビ アレビ アレビ オバビ な tvk	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テテレビ TBS テテレビ テレビ テレビ テレビ テレビ テレビ テレビ テレビ テレビ テレビ	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジデレビ朝日 tvk テレビ東京 MX テレビ	NHK 総合東京 MX テレビ NHK 教育レビ TBS テテ フジテレビ マンジャ tvk テレビテ 朝レビ テレビ サレビ東京	新潟テレビ21 テレビ新潟 新潟放送 NHK 総合新潟 新潟総合テレビ NHK 教育新潟	NHK 総合甲府 NHK 教育甲府 山梨放送 テレビ山梨	NHK 総合長野 abn テレビ信州 長野放送 NHK 教育長野 信越放送
富山高岡	金沢 七尾	福井 敦賀	岐阜 高山 中津川 名古屋 豊橋 豊田	静岡 浜松 富士 三島・沼津 島田 藤枝	津 伊勢 名張	京都 舞鶴福知山 大阪	奈良 五條	神戸 神戸灘 川西 三木 姫路 明石	大津 彦根
北日本放送 NHK 総合富山 富山テレビ NHK 教育富山 チューリップ	石川テレビ NHK 総合金沢 MRO テレビ NHK 教育金沢 テレビ金沢 北陸朝日放送	NHK 教育福井 NHK 総合福井 福井放送 福井テレビ	東海テレビ NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレゼ NHK 教テレビ は阜テレ テレビデ テレビデ テレビデ	NHK 教育静岡 静岡第一テレビ あさひテレビ テレビ静岡 NHK 総合静岡 静岡放送	東海テレビ NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 三重テレビ メ〜テレ テレビ愛知	NHK 総合大阪 京都レビ 毎日レビテン BDでデアレビ 関西テアレビ 読売すり NHK サンテレビ サンデ	NHK 総合大阪 奈良日 レビ テレ ABC テアレン 関西 ファーフ リカー 関西 ファーフ リカー 説売 教 アーレ で いーK 都 アーレ ビ 版 京か アーレ ビ 版	NHK 総合大阪 サンテレビ 毎日で送 ABC テレビ 関西テテレビ 読売テレビで テレビ大阪 NHK 教育大阪	NHK 総合大阪 毎日放送 ABC テレビ 京都テレビ 関西テテレビ 読売テレビ びわ湖 NHK 教育大阪
和歌山 海南・田辺	鳥取	松江 浜田	岡山 津山 笠岡	広島 福山 尾道 呉	山口 下関宇部 岩国	徳島	高松 丸亀	高知	松山 新居浜 今治 宇和島
NHK 総合大阪 テレビ和歌山 毎日放送 ABC テレビ 関西テレビ 読売テレビ NHK 教育大阪	日本海テレビ NHK 総合鳥取 NHK 教育鳥取 山陰中央テレビ 山陰放送	日本海テレビ NHK 総合松江 NHK 教育松江 山陰中央テレビ 山陰放送	テレビせとうち NHK 教育岡山 NHK 総合岡山 瀬戸内海放送 OHK テレビ 西日本放送 山陽放送	テレビ新広島 NHK 総合広島 中国放送 NHK 教育広島 広島ホーム 広島テレビ	NHK 教育山口 山口朝日放送 テレビ山口 NHK 総合山口 山口放送	四国放送 NHK 総合徳島 毎日放送 ABC テレビ 関西テレビ NHK 教育徳島	テレビせとうち NHK 教育高松 NHK 総合高松 瀬戸内海放送 OHK テレビ 西日本放送 山陽放送	NHK 総合高知 NHK 教育高知 高知放送 テレビ高知 高知さんさん	NHK 教育松山 あいテレビ NHK 総合松山 テレビ愛媛 愛媛朝日テレビ 南海放送
福岡 久留米 大牟田 北九州 行橋	佐賀1	佐賀2	熊本	大分 中津	長崎 佐世保 諫早	鹿児島 阿久根 鹿屋	宮崎 延岡	沖縄	
KBC テレビ NHK 総合福岡 RKB 毎日放送 NHK 教育福岡 テレビ西日本 TVQ九州放送 FBS テレビ	NHK 教育佐賀 KBC テレビ RKB 毎日放送 TVQ九州放送 サガテレビ NHK 総合佐賀 FBS テレビ	NHK 教育佐賀 KBC テレビ TVQ九州放送 サガテレビ NHK 総合佐賀 FBS テレビ RKK テレビ	NHK 教育熊本 熊本朝日放送 KKT テレビ テレビ熊本 NHK 総合熊本 RKK テレビ	NHK 総合大分 大分放送 テレビ大分 大分朝日放送 NHK 教育大分	NHK 教育長崎 NHK 総合長崎 長崎放送 長崎国際テレビ 長崎文化放送 テレビ長崎	南日本放送 NHK 総合鹿児島 NHK 教育鹿児島 鹿児島放送 鹿児島テレビ 鹿児島読売	テレビ宮崎 NHK 総合宮崎 宮崎放送 NHK 教育宮崎	NHK 総合沖縄 琉球朝日放送 沖縄テレビ 琉球放送 NHK 教育沖縄	

- ●本機はアイコン(機能表示のシンボルマーク)によって、表示画面の情報をお知らせします。
- ●放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。

番組内容画面

デジタルテレビ放送 (映像+音声)の番組。

データ放送の番組。

デジタル放送で、番組内容に関連した データ放送を行っている番組。

ラジオ放送番組で、番組内容に関連した データ放送を行っている番組。

映像や音声、データのいずれかを 信号切り換えができる番組。

モノラル音声の番組。

ステレオ放送の番組。

DVDレコーダーなどのデジタル録画機器 でコピー禁止の番組。(録画できません)

アナログコピーガードが、かかっている 番組。(アナログで録画できません)

DVDレコーダーなどのデジタル録画機 器で1回だけコピー可能な番組。 (録画後ダビングできません)

モニター出力端子から映像や音声信号 を出力しない番組。(録画できません)

ラジオ放送の番組。

デジタル放送で、番組とは別の データ放送を行っている番組。

ラジオ放送で、番組とは別の データ放送を行っている番組。

番組の映像信号情報。

上:画面の横縦比(16:9、4:3) 下:信号方式(1080i、720p、480p、480i)

二重音声信号で、 「主+副」音声の番組

5.1 chなどのサラウンド放送 の番組。

有料のデータを含む番組。

マルチビュー放送の番組。

番組の中に字幕(日本語/英語)の 情報が含まれている番組。

視聴年齢制限がある番組。 (表示される年齢は4~20才まであります)

お知らせ)

●「デジタル1COPY」のアイコンが出ない番組でも、録画機器によってはダビングができない場合が あります。

地上デジタル放送の番組表

●地上デジタル放送の番組表では、番組表の番組欄や番組内容画面でアイコンが表示されることが

アイコンの説明を見たいときは、地上デジタル放送の番組表が表示されているときに、

を押して「アイコン一覧」を選択してください。

※すべてのアイコンの説明が表示されるわけではありません。

下記のようなアイコンが表示 されることがあります。









予約一覧画面

上記以外の機器で

放送開始時間を変更して


予約が実行される番組。

探して毎回予約

で予約した番組。

かっていないとき。

録画予約した番組 (下:録画機器、方式)



見る見るだけ予約 した番組。

お客様の操作や録画機器の状態に より録画が取り消されたときに表示。

番組追従を実行中。

(時間確認中)

予約実行の途中中断、時間の変更、指定の 信号で録画できない、録画機器が正しく おしらせ 動作していない場合。

ビエラリンク(HDMI)などによるタイマー 予約を、録画機器に送信済みの番組。

この予約は実行できません。 (受信チャンネルが変更になったときなど)

予約時間が重なっていた場合の、

探して毎回予約で次回の放送がまだ見つ

毎日

毎週

毎週、毎日、 曜日指定で

番組追従でリレーが実行されたリレー先 の予約。(🖙 34ページ)

9日以上先の番組。

予約時間が終了した予約。

優先順位が低い予約。

現在、実行中の予約。

番組ジャンル

●番組をジャンル別に検索するときに選ぶ。(© 24ページ)



映画





ニュース・報道

アニメ・漫画



趣味·教育



スポーツ



ワイドショー

バラエティ



ドキュメンタリー



福祉

その他の画面



メール一覧画面で、お客様がまだ 読まれていないメール。(未読メール)



メール一覧画面で、お客様が既に 読まれたメール。(既読メール)



番組表で予約された番組



探して毎回予約で予約された番組



おすすめアイコン

ア

 \Box

ン

覧

こんなときは	ここを確かめてください	詳しい解説を見る
テレビの上部や 液晶パネル面の 温度が高い	●本体天面や液晶パネル面の温度が高くなりますが、 性能・品質には問題ありません。 (本体の通風孔はふさがないように、ご使用ください。)	_
画面を指で押すと 液晶パネルが動く カタカタ音がする	●液晶パネルに力が加わらないように遊びを設けています。 パネルを指で押したときに若干動いたり、カタカタと音が出ることがありますが、故障ではありません。	
映像が揺れる 映像が不鮮明 色模様が出る 色が消える	●アンテナやアンテナ線が劣化または破損、断線をしていませんか?●アンテナ線は正しく接続されていますか?	— で 60~61ページ
「セルフワイド」の とき画面のサイズが ときどき変わる	セルフワイドは、映像の明るい部分などを検出して自動で画面サイズを拡大する機能です。 映像によっては下記のような動作をすることがあります。 ●最初暗いシーンのときは、しばらく自動拡大しないことがあります。 ●4:3映像でも上下が暗いシーンでは、自動拡大することがあります。 →気になる場合は手動で画面モードを設定してください。	ガイド ? + 3 2 2 2 2 2 3 (テレビを見ているときに押す)
DVDレコーダーなど の録画機器で選局する と、一瞬黒い帯が出る	●チャンネルを切り換えたときに発生するノイズによるものです。	_
画面の上下に映像のない部分ができる	●16:9より横長の映像ソフト(シネマビジョンサイズのソフトなど)のときは、画面の下や上下に映像のない部分ができることがあります。	_
ズームやジャストにする と画面の上下が欠ける	●画面の位置調整がずれていませんか?→画面の位置を調整してください。	ガイド ? + 3
チャンネル番号が 画面から消えない	●「画面表示」ボタンで、画面表示が出る状態にしていませんか? → 再度、「画面表示」ボタンを押してください。ビデオ 入力を選んでいるときは、ビデオの映像が無いと 消えません。	☞ 20ページ
チャンネルを切り換 えたとき、一瞬画面 が暗くなる	●チャンネルを切り換えたときに発生するノイズを 見えにくくするために、一瞬画面を暗くしています。	_
地上アナログ放送で 画面にはん点が 出たり、画面が 揺れる	●自動車や電車、高圧線、ネオンなどからの影響 (妨害電波や誘導電磁波)を受けていませんか?	_
	テ液温 画液力 映映色色 「とと Dのと 画な ズと チ画 チえが 地画出 で	テレビの上部や 液晶パネル面の 温度が高い 性能・品質には問題ありません。 (本体の通風孔はふさがないように、ご使用ください。) 画面を指で押すと 液晶パネルに力が加わらないように遊びを設けています。 パネルを指で押したときに若干動いたり、カタカタ と音が出ることがありますが、故障ではありません。 (から と音が出る とがありますが、故障ではありません。) アンテナやアンテナ線が劣化または破損、断線をしていませんか? アンテナ線は正しく接続されていますか? セルフワイド」のとき画面のサイズがときどき変わる セルフワイドは、映像の明るい部分などを検出して自動で画面サイズを拡大する機能です。 映像によっては下記のような動作をすることがあります。 最初暗いシーンのときは、しばらく自動拡大しないことがあります。 4:3映像でも上下が暗いシーンでは、自動拡大することがあります。 4:3映像でも上下が暗いシーンでは、自動拡大することがあります。 4:3映像でも上下が暗いシーンでは、自動拡大することがあります。 スになる場合は手動で画面モードを設定してください。 から は、一瞬黒い帯が出る まものです。 16:9より横長の映像ソフト(シネマビジョンサイズのソフトなど)のときは、画面の下や上下に映像のない部分ができることがあります。 ブートに映像のない部分ができることがあります。 「画面表示が出る大き、画面の上下が欠ける ・ 一両度、「画面表示が出る大勝にしていませんか? ・ 一角度、「画面表示が出る大勝にしていませんか? ・ 一角度、「画面表示が出る大勝にしていませんか? ・ カを選んでいるときは、ビデオの映像が無いと消えません。

	こんなときは	ここを確かめてください	詳しい解説を見る
地上	映像や音声が出ない (または、ときどき) 出なくなる 映像が静止する (または、ときどき) 静止する	●UHFアンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか?またはアンテナ線の劣化などはありませんか?→「受信設定」の「地上デジタル」で、アンテナレベルが受信可能レベル(44以上が目安)に達しているかご確認ください。アンテナレベルの確認は、「サブメニュー」ボタンからでも可能です。(アンテナ入力レベルはチャンネルによって異なります。またアンテナシステムの条件などにより変動する場合がありますので十分な余裕を取る事をおすすめします)	© 77ページ
ーデジタル放送のとき	地上デジタル放送が受信できない	 ●お住まいの場所は、地上デジタル放送の放送エリアですか? →地上デジタル放送は、現在の地上アナログ放送との混信を避けるために当初は非常に小さい出力電波で開始されるため受信エリアが限られます。また、受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できない場合があります。 ●UHFアンテナは地上デジタル放送の送信局に向いていますか? →現在の地上アナログ放送の送信局と方向が違う地域があります。 ●地上デジタル放送が受信できるUHFアンテナをご使用ですか? →従来のアナログ放送用のUHFアンテナは、視聴地域の特定チャンネルに対応している場合があり、地上デジタル放送用のUHFアンテナやデジタル対応のブースターおよび混合器などが必要な場合があります。 	

故障かな!?(つづき)

	こんなときは	ここを確かめてください	詳しい解説を見る
デジタル(共通)放送の	映像も音も出ない	●B-CASカードは正しく挿入されていますか?	☞ 62ページ
	電話機にノイズ (雑音)が入る 電話回線につないで いるとき電話機や ファクシミリの 呼び出し音が鳴る	 ●一部の電話機やファクシミリでは、使用する モジュラー分配器の種類によってこのような症状が 出ることがあります。 →市販の自動転換器 (パソコン対応用) や、電話回線用 ノイズフィルター (雑音防止器) で症状が改善される 場合があります。詳しくはご使用の電話機やファク シミリなどのメーカーへご相談ください。 	
	IP電話回線使用時に つながらない	●NTTの電話回線に切り換えると接続できる場合があります。切り換えの方法についてはIP電話回線業者にお問い合わせください。	
	字幕や文字スーパーが出ない	 「字幕の設定」の「字幕」や「文字スーパー」が「オフ」に設定されていませんか? →「オン」にしてください。 「字幕や文字スーパーのある番組を選局していますか? →字幕は「字幕」のアイコンが表示されている番組で表示されます。 	☞ 46ページ ☞ 106ページ
とき	「画面モード」ボタンを 押しても、 サイドカットの切り 換えができない	 ●予約録画の実行中ではありませんか? →予約録画実行中はサイドカットの切り換えが制限されます。 ・録画予約のとき「その他の設定」のサイドカットの項目が「する」の場合はサイドカットを解除することができません。 ・録画予約のとき「その他の設定」のサイドカットの項目が「しない」の場合は「フル」固定になりサイドカットにはできません。 	ガイド ? + 2 恋 9

アク	
Ĺ	
ヒラ	
のト	
き	

アクトビラが 動かない、 つながらない

●ADSLなどのブロードバンド環境が必要です。詳細は、別冊の取扱説明書「ネットワーク編」をご覧ください。

※アクトビラの最新情報は、当社ホームページでもご紹介しております。http://panasonic.jp/support/actvila/(2007年12月現在)

	こんなときは	ここを確かめてください	詳しい解説を見る
Sロメモリーカード再生のとき	写真が再生できない	 パソコンなどで編集した写真データですか? →ご使用の編集ソフトによっては、正しく再生できない場合があります。 写真データの画素数は最小160×120画素~最大約1200万画素の範囲ですか? 当社製のSDメモリーカードをお使いですか? → 当社製以外のSDメモリーカードは動作確認しておりません。 	☞ 48ページ ☞ 48ページ ☞ 48ページ
	Irシステムで 録画機器の録画予約 ができない	■Irシステムケーブルは正しく接続されていますか?●「Ir システムの設定」は正しいですか?●録画機器は正しく準備できていますか?→録画機器の電源や、記録用ディスク、ビデオテープなどは必ず確認してください。	☞ 91ページ ☞ 92ページ ☞ 36ページ
録画、予約	予約が実行されない	●予約をして、電源が「切」になっていませんか?→見るだけ予約をした場合、電源を「切」にしていると予約が実行されません。→録画予約をした場合、本体の電源を「切」にしていると予約が実行されません。	
のとき	DVDレコーダーで 番組タイトルが正し く表示されない	 対応機種は90ページをご覧ください。 番組タイトルに№、□、因などの外字が含まれていると、DVDレコーダーでは表示されません。 時間指定予約で「毎日」などのくり返しのタイマー予約をされた場合には予約設定時に初回の番組タイトルを送ります。(くり返しの2回目以後の番組タイトルは送りません) 送られる番組タイトルは1分を越える予約番組の最初の番組タイトル1つだけです。 	

112

●故障かな!?

故障かな!?(つづき)

	こんなときは	ここを確かめてください	詳しい解説を見る
番組表につ	番組表が出ない、または8日分表示されない	 ●地上アナログ放送の番組表を見るためには、衛星アンテナの接続が必要です。ケーブルTV (CATV) でBSデジタル放送を見ている場合は使用できません。 ●お買い上げ直後や本体の電源を切って1週間以上経過した場合は、番組データがありません。 →番組データの取得は、リモコンで電源「切」または外部入力の視聴中に行われます。最大約4時間かかります。(2007年12月現在)※次の場合、番組データを受信できませんので、ご注意ください。(本体の電源を切っているとき、テレビ放送を見ているとき、デジタル放送の電波状態がよくないとき) 	
て	地上アナログ放送で 番組表に表示され ない放送局がある	 正しい放送局名の設定が必要です。 「Gガイド地域設定」が必要です。Gガイド地域設定で選ばれた地域に登録されていない放送局は、実際に受信できる場合でも番組表には表示されません。 (Gガイド地域一覧表 ☞ 105ページ) ※ Gガイド地域の境界近辺にお住まいの場合は、どちらかのGガイド地域の番組表の設定になります。この場合、他方でのみ配信される放送局は、表示できません。 	© 66~67ページ © 76ページ
HDMI対応機関	映像が出ない、 乱れる	 ●HDMI ケーブルを確実に接続してください。 ●本機はHDMIおよびDVI機器との接続ができますが、一部の機器では映像や音声が出ないなど正常に動作しない場合があります。 ●本体の電源および接続機器の電源を「切」「入」してください。 ●対応外の信号がつながっていませんか? →接続機器の設定を対応信号に変更してください。 	で 84~88ページ で 84ページ 一 で 84ページ
機器を接続のとき	音声が出ない	 ●接続機器の音声をリニアPCM に設定してください。 ●「ビデオ入力接続設定」の「HDMI 音声入力設定」を確認してください。 ●デジタル音声での接続がうまく動作しない場合は、アナログ音声(音声ピンケーブル)で接続してください。 ●HDMI入力時のDVDオーディオで暗号化されている場合は光デジタル音声出力されません。 	 で 84ページ で 84ページ

こんなときは	ここを確かめてください	詳しい解説を見る
デジタルビデオカメラ の電源を入れても、 自動で再生画面に ならない	●HDMI2端子に接続しなおしてください。 HDMI1端子に接続したときは、手動で入力を切り 換えてください。	☞ 54ページ
デジタルビデオカメラ の再生画面は表示 されるが、本機の リモコンで操作 できない	●デジタルビデオカメラの電源を「切」/「入」してみて ください。	
本機のリモコン操作で レコーダー(ディーガ)に 録画できない	●レコーダー(ディーガ)のチャンネル設定が合っているか確認してください。 詳しくはレコーダー(ディーガ)の取扱説明書をご覧ください。	
レコーダー(ディーガ)	●もう一度レコーダー(ディーガ)の停止ボタンを押してから、録画を開始してください。 レコーダー(ディーガ)の停止ボタンを一回押すと、 一時停止の状態になります。	
ビエラリンク(HDMI) が正しく動作しない	 ●ビエラリンク (HDMI) に対応した機器を取り替えたり、接続・設定を変更したときなどは、本機が接続されている機器を正しく認識しない場合があります。そのようなときは、HDMIケーブルが正しく接続されていることを確認の上、下記の操作をしてください。 ①すべての接続機器の電源を入れた状態で、本体の「電源」ボタンで電源を入れ直す。 ② を押して入力を切り換え(☞ 20ページ)、接続・設定を変更したHDMI入力ごとに映像を確認する。 ③52~55ページの手順で機器が操作できることを確認する。 	☞ 85ページ
番組キープの動作に 時間がかかる	●番組キープを使うには、レコーダー (ディーガ)側の 設定が必要です。 詳しくはレコーダー (ディーガ)の取扱説明書をご覧ください。	

ビエラリンク Q&A集

ビエラリンク (HDMI) でどんなことができるのですか?

ビエラリンク (HDMI) が使える機器を 見分ける方法はありませんか?

HDMIケーブルは、 どんなものが使えますか?

HDMI端子のついたテレビやDVD レコーダー、AVアンプを持っていますが、 ビエラリンク (HDMI) は使えますか?

本機のHDMI入力2系統に2台の レコーダー(ディーガ)を接続した 場合、どちらのレコーダー(ディーガ)が ビエラリンク (HDMI) に連動しますか?

本機のHDMI端子(1、2)に、レコーダー (ディーガ)とデジタルビデオカメラを 接続したとき、ビエラリンク(HDMI)に 連動するのはどちらですか?

ケーブルテレビを受信していますが ビエラリンク (HDMI) の録画機能 (見ている番組を録画) は使えますか?

116

Α

- ●本機のリモコンで、デジタルビデオカメラや CATVデジタルSTBの操作ができます。
- ●本機のリモコン操作で、レコーダー(ディーガ)や AVアンプが連動して動作します。
 - ・見ている番組をすぐ録画できます。
 - ・本機のリモコンでレコーダー (ディーガ)の 録画予約ができます。
 - ・レコーダー(ディーガ)に再生専用ディスクを入れる だけで本機の電源が入り、自動再生を開始します。
 - ・本機のリモコンでAVアンプの音声に切り換えできます。
 - ・本機の電源を切ると、レコーダー(ディーガ) やAVアンプは連動して電源が切れます。

ビエラリンク(HDMI)に対応している機器には、 下記のロゴマークが表示されています。

VIECA Link

ビエラリンク (HDMI) に使用するHDMIケーブルは、 当社製HDMIケーブルを推奨します。 HDMI規格に準拠していないケーブルでは 動作しません。 (HDMIケーブル品番は86ページ)

HDMI端子がついていても、機器がビエラリンク (HDMI) に対応していないと使えません。

HDMI入力「1」の方が連動します。

HDMI1端子にレコーダー(ディーガ)を、 HDMI2端子にデジタルビデオカメラを接続して ください。

後から接続した方、または後から操作した方に 連動して、入力が自動で切り換わります。 ※一度入力が切り換わると、本機のリモコンで 機器を操作できます。

ケーブルテレビのSTB(セットトップボックス)やホームターミナルを通じて、本機の外部入力に接続して視聴されている場合は、ビエラリンク(HDMI)の録画機能は使えません。本機やレコーダー(ディーガ)にアンテナを接続して受信されている場合は、ビエラリンク(HDMI)の録画機能を使えます。

本機の番組表から録画予約をしましたが、 番組表に **3** (赤) マークが出ていません。

「見ている番組を録画」しているときに、レコーダー(ディーガ)の番組表から重複して録画した場合はどうなりますか?

レコーダー(ディーガ)でダビング中、 本機のリモコンで電源を切った場合、 本機に連動してレコーダー(ディーガ)の 電源も切れますか?

本機のオフタイマー使用時や 無信号オフ機能などが動作した場合、 レコーダー(ディーガ)の電源は 連動して切れますか?

レコーダー(ディーガ)の DMR-XW200Vなどの VHS内蔵レコーダーを接続した場合、 「見ている番組を録画」を選び、 VHSに録画ができますか?

WOWOWなどの有料番組を録画 する方法はありますか?

本機にレコーダー(ディーガ)と AVアンプを接続していますが、 デジタルビデオカメラの音声を5.1chで 再生したいときはどうすればいいですか? A

本機の番組表から録画予約すると、自動的に 予約情報をレコーダー(ディーガ)に送信します。 この場合、録画予約の (赤)マークは、レコーダー (ディーガ)の予約一覧でご確認ください。 (本機の番組表には (赤)マークは表示されません。)

番組表からの予約が優先して録画されますので 「見ている番組を録画」は中断されます。

ダビング中、ファイナライズ中、フォーマット中、 プロテクト設定・解除処理中、消去処理中は、 レコーダー(ディーガ)本来の仕様として 電源は切れません。

本機のオフタイマー、無信号自動オフ、無操作自動オフによって、本機の電源が切れたときは、 レコーダー(ディーガ)の電源も連動して切れます。

VHSへの録画はできません。

契約されたB-CASカードを、レコーダー (ディーガ)に挿入しておけば録画できます。

デジタルビデオカメラを本機のHDMI2端子に接続して、AVアンプと本機を光デジタルケーブルで接続してください。

また、デジタルビデオカメラの音声に、自動で切り換わらないことがあります。 そのときは、AVアンプの入力をテレビに切り換えてください。

受信されている場合は、ビエラリンク (HDMI) の 録画機能を使えます。

メッセージ表示一覧

●本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。 主なメッセージとその内容は下記のとおりです。

メッセージ	内容
データを取得中です	データ放送の情報を取得中に表示します。そのままお待ち いただくか、別のチャンネルを選んでください。
現在、受信できません。	アンテナやアンテナ線が劣化または破損、断線していませんか? アンテナ線は正しく接続されていますか?(<i>図</i> 60、61ページ)
現在、このチャンネルは放送を休止して います。 (E203)	放送局の都合などにより、放送を休止しているチャンネルを 選んでいます。別のチャンネルを選んでください。
降雨対応放送に切り換わりました。 (E201)	雨の影響により、衛星からの電波が弱くなったため、引き続き放送を 受信できる降雨対応放送に切り換えました。 画質、音質が少し悪く なり、番組タイトルなどの番組情報が表示できない場合もあります。
緊急警報放送が開始されました。決定で選局、 戻るで本メッセージを非表示にします。	緊急警報放送が始まっています。 必ず確認するようにしてください。
B-CASカードを正しく挿入して ください。	B-CASカードの挿入方向の間違い、または使用できないカードが挿入されています。B-CASカードを正しく挿入してください。(©音)62ページ)
衛星アンテナとの接続に不具合があります。 確認のためBS放送に 切り換えますか? (E209)	衛星アンテナとの接続に不具合があります。メッセージに従い「はい」を選び決定してください。(本機からアンテナへの電源供給を停止します。)衛星アンテナとの接続については販売店にご相談ください。
受信できません。アンテナの設定や 調整を確認してください。 (E202)	アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響 などで受信障害が発生している、または放送されていない チャンネルを選局しているため受信できません。
番組データがありません。 受信予定時間が取得できません。 番組データ受信待ちです。	地上アナログ番組表でのみ表示されます。番組表設定や、 地域設定が正しく行われているかを確認してください。 (です76ページ)
時刻情報が取得できていないため この操作はできません。	地上アナログ放送の番組表を見るためには、衛星アンテナの接続が必要です。ケーブルTV (CATV) でBSデジタル放送を見ている場合は使用できません。番組データの取得は、リモコンで電源「切」または外部入力の視聴中に行われます。最大約4時間かかります。(2007年12月現在)
視聴チャンネルがスキップに設定 されているため操作できません。	スキップ設定(で全67ページ)されているチャンネルの番組 内容は表示できません。番組内容を表示させたい場合は、チャン ネル設定をやり直してください。(で全73ページ)
番組データがありません。 決定ボタンで取得します。	地上デジタル番組表でのみ表示されます。番組表で放送内容を知りたい放送局を選んで「決定」ボタンを押すと、そのチャンネルの番組情報を受信し、数分で表示します。 ※番組情報が受信できない場合、放送内容が表示されないことがあります。
データを送信します。よろしいですか? 🖫	データ放送の指示により、データをサービスセンターに送信します。
電話回線への接続に異常がある可能性が あります。 接続をもう一度確認してください。	電話回線端子がショートしていたり、誤ってLANケーブルを接続しているなど、電話回線への接続に異常がある可能性があります。接続をもう一度確認してください。(©~63ページ)
***はCHロックされています。操作するにはCHロック解除してください。 解除しますか? 録画予約が始まっているときは予約中止されます。解除後、録画機器を確認してください。	本機が予約録画を実行しているときに選局操作をするとこの メッセージが表示されます。デジタル放送を予約録画中は、 チャンネルがロックされ選局操作ができません。チャンネル のロックを解除してから選局操作をしてください。(チャン ネルのロックを解除すると、予約録画が停止します。)

がイド

●下記の一覧表で マークのあるエラーメッセージを表示中にリモコンの ? ボタンを押すと、電子説明書でも説明がご覧になれます。

電子説明書でも説明がご覧になれます。	プピーンで数が中に少しコンの [] がフンで計りこ、
メッセージ	内 容
選局できません。 リモコンの地上デジタルボタンを押し 地上デジタル放送に切り換えてください。	選局できない放送を選択しています。 受信対象設定(🖙 74ページ)で放送ごとの設定を確認してく ださい。
ダウンロードが中断されました。 このメッセージが消えるまで電源を 切らずにお待ちください。(最大約3分) このメッセージが消えた後システムを再 起動します。一旦画面が暗くなり、その 後視聴画面となります。	電源を「入」時に表示されます。 前回のダウンロード中に、受信異常や電源「切」などが発生し、 ダウンロードが中断しました。自動復旧しますので、 そのまま最大約3分間お待ちください。
起動処理中です。このメッセージが消えるまで、電源を切らずにお待ちください。 (最大約3分) このメッセージが消えた後システムを再起動します。一旦画面が暗くなり、その後視聴画面となります。	電源を「入」時に表示されます。 本機の制御プログラムを更新していますので、 そのまま最大約3分間お待ちください。
両端を切り取った映像に変換しました。 (データ放送時を除く) チャンネル選局や「元の画面」ボタンなど で元に戻ります。	デジタル放送で映像信号が720p、1080iのときに「画面 モード」ボタンを押してサイドカットモードにすると表示 します。お好みにあわせて、画面のサイズ(画面モード)を 変更することができます。(© 42ページ)
番組がハイビジョン放送の場合、 両端を切り取った映像に変換して モニター出力します。 (データ放送時を除く)	720p、1080iのデジタル放送の番組を予約するときに、 予約設定の「その他の設定」画面で、「サイドカット」を「する」 に設定すると表示します。 両端に黒帯がある映像の場合、黒帯部分を切り取った映像で 録画できますが、黒帯の無い映像の場合に設定すると、映像の 両端が切り取られた映像になりますので、ご注意ください。 (© 32ページ)
放送ダウンロードの お知らせがあります。 決定ボタンでご覧になれます。	放送ダウンロードの実施期間中に本機を視聴しているとき、 一定時間だけ表示される場合があります。 このような場合は、メッセージが表示されている間に「決定」 ボタンを押して、放送ダウンロードのお知らせをご覧くださ い。(お知らせを見ずに表示を消す場合は「戻る」 ボタンを 押してください。)
あなたの好みを学習中です。 学習に数日かかる場合があります。	おすすめ一覧は本機が学習したお客様の好みを元に表示します。 本機の使用状況により学習が完了する時間が異なります。 数日間のご使用後に、再度おすすめ一覧を表示してください。
おすすめ番組を探しています。	おすすめ番組を探す処理を行っています。数分以上かかる場合が あります。しばらくしてからおすすめ一覧を表示してください。
AVアンプとの通信に失敗しました。 外部機器との接続や設定を確認してください。	本機とAVアンプ間で制御データの送受信が正常に行われなかったときに表示します。AVアンプとの接続や設定を確認してください。
ディーガとの通信に失敗しました。 外部機器との接続や設定を確認してください。	本機とディーガ間で制御データの送受信が正常に行われなかったときに表示します。AVアンプ、ディーガの接続や設定を確認してください。
再起動しました	「リモコンが利かない」「表示が乱れる」などの異常状態から自動的に復旧した場合に表示されます。一旦本機の電源コードを抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。

工場出荷設定

●各設定画面の本機の工場出荷時の設定値の一部です。

■初期設定一覧表

	項目	工場出荷時	参照ページ
省	無信号自動オフ	入	22
省エネ設定	無操作自動オフ	切	22
麗	消費電力	標準	22
	水平表示領域	標準	42
	HD表示領域	標準	42
	セルフワイド	ジャスト	42
	ID-1検出	オン	42
曹	ED2検出	オン	42
画面の設定	3次元Y/C分離	オン	42
麗	480p色マトリックス	1	42
	サイドカット固定	オフ	42
	NR	弱 ※	42
	HDオプティマイザー	弱 ※	42
	デジタルシネマリアリティ	オン ※	42
システム設定	視聴可能年齢	無制限	46
設定	ブラウザ制限	無制限	ネットワーク編7
	ビエラリンク(HDMI)制御	する	88
	電源オフ連動	する	88
	電源オン連動	しない	89
接	電源オン時の音声出力	テレビ	89
機機	ケーブルテレビ電源オン連動	しない	89
器関	HDMI音声入力設定	HDMI	84
続機器関連設定	デジタル放送	PCM	99
定	デジタル音声予約録画連動	しない	98
	入力自動スキップ	オフ	97
	PCスキップ	オフ	93
	HDMIスキップ	オフ	84

●工場出荷時の設定値は予告なく変更する場合があります。 ※地上アナログ放送視聴時の初期設定値です。 放送や入力によって設定値が異なります。

■リモコンボタンの番号に

割り当てられた放送局(工場出荷時)

●放送局名やチャンネルは、実際の 表示と異なる場合があります。

■RSデジタル放送

しるナンタル以及				
番号 チャンネル	放送局名			
1 .5 101	NHK BS1			
	NHK BS2			
3	NHK ハイビジョン			
4 th 141	BS日テレ			
5 # 151	BS朝日			
6 161	BS-i			
7 # 171	BSジャパン			
8 th 181	BSフジ			
9 5 191	WOWOW			
10 200	スター・チャンネル			
11 211	BS11デジタル			
12 222	TwellV			
1.1.7.7.1	+\+77\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			

●お好み選局の2、3ページ目にも割り当 てがあります。

●**CS**1 (e2 by スカパー!)

	チャンネル	
1 ₅	001	e2メイト
2 th ABC		
3 t DEF		
4 €		
5 ₺	055	ショップチャンネル
6 ₩NO		
7 # PORS		
8 *		
9 S WXYZ		
10 × °		
11 086		
12 ^{3/7}		

●CS2 (e2 by スカパー/)

番号 チャンネル	放送局名
	e2プロモ
2 th 110	ワンテンポータル
3 123	CS映画
4 th 147	CS日本番組ガイド
5 %	
6 # 160	C-TBSウエルカム
7 # 177	ショップチャンネル
8 [*] 258	フジテレビ739
9 5 194	インターローカルテレビ
10 [8]	宝塚プロモチャンネル
112 290	SKY·STAGE
12 238	スター・クラシック
	(2007年12月現在)

用語解説

英数字順

1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i

- ●映像信号の有効走査線数と走査方式の略称を表しています。
- ●テレビ放送は1コマの画像を走査線と呼ばれる細い横線に分解して送っており、 受信するテレビ側で元の画像に組み立てて表示します。
- ●有効走査線数は、絵柄部分の走査線数のことをいいます。インターレース(飛び越し走査)は、 1 行おきに走査する方式です。プログレッシブ(順次走査)は、上から順に走査する方式で、 インターレースよりちらつきの少ない画像になります。

名 称	走査線数	有効走査線数	走査方式
1080p	1125本	1080本	プログレッシブ
1080i	1125本	1080本	インターレース
720p	750本	720本	プログレッシブ
480p	525本	480本	プログレッシブ
480i	525本	480本	インターレース

※これらの中で、1080p、1080iと 720pをハイビジョン放送と呼びます。

5.1chサラウンド

左前、右前、センター、左後、右後の5本のスピーカー とサブウーハーから、それぞれ独立した音声を出力 できるサラウンド方式です。背面の光デジタル音声 出力端子に5.1ch光デジタル入力端子付きのオーデ ィオ機器を接続すれば、臨場感のある音声で楽しむ ことができます。

AAC (Advanced Audio Coding)

地上・BS・CSデジタル放送で標準に定められたデジ タル音声方式です。「アドバンスド・オーディオ・コー ディング」の略で、CD並みの音質データを約1/12ま で圧縮できます。また、5.1chのサラウンド音声や多 言語放送を行うこともできます。

D端子(D4映像入力端子)

より忠実に色を再生するために、輝度・色差信号 (Y、Pb、Pr)を分離し制御信号を加えて、1つにまと めた端子です。対応している映像信号の範囲によっ て、D1~D5端子などの種類があります。本機では D4端子を使用しており、480i、480p、1080i、 720pの映像信号に対応します。制御信号により画面 モードをズーム、フルに切り換えます。

Fr-9-17

Design rule for Camera File systemの略称で、デジ タルカメラ用にJEITAによって制定された規格です。

F₁-#₇

Digital Print Order Formatの略称で、デジタルカ メラなどで撮影した写真を、写真店や家電用プリン ターでプリントする枚数などの設定を標準化した規 格です。

ED2検出

映像信号に埋め込まれた情報からワイドクリアビジ ョンであることを検出する仕組みで、本機の場合、ズ 一ムに切り換えが可能です。

HDMI (High Definition Multimedia Interface) デジタルテレビ向けインターフェース規格のひとつ です。本機のHDMI端子とHDMI対応機器(DVD レコーダーやAVアンプなど)を1本のケーブルで 接続することで、高品位な映像と音声を簡単に利用 できます。

ID-1検出

映像信号に埋め込まれた画面サイズの情報を検出す る仕組みです。本機の場合、画面モードをズーム、 フルに切り換えが可能です。

ジェイタ JEITA

社団法人 電子情報技術産業協会(Japan Electronics and Information Technology Industries Association)の略称です。エレクトロ 二クス(電子工学)とIT(情報技術)分野の企業が多数 参加している日本の業界団体で、規格の発行などを 行っています。

PCM

アナログ音声をデジタル音声に変換する方式の一つ です。「パルス・コード・モジュレーション: パルス符 号変調 | の略で、手軽にデジタル音声が楽しめます。

S映像端子(S2映像入力端子)

色にじみの少ない映像の伝送のために、輝度信号・色差 信号(Y、C)を分離して、1つにまとめた端子です。S2 映像入力端子は、画面サイズの情報を付加したもので、 本機では画面モードをズーム、フルに切り換えます。

荷説 設定

使用上のご注意

お手入れ/上手な使いかた

■記録内容の補償について

- ●万一、本機の不具合により、録画できなかった場合の補償についてはご容赦ください。
- ●メールやデータ放送のポイントなどのデジタル放送に関する情報は、本機が記憶します。万一、本機の不具合によって、これらの情報が消失した場合、復元は不可能です。その内容の補償についてはご容赦ください。

■著作権について

●あなたがビデオデッキなどで録画·録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に 無断で使用できません。

■商標などについて

- ●SDHCロゴは商標です。●BULL CP8 PATENT ●acTVilaロゴは登録商標です。●HDAVI Control™は商標です。 ●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。 なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。
- ●本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。
- ●Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.の日本国内における登録商標です。
- ●Gガイドは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.のライセンスに基づいて生産しております。
- ●米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および 番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・ サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- ●天災、システム障害その他の事由により、テレビ番組ガイド(EPG)が使用できない場合があります。当社はテレビ番組ガイド(EPG)の使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- ●日本語変換はオムロンソフトウエア(株)のモバイルWnnを使用しています。
 "Mobile Wnn"©OMRON SOFTWARE Co.,Ltd. 1999-2002 All Rights Reserved.
- ●この製品に使用されているソフトウェアに関する情報は、「メニュー」ボタンを押し、 「情報を見る」→「ID表示」→「ソフト情報表示」をご参照ください。
- ●本機には、修理サービスを円滑に行えるよう、一定の動作状態を記録する機能を内蔵しています。記録内容は、サービス技術者が修理サービスに利用するため、通常の使用では見ることができません。

■デジタル放送のコピー制御について

- ●本機にはB-CASカードを必ず挿入してください。
- ●デジタルテレビ放送では、コピー制御のために、B-CASカードの機能を利用します。
- ●挿入されないと、BS・地上の全てのデジタルテレビ放送が映らなくなります。
- ●もちろんB-CASカードを挿入していただくことで、NHKも、無料民放も、これまでどおり番組をお楽しみいただけます。
- ●デジタル放送は、鮮明で迫力あるハイビジョンなど高画質の放送がご覧になれ、また高画質のままで録画できることが特徴のひとつです。ただし、著作権への配慮が必要です。録画した番組を個人で楽しむ限りは問題ありませんが、録画した番組を許可なくダビングして他人に配ることは法律に違反します。また不正にダビングしたソフトが出回るようなことになれば、番組の制作者や出演者などの権利が著しく侵害され、良質な番組の提供に支障をきたすことになります。そこで地上・BSデジタルテレビ放送局では、2004年4月以降、電波に「1回だけ録画可能」のコピー制御信号を加えて放送しています。コピー制御により、著作権を保護し、魅力ある番組が制作されます。(ただし、コピー制御信号の実際の運用は、個々の放送局が判断します。)
- ●CPRM(*)という著作権保護技術に対応したデジタル録画機器と記録メディア(ディスクなど)の組み合わせにおいてのみ、1回だけ録画が可能です。 *Content Protection for Recordable Media CPRMに対応していないDVD-RやDVD-RAMでは録画ができませんのでご注意ください。
- ●この信号とともに録画された番組は、他のデジタル録画機器へのダビングはできません。
- ●VHSなどアナログ録画機器での録画や、アナログ放送の録画はこれまでどおりです。
- ●「1回だけ録画可能 |のコピー制御信号は、BSデジタル放送のWOWOWやスター・チャンネルですでに利用されています。
- ●「1回だけ録画可能」と同じ意味で「デジタル1COPY」「1世代のみコピー可」と表現することがあります。
- ●詳細は録画機器の取扱説明書やカタログなどをご覧ください。
- ●社団法人 デジタル放送推進協会 http://www.dpa.or.jp/

お手入れについて

■キャビネットや液晶 パネル表面の汚れは 柔らかい布 (線・ネルサなど)で

(綿・ネル地など)で 軽くふき取ってください

●ひどい汚れは、水で100 倍にうすめた中性洗剤に ひたした布を、かたく絞 ってふき取り、乾いた布 で仕上げてください。



■スプレー洗剤などを 直接かけない

水滴が内部に入ると、 故障の原因になります。

- ■殺虫剤、ベンジン、 シンナーなど揮発性の ものをかけない
- ●キャビネットが変質した り塗装がはがれます。




- ■ゴムやビニール製品 などを長時間接触 させない
 - ●キャビネットが変質する 原因となります。
 - ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に 従ってください。

設置されるとき

■直射日光を避け、 熱器具から離す

●キャビネットの変形や 故障の原因になります。



- ■機器相互のかんしょうに、 ご注意を
 - ●電磁波妨害 による映像 の乱れ、雑 音などをさ けます。



- ■接続は電源を「切」にしてから
- ●各機器の説明書に従って、 接続してください。

(オーディオ機器、 録画機器、ゲーム機器、 オーディオアンプなど

- ■アンテナは定期的な点検を
- ●風雨にさらされたり、ば い煙の多い所、潮風にさ らされる所は早く傷みま す。映り

が悪くなったら、 販売店に ご相談を。



- ■良好な画面で見るために
- ●アンテナ線は 同軸ケーブルのご使用を。

長時間使用しないときは

- ■電源プラグをコンセント から抜いてください
 - ●リモコンで電源を切った 場合は約0.1 W、本体の 電源を切った場合は 約0.05 Wの電力を消費 します。

ご使用になるとき

■適度な音量で、 隣り近所への配慮を



- ●特に夜間は、窓を閉めた りヘッドホンの使用をお すすめします。
- ●音量を下げると、消費電力や音のひずみも少なくなります。
- ■見る距離と部屋の明るさは
- ●画面の縦の長さの3倍程度、 また、新聞の読める明るさで。

液晶パネルについて

- ■画面に赤い点、青い点 または緑の点が あるのは、液晶パネル 特有の現象で故障では ありません
 - ●液晶パネルは非常に精密な技術で作られており、 99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや常時点灯するものがありますのでご了承ください。
- ■液晶パネルの表面は特殊な加工をしています
- ■固い布でふいたり、強く こすったりすると表面に 傷がつく原因になります。
- ■残像が発生する場合が あります
- ●静止画を継続的に表示した場合、残像を生じることがありますが、時間の経過とともに残像は消えます。


安全上のご注意(必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度 | です。



この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定 される危害・損害の程度「です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意 |内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止 内容です。




このような絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。

異常が発生したときはすぐに使用をやめてください。


そのまま使用すると火災・感電の原因となりますので、 すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて 販売店に修理をご依頼ください。

■故障(画面が映らない、 音が出ないなど)や煙が 出ている、へんな臭いや 音がしたら電源プラグを 抜く!






電源プラグ を抜く



煙が出なくなるのを確認して 修理を販売店にご依頼ください。 お客様による修理は危険です から、おやめください。





を抜く



業者にご依頼ください

■壁かけ工事は、工事専門



工事が不完全ですと、 けがの原因となりま

指定の取り付け金具をご使用 ください。

■上に水などの液体の入った 容器を置かないでください



水などの液体がこぼ れたり、中に入った 場合、火災・感電の原 水ぬれ禁止 因となります。

花びん、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品や水などの 液体の入った容器

●この取扱説明書のイラストや画面はイメージであり、実際とは異なる場合があります。

⚠ 警告

電源コードについて

■電源コードや電源プラグを破損するようなことは しないでください



傷つけたり、加工したり、 重いものをのせたり、加熱 したり、熱器具に近づけたり、 無理に曲げたり、ねじったり、 引っぱったりすると芯線の 露出、ショート、断線により 火災・感電の原因となります。

●電源コードやプラグの修理は、販売店にご依頼ください。

■電源プラグにほこりが たまらないよう、定期的に 掃除をしてください





湿気などで絶縁不良になり 火災・感電の原因となります。 電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。

■電源プラグは根元まで 確実に差し込んで ください



差し込みが不完全ですと感電や、 発熱による火災の原因となります。 ●傷んだプラグ·ゆるんだコンセ ントは使用しないでください。

0 四

■コンセントや配線器具の 定格を超える使い方や、 交流100 V以外では 使用しないでください



たこ足配線等で、 定格を超えると、 発熱により火災の 原因となります。

■ぬれた手で電源プラグを 抜き差ししないでください







感電の原因となります。

■裏ぶた、キャビネット、カバーを外したり、 改造しないでください



内部には電圧の 高い部分があり、 火災・感電の原因 分解禁止 となります。



高圧注意

サービスマン以外の方は、 裏ぶたをあけないでくだ さい。内部には高電圧部分 が数多くあり、万一さわる と危険です。

「本体に表示した事項」

- ●内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。
- ■メモリーカードは、乳幼児の手の届く所に 置かないでください



誤って飲み込む恐れ があります。



●万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

■異物を入れないでください



通風孔などから 内部に金属類や 燃えやすいものな どを差し込んだり、 落とし込んだり しないでください。 火災・感電の原因と なります。

- ●特にお子様にはご注意くだ さい。
- ■雷が鳴りだしたら アンテナ線やテレビには 触れないでください







感電の原因となります。

安全上のご注意(必ずお守りください)



⚠ 警告

■ぬらしたりしないで ください



火災・感電の原因となります。

■風呂場、シャワー室では 使用しないでください







火災・感電の原因となります。

■不安定な場所に置かない でください





ぐらついた台の上や傾いた所 など倒れたり、落ちたりして、 けがの原因となります。

! 注意

■テレビの通風孔をふさがないでください




内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがありますので 次の点にご注意ください。

- ●本機は上面・左右・後面は10 cm以上の間隔をおいて据えつけてくだ さい。また、据置きスタンド使用時は本機下面と床面との空間をふさが ないでください。ただし、壁掛金具使用時は対応する工事説明書に従っ てください。
- ●押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に押し込まないでください。 ●テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや、布団の上に置かないでください。
- ●あお向けや横倒し、逆さまにしないでください。

■長期間で使用にならない ときは電源プラグをコン セントから抜いてください





電源プラグにほこりがたまり火災 感電の原因となることがあります。

■湿気やほこりの多い所、 油煙や湯気が当たるような



126



調理台や加湿器のそばなど 火災・感電の原因となること があります。

■電源プラグを抜くときは、 プラグを持って抜いて ください





コードを引っぱると、コードが 破損し、感電・ショート・火災の 原因となることがあります。

■上に物を置かないでくだ さい





倒れたり、落下したりして、 けがの原因となることが あります。

■テレビに付属している 転倒防止具を利用し、 テレビを固定してください

落下してけがの原因となること

■脚立を立てかけるなど

しないでください



禁止

があります。



地震やお子様がよじ登ったり すると、転倒しけがの原因と なることがあります。 ●転倒防止は10ページを参照。

⚠ 注意

■液晶パネルは、ガラスでで きていますので、強い力や 衝撃を加えないでください



ガラスが割れて、 けがの原因となる ことがあります。

■テレビに乗ったり、 ぶらさがったりしないで ください



倒れたり、こわれた りしてけがの原因と なることがあります。

●特に、小さなお子様には ご注意ください。

■持ち運ぶときは、衝撃を 与えないでください



テレビが損傷し、 火災・感電の原因と なることがあります。 ■テレビ本体を左右いっぱい に回転しても、テレビスタ ンドがテレビ台などから はみ出さないように設置 し、回転範囲内に手や物を 置かないでください。



落下や指づめなどのけがの 原因となることがあります。

損傷し、火災・感電 の原因となること があります。 ●電源プラグやアンテナ線、電

> のうえ、行ってください。 ●開梱や持ち運びは2人以上で 行ってください。

話線、機器間の接続線や転倒

防止具をはずしたことを確認

■移動させる場合は、接続線

コードやテレビが

をはずしてください

■新しい電池と古い電池を 混ぜたり、指定以外の 電池を使用しないで ください



間違えますと電池の破裂、 液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となる ことがあります。

■電池を入れるときには、 極性表示(プラス⊕と マイナス⊝の向き)に 注意してください



機器の表示通り正しく入れて ください。

間違えますと電池の破裂、 液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となる ことがあります。

お手入れについて

■1年に一度は内部の掃除を 販売店にご依頼ください





内部にほこりがたまったまま、 長い間掃除をしないと火災や 故障の原因となることが あります。

湿気の多くなる梅雨期の前に 行うと、より効果的です。 なお、内部掃除費用については 販売店にご相談ください。

■お手入れの際は、 安全のため電源プラグを コンセントから抜いて ください



電源プラグ を抜く



感電の原因となることが あります。

アンテナについて

■アンテナ工事には、 技術と経験が必要です



ださい。




販売店にご相談ください。 ●送配電線から離れた場所に 設置してください。アンテナ が倒れた場合、感電の原因と


なることがあります。 ●BS·CS放送受信用アンテナ は強風の影響を受けやすい のでしっかり取り付けてく

Quick Reference Guide

Basic Operations

- For more detailed instructions on the operation, points of caution, maintenance, what to do in case of malfunction, please contact the place of purchase.
- The instructions and illustrations indicated below are for the TH-32LX80.





仕様

●このテレビを使用できるのは、日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。
(This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

(This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)							
テレビ本体							
品		番	TH-32LX80 (32V型)	TH-26LX80 (26V型)	TH-20LX80 (20V型)		
種		類	地上・BS・	地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ			
使	用	電 源		AC100 V 50/60 Hz			
			135 W	105 W	68 W		
消	費	電力		約0.05 W、リモコンで電源「			
/13	只 F	₽ /J		たは回線使用中/データ取得			
			\ TH-32LX80 約	16 W、TH-26LX80とTH-2	OLX80 約14 W /		
年間		電力量	118 kWh/年(スタンダード時)	93 kWh/年(スタンダード時)	67 kWh/年(スタンダード時)		
区	分	名	BEE	BEE	BEE		
子 信	■ 可能	放 送		h13~62 / CATV: c13~			
				・ジタル(CATVパススルー対原			
	実用最		20 W(10 W +		10 W(5 W + 5 W)JEITA		
	ピー			cm×16 cm2個	フルレンジ:3 cm×8 cm2個		
	ディス		32V型	26V型	20V型		
(アス・	ヘクト比	(16 : 9)		画素数:水平1366×垂直768			
画	面、	寸 法	幅 69.8 cm 高さ 39.2 cm	幅 57.6 cm 高さ 32.4 cm	幅 44.4 cm 高さ 24.9 cm		
	щ	. Δ	対角 80.0 cm	対角 66.1 cm	対角 50.9 cm		
動化	作 使 用	条件		対湿度:20%~80%(結露			
			■ビデオ入力1~4*1 「S2映	R像:輝度・色信号分離(75Ω)	映像:1 V[p-p] (75 Ω)		
(ビデオ入力1、2はS2映像なし) ^一 首声 ・ 左・石 U.5 V [rms]							
				映像:1 V [p-p] (75 Ω)			
	モニター出力のS2映像は、S映像入力時に重畳されているDC約5 V(フル映像)やDC約2 V						
+322			(ワイドクリアビジョン映像)をそのまま出力します。デジタル放送時は電圧重畳しません。				
接	D端子			Ω)、P _B /C _B : 0.7 V [p-p] (75 Ω)			
続	ビデオ関	連	音声 : 左・右 0.5 V[rms] (音声はビデオ入力と兼用)				
端	衛星関連	 :亩	入力(480i、480p、720p、1080i)自動切換式 ■ BS・110度CS-IF入力(75Ω)兼 衛星アンテナ用電源(DC15V)出力				
子	パソコ:	ン入力	●RGB (ミニD-sub 15P) 音声: 左・右0.5 V[rms] (音声入力はビデオ入力3と兼用) 表示画素数、対応信号について (© 93ページ)				
	LIDN41	1 +-	● HDMI端子 2系統(本機はビエ	エラリンク [HDMI] Ver.3に対応し	ています。)		
	HDMIZ	()]	対応信号について(🕝 84/	ページ)			
			●光デジタル音声出力端子:-	- 18 dBm 660 nm			
	その他			:2400 bps、MNP4(着呼 ブル「別声只」田)			
			■ヘッドホン/イヤホン(16~32	·フル L別売品」用) ● LAN端 ? Ω推奨) ■ SDメモリーカード掴	子(TOBASE-1/TOOBASE-1X) 「入口(SDHCメモリーカード対応)		
	テレビス・	 タンド含む		幅 70.0 cm (40.8 cm)	幅 55.0 cm (33.8 cm)		
₩.		ァッ タンド部の		高さ 50.4 cm	高さ 39.5 cm		
外形寸法	最大寸法(衝8ページ)	奥行 22.5 cm (30.4 cm)	奥行 22.5 cm (30.4 cm)	奥行 19.7 cm (26.0 cm)		
寸			幅 82.0 cm	幅 70.0 cm	幅 55.0 cm		
法	本体の	み	高さ 54.0 cm	高さ 46.6 cm	高さ 36.2 cm		
		. 1 % !	奥行 9.0 cm	奥行 10.8 cm	奥行 9.8 cm		
質量		ドあり	約17.0 kg	約13.5 kg	約8.5 kg		
	<u> スタン</u> ビネッ	<u>'ドなし</u> ト材質	約14.5 kg	<u>約11.0 kg</u> スチロール樹脂	約7.5 kg		
	<u>しかり</u> 9度調整				上向き:約8°、		
「角皮調金製品							
(テレビスタンド) 下向き:約3°、左右:約15° ¶ ● 年間消費電力量:省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均							

- ●年間消費電力量:省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均 視聴時間を基準に算定した、一年間に使用する電力量です。
- 区分名:省エネルギー法によるテレビに使用される表示素子、アスペクト比、画素数、受信可能な放送形態および 付加機能の有無等に基づいた区分の名称です。
- ■TH-20LX80のときは※1:ビデオ入力1~3
- テレビのV型(32V/26V/20V型)は有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- ●本製品は「JIS C 61000-3-2 適合品」です。(TH-20LX80は除く)

TARIBO TOO COTOCO DE MELLIN CONTROL (TITE DE NOCIONA V)				
リモコン	使用電源	DC3 V(単3形乾電池2コ)	操作距離	約7 m以内(テレビ正面距離)
(品番: N2QAYB000201)		約170 g (乾電池含)	操作範囲	左右各約30°以内 上下各約20°以内

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

●修理は、サービス会社・販売会社の

「修理ご相談窓口 | へ!

●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、

「お客様ご相談センター」へ」

修理を依頼されるとき

108~115ページの表に従ってご確認のあと、直らない ■ 保証書 (別添付) ときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店 へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により 修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご 参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

|技術料| は、診断・故障個所の修理および部品交換 調整・修理完了時の点検などの作業に かかる費用です。

|部品代 | は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料しは、お客様のご依頼により製品のある場所へ 技術者を派遣する場合の費用です。

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、このテレビの補修用性能部品を、製造打ち 切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

ご連絡いただきたい内容			
製品名	地上·BS·110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ		
品 番	TH-		
お買い上げ日	年 月 日		
故障の状況 できるだけ具体的に			

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、 その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、 ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当 な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

> 「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.jp/support/

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用でき
- ない場合は、最寄りの修理で相談窓口に直接おかけください。 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 20 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187 FAX 31- 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

よくお読みください

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄 りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に	口に転送させていただく場合がございます。
北海道地区	近 畿 地 区
札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	0条北2丁目
(011)894-1251 (0155)3 (0155)3 (11)	5)33-8477 京都 京都市伏見区竹田中川原町 1 1111 1111 1111 11111 11111 11111 1111
1166 (函館流通即七 雷(0166)22-3011 雷(0138) 4	即センター内)
	3丁目13-4
東北地区	1 (06)6359-6225 1 (078)796-3140
青森 青森市大字浜田字豊田 宮城 仙台市宮城野 364 7-4-18	中 国 地 凶
	387-1117 鳥取 鳥取市安長295-1 浜田 浜田市下府町327-93
秋田 秋田市外旭川字小谷地 山形 山形市平清水 3-1 第 (023)6/	244 2422
雷 (018)868-7008 福島 郡山市亀田1	
岩手 盛岡市厨川5丁目1-43	991-9308 松江 松江市平成町182番地 広島 広島市西区南観音1丁目 13-5
	1 (0852)23-1128 1 (082)295-5011
首都圏地区	出雲市渡橋町416 山口市小郡下郷220-1 公区東版 (0853)21-3133 公(083)973-2720
栃木 宇都宮市上戸祭3丁目 東京 東京都世田谷 2丁目26-17	
	477-9780 四 国 地 区
群馬 前橋市箱田町325-1 山梨 甲府市宝1丁1 (027)254-2075	丁目4-13 香川 高松市勅使町152-2 高知 高知市仲田町2-16 조 (087)868-6388 조 (088)834-3142
茨城 つくば市筑穂3丁目15-3 神奈川 横浜市港南区	II区日野5丁目 徳島 徳島市沖浜2丁目36 愛媛 愛媛県伊予郡砥部町八倉
3 -16 3 -16 3 -16 3 -16	847-9720 3 (088)624-0253 7 (089)905-7544
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 新潟 新潟市東明 新潟市東明 新潟市東明 新潟市東明 新潟 大阪	
	286-0180 九 州 地 区
9-5	福岡 春日市春日公園3丁目48 熊本 熊本市健軍本町12-3
1 (043)208-6034	1 (092)593-9036 1 (096)367-6067
中部地区	佐賀 佐賀市鍋島町大字 天草 本渡市港町18-11 大草 本渡市港町18-11 大草 本渡 (0969)22-3125
石川 金沢市横川3丁目20 愛知 名古屋市瑞穂	□ (0952)26-9151 m児島 鹿児島市与次郎1丁目
1 (076)280-6608 8-10	長崎 長崎市東町1949-1 5-33 819-0225 ☎ (095)830-1658 ☎ (099)250-5657
富山 富山市根塚町1丁目1-4	
福井 福井市問屋町2丁目14	278-6720 5 (097)556-3815 5 (0997)53-5101
☎ (0776)25-5001 高山 高山市花岡町 ☎ (0577)	
雷 (0263)86-9209 三重 津市久居野村	(0005)62 1012
+4 +4 +4 42	255-1380 沖 縄 地 区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

2 (054)287-9000

0108

25 (098)877-1207

●保証とアフターサービス

「安全上のご注意」を必ずお読みください (☞ 124~127ページ)

あ 行	ページ
■ アイコン	106
■アニメーション	
■暗証番号	46
■安全上のご注意	124~127
■アンテナ線	60
■アンテナ電源	61.78
■アンテナレベル(衛星)	····· 78
■アンテナレベル(地上デジタル)	····· 77
■今すぐ見る	24
■今放送中から探す	24
■イヤホン	13
■映像メニュー	44
■枝番選局	21,69
■オーディオ機器	98
■オート	73
■お好み選局・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
■おすすめ番組機能	28
■オフタイマー	20
■音質の調整	44
■音声切換	44
■音声左右切換	42

■音声切換 ····································	44
■音声左右切換	42
か 行	ページ
■ガイド	14
■画質の調整 ····································	
■壁掛け金具	9
■画面の設定	
■画面の設定(パソコン)	
■画面表示	
■画面モード	
■画面モード(サイドカット)	
■かんたん設置設定	
■キーワードで探す	
■クイックスタート	
■ケーブルテレビを見る	54
■個人情報リセット┈┈┈	81

ページ
96
42
42
44
30
22
42
5、100
-

■時間指定予約	-32,34
■字幕の設定	46
■写真一覧(SDメモリーカード) ····································	50
■写真再生(SDメモリーカード)	50
■ジャンル別に探す	24
■受信対象設定	····· 74
■順送り選局	20
■省工ネ設定	22
■消音	12
■消費電力 ····································	22
■シングル表示(SDメモリーカード) ····································	50
■信号切換	44
■信号設定	32
■人名で探す	
■垂直位置/サイズ	42
■水平表示領域	42
■スライドショー(SDメモリーカード)	50
■制限項目設定	46
■接続コード	83
■設定項目リセット	
■セルフワイド	42
■選局対象	46
■その他の設定(予約設定)	32

た 行	ページ
■タイトル表示	46
■タイマー予約	32,36
■ダウンロード予約	81
■地域設定	····· 76
■チャンネル一覧表	100~105
■チャンネル設定(地上アナログ、衛星デ	ジタル、
お好み選局、地上デジタル)	······ 73~75
■チャンネル番号入力	20
■データ放送	19,22
■テクニカル	44
■デジタル音声出力設定	99
■デジタルシネマリアリティ	42
■電子説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14~17
■電話回線	63
■電話設定	79,80

な	行	_	ペーシ
		スキップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

は 行	ページ
■ パソコン20、44	1,88,93
■番組キープ	
■番組追従	34
■番組内容	20
■番組表	24
■番組表設定	····· 76
■番組を探す	24
■ビエラリンク(HDMI)6、36、52~55、	.85~89
■ビエラリンク(HDMI)バージョン····································	89
■微調整(チャンネル設定)	············ 73
■ビデオ入力端子	
■ビデオ入力表示書換	
■ビデオ/DVDを見る	20
■表示スタイル	
■表示の設定	
■ヘッドホン	13
■放送局コード一覧表	104
■放送切換	
■放送メール	58
■ボタン選局	20

ま 行	ペーシ
■毎週予約する	31
■マニュアル(チャンネル設定)	····· 73
■右画面操作 ····································	42
■見ている番組を録画	
■見るだけ予約 ····································	
■無信号自動オフ	
■無操作自動オフ	22
■モニター出力端子	
■モニター出力停止設定	95

や	行	^-	-ジ
■予約]一覧		34

ら 行		ページ
■ラジオ放送	<u> </u>	19
■リモコン		12
■連動予約・		32,36
■録画予約・		30~41

英数字	ペ-	−ジ
■110度CSデジタル ····································		18
■1回だけ録画可能		40
2画面		42
■3次元Y/C分離 ····································		
■480p色マトリックス······		42
B-CASカード	···· 58、	62
■ B-CASカードテスト·······		80
BSデジタル		18
CATVデジタルSTB······	6	54
■CPRM	40.1	22
■D4映像入力端子		97
DPOF(プリント設定)	50, 1	21
DVD20,82,90,9	2、94、	96
■D端子····································	97.1	21
■ED2検出	42.1	21
■Gガイド地域一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	05
■HDオプティマイザー ······		42
■HD表示領域 ■HDMI		42
HDMI	· 84、I	21
HDMIケーブル		
ID-1検出		
rシステム		
Irシステム設定		92
■Irシステム対応機器 ■NR		3b
		42
■PC画面調整 ■PCスキップ ····································		44
■PU人十ツノ	07 1	23
■S映像端子(S2映像入力端子) ····································	3/、I	∠ I
SD/SDRCメモリーカート		40
■VIENA LIIK(NDMI) (ビエラリンク[HDMI])… 6、36、52~55	85~	.ga
・ローエフ・ティフロコカバロ しょうしょうてきしに	, () () (しょう